
Panasonic

取扱説明書

デジタルハイビジョンビデオカメラ

BE HDC-HS350



保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(132~135ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

英語のクイックリファレンスガイドを 142 \sim 145 ページに記載しております。どうぞご利用ください。

The English Quick Reference Guide is indicated on P142 to P145. Refer to the pages if you prefer English.














デジタルハイビジョン 撮る・見る・残す

SDカードに

ハードディスクドライブ HDDに

撮る





ビデオを撮る P41~44

本機はハイビジョン画質でのみ撮影できます。



写真を撮る P45~49

撮影に便利な機能の例

おまかせiA P37~38

プリレック PRE-REC P44

EX光学ズーム P50

光学式手ブレ補正 P51

追っかけフォーカス P52

● シーンモード P57

造りがりりる カス 100

インターバル記録 P59

高速連写

P65

マニュアル撮影 P67~71

次ページの見る

残すの一覧をお読みください



本機で再生する P72~80

再生に便利な機能の例

ハイライト&時間検索

P75

ハイライト再生

P76



残す

見る

DVDバーナーで
>>

ブルーレイディスク レコーダーなどで



パソコンで

テレビで >>> P90~94

■ 当社製テレビ(ビエラ)にSDカードを入れて再生する(P91)



■ テレビと本機をつないで再生する(P90)




HDMIミニケーブル(別売)







D端子ケーブル(付属)









映像・音声コード(付属)



見る

DVDバーナーで >>> P95~96、P100

■ DVDバーナー(別売)を本機につないで再生する



従来の 標準画質



ミニAB USB接続ケーブル (DVDバーナーに付属)





ブルーレイディスクレコーダーなどで

■ 当社製ブルーレイディスクレコーダーやDVDレコーダー (ディーガ)にSDカードを入れて再生する









パソコンで >>> P108~118

■ 付属のソフトウェアHD Writer AE 1.5で 再生する**



※ソフトウェアの取扱説明書(PDFファイル) をお読みください。(P117)



ハイビジョン 画質

で撮った映像を保存して、大切な思い出をきれいな映像で残しておきましょう。

従来の 標準画質

で保存すると、ハイビジョン(AVCHD)対応機器以外でも再生できるので、ダビングして配る場合などにおすすめです。

DVDバーナーで >>> P95~99

■ DVDバーナー(別売)を本機につないでコピーする







ミニAB USB接続ケーブル (DVDバーナーに付属)



ブルーレイディスクレコーダーなどで ▶▶▶ P102~104

当社で動作確認したブルーレイディスクレコーダー、DVDレコーダーについての最新情報は http://panasonic.jp/support/video/connect/ をご確認ください。

■ SDカードを入れてダビングする









ブルーレイディスク/DVDディスク/HDDにダビング

■ USB接続ケーブルでつないでダビングする





USB接続ケーブル(付属)



 $\left(egin{array}{ll} egin{array}{ll}$

■ 映像・音声コードでつないでダビングする





映像・音声コード(付属)



゙ブルーレイディスク/DVDディスク/HDDやビデオにダビング

パソコンで ▶▶▶ P108~118

■ 付属のソフトウェアHD Writer AE 1.5でコピーする*



パソコンにコピーする ブルーレイディスクやDVDディスク、 SDカードにコピーする



DVDビデオを作成する MPEG2に変換する



※ソフトウェアの取扱説明書 (PDFファイル)をお読み ください。(P117)



もくじ

付属品......8 別売品のご紹介......9

はじめに

使う前に パードディスクドライブ 2 HDD の取り扱い 13 進備する 1 雷源の進備 18 ● バッテリーを充電する (18) バッテリーを付ける / 外す (19) ● 充雷時間と撮影可能時間のめやす (19) ● 雷源コンセントにつないで使う (20) ◆本機で使えるカード (2009年6月現在)(21) SDカードを入れる / 出す (22) 3 モードを選ぶ (雷源の入/切) 23 ・ 液晶干二ター / ファインダーで電源を 入れる / 切る (23) 4 タッチパネルの使いかた......24 クイックメニューを使う (26) ★⁻¬一一覧 (27) ● ワールドタイト設定 (旅行先の時刻を表示する)(31) 7 液晶モニター / ファインダーを 調整する 32 ● 液晶モニターの調整 (32)

● タッチパネル調整 (32)

● ファインダーの調整 (33)

(対面撮影) (33)

液晶画質を変更する(液晶 AI)(33)

● 撮影する相手に内容を見せながら撮影する

8 ワイヤレスリモコンを使う.......34 ● 方向ボタン /OK ボタンの操作 (35)

撮る

掫る	(基本)
1 撮影す	うの確認36
	せiA (37)
	クスタート
	やく撮影を始める) (39)
・クイッ	クパワーオン
(起動日	時間を短くする) (40)
2ビデス	↑を撮る41
	ド/記録可能時間のめやす (43)
שעעי • PRE-F	
	REU D撮り逃しを防ぐ) (44)
(扱ぶ)最影ア	
	ンスト かたのアドバイスを表示する)(44)
	を撮る45
	縦比 / 記録画素数 (46)
	ティ (47)
	撮影モードでの
	撮影と 1960 場影について (47)
	記録可能枚数 (48)
4 <i>X</i> – <i>L</i>	
	モード (50)
	デズーム (50)
	ジス・ム (50) 学ズーム (50)
5 光学式	プラス () () () () () () () () () (
	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
	7577 757
撮る	(応用)
	7イコンを選んで撮影機能を
使う	
● 探作/	'イコン一覧 (53) 1 一設定して撮影機能を使う57
중출까=	1一設定して撮影機能を使う57 ランス、シャッター速度、 リスを設定してマニュアルで 67
ラディア	ノンス、フィック 歴度、 リスを設定してマニュアルで
撮る	67
● 白バラ	67シス(ホワイトバランス)設定
(目然7	は色合いにする)(68)
	ター速度 / アイリス
(絞り	・ゲイン) 調整 (69)
4 4	ュアルフォーカスで撮る70
りメニュ	1一設定してマニュアルで撮る71 整 (71)
▼四貝部	罡 (/)

安全上のご注意

はじめに

撮る

見る

残す

再生する
1 ビデオを再生する
編集する
1 消去
6 SD カード /HDD をフォーマットする 89
テレビで
 1 テレビにつないで見る
 残す
他の機器で

残 9
他の機器で
1 DVD バーナーをつないでコピー /
再生する95 ● コピー / 再生の準備をする (95)
■ コピー / 再生の準備をする (93)● ディスクにコピーする (97)
コピーしたディスクを再生する (100)
● コピーしたディスクの管理
(フォーマット / オートプロテクト / ディスク情報表示)(101)
2 ブルーレイディスクレコーダーや
ビデオなどでダビングする 102
3 プリンターにつないで写真を
プリントする (PictBridge) 105

ンで使う


			` _
使う前に	ב		
	でできること		
準備する	3		
2パソコン	ェ アのインス と接続する ごの表示につい		
パソコン	ンで使う		
• ソフトウョ	er AE 1.5 を : アの取扱説明 ?使いの場合	書を読む	(117)
大事な	お知ら	うせ	など

	画面表示
1	2 メッセージ表示122
1	● 修復について (123)
	困ったときは
	1 同時に使えない機能一覧 124
1	2 故障かな!?と思ったら 126
1	
V	使用上のお願い136
	海外で使う141
Ų	Quick Reference Guide142
1	仕様146
1	保証とアフターサービス
1	(よくお読みください)149
1	さくいん151
1	

付属品



以下の付属品がすべて入っているかお確かめください。 記載の品番は、2009 年 6 月現在のものです。



• 包装材料などは商品を取り出したあと、適切に処理をしてください。

付属品は販売店でお買い求めいただけます。 パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でお買い求めいただけるものもあります。詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。 CLUB Panasonic

<u>Pana Sense</u>

http://club.panasonic.jp/mall/sense/

別売品のご紹介

本機では以下の別売品がお使いいただけます。

品名(品番)

- AC アダプター (VW-AD21-K ** 1)
- バッテリーパック (VW-VBG130/ VW-VBG260/VW-VBG6 * 2)
- バッテリーパックホルダーキット (VW-VH04)
- カーバッテリーチャージャー (VW-KBG1)
- テレコンバージョンレンズ (VW-T4314H)
- ワイドコンバージョンレンズ (VW-W4307H)
- フィルターキット (VW-I F43N)
- ショルダーベルト (VW-CMD2)
- ソフトバッグ (VW-SB051/VW-SBJ3)
- ソフトケース (VW-SCGS5/VW-SCDJ3)
- ビデオ DC ライト (VW-LDC103)
- ビデオ DC ライト用交換ランプ (V7-I I 10)
- ステレオマイクロホン (VW-VMS2)
- シューアダプター (VW-SK12)
- ●標準三脚 (VW-CT45)
- ミニ AB USB 接続ケーブル (VW-CUS2)
- HDMI ミニ端子用ケーブル (RP-CDHM15/ RP-CDHM30)
- SD メディアストレージ (VW-PT2)
- DVD バーナー (VW-BN1)
- ※ 1. VW-AD21-K に付属の DC コードは、本機で 使用できません。
- ※ 2. VW-VBG6 を使うには、バッテリーパックホ ルダーキット VW-VH04 が必要です。

別売品の品番は、2009年6月現在のもので す。変更されることがあります。

別売品は販売店でお買い求めいただけ ます。

パナソニックの家電製品直販サイト 「パナセンス」でお買い求めいただける ものもあります。

詳しくは「パナセンス」のサイトをご 覧ください。

CLUB Panasonic

ana Senso

http://club.panasonic.jp/mall/sense/

テレコンバージョンレンズ / ワイドコンバージョンレンズ / フィルターキットについて

テレコンバージョンレンズ VW-T4314H やワイドコ ンバージョンレンズ VW-W4307H は、レンズフード を外してから取り付けてください。

外す







小部を合わせる

フィルターキットVW-LF43NのNDフィルター や MC プロテクターは、レンズフードの前部に 取り付けてください。

お気をつけください

ND フィルターとテレコンバージョンレンズなど を2枚重ねて取り付けることもできますが、ズー ムを W 側にすると、四隅が暗くなる (ケラレ) 場 合がありますので、おすすめできません。(2枚 重ねて取り付ける場合はレンズフードを外して から取り付けてください)

フィルターキット VW-I F43N に付属のレンズ キャップを付ける(外す)には

フィルターキット VW-LF43N を使用する場合、本 機を使用しないときは、レンズ保護のため、フィル ターキットに付属しているレンズキャップを付け てください。









つまんで付け外しします。

アクセサリーシューに 別売品を取り付けるには

ビデオ DC ライト VW-LDC103 などを取り付ける ところです。








ショルダーベルトについて

ショルダーベルト VW-CMD2 を、図のように二重になっている部分の間にとおして取り付けることができます。



もう一方も同様に取り付けてください。

三脚について

三脚 VW-CT45 は三脚取付穴に取り付けます。(取り付けかたは、三脚の取扱説明書をお読みください)





必ずお読みください



きれいなハイビジョン映像

本機は高精細なハイビジョン映像をSDカードや HDD(ハードディスクドライブ)に記録する AVCHD 規格のビデオカメラです。

AVCHDとは:

高精細なハイビジョン映像を記録・再生するための規格です。映像圧縮は MPEG-4 AVC/H.264方式、音声はドルビーデジタル 5.1 クリエーターで記録します。

● 従来のDVDビデオなどと記録方式が異なります ので、互換性はありません。



※記録モードがHA/HG/HXの場合



■ 事前に必ずためし撮りをしてください

大切な撮影(結婚式など)の前や長期間ご使用にならなかったときは、必ず事前にためし撮りをし、正常に撮影や録音されていることを確かめてください。

撮影内容の補償はできません

本機およびSDカードの不具合で撮影や録音 されなかった場合の内容の補償につきまし ては、当社は一切の責任を負いかねますの で、あらかじめご了承ください。

- 本製品の使用、または故障により生じた直接、間接の損害につきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品によるデータの破損につきましては、 当社は一切の責任を負いかねますので、あら かじめで了承ください。

■ 本書内の写真、イラストについて

本書内の写真は、説明のためスチル写真から合成しています。また、本書内の製品姿図・イラスト・メニュー画面などは実物と多少異なりますが、ご了承ください。画面のイラストでは、表示される文字や記号を実物より大きくして説明しています。

■ 本書での記載について

以下のように記載しています。

- バッテリーパック→「バッテリー」
- SD メモリーカード、SDHC メモリーカード
 → 「SD カード」
- ハードディスクドライブ→「HDD」
- ビデオ撮影/ビデオ再生で使える機能→ビデオ
 写真撮影/写真再生で使える機能→ 写真
- 参照いただくページ→ POO

■ 本機で使用できるカードは

SDメモリーカードおよびSDHCメモリーカードです。詳しくは、21ページをご覧ください。

■ 著作権にお気をつけください

あなたが撮影(録画など)や録音したものは、 個人として楽しむ以外は、著作権法上、権利者 に無断で使用できません。個人として楽しむ目 的であっても、撮影を制限している場合があり ますのでお気をつけください。

- 本製品に付属するソフトウェアを無断で複製 (コピー) したり、ネットワークに転載したりすることを禁止します。
- SDHC ロゴは商標です。
- "AVCHD"および"AVCHD"ロゴはパナソニック 株式会社とソニー株式会社の商標です。
- ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき 製造されています。
 Dolby、ドルビーおよびダブル D 記号は ドルビーラボラトリーズの商標です。
- HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または、登録商標です。
- HDAVI Control[™] は商標です。
- "x v Color" は商標です。
- LEICA/ ライカはライカマイクロシステムズ IR GmbH の登録商標です。
- DICOMAR/ディコマーはライカカメラAGの登録商標です。
- Microsoft[®]、Windows[®]、Windows Vista[®] およびDirectX[®]は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Microsoft Corporationのガイドラインに従っ て画面写真を使用しています。
- IBM および PC/AT は米国 International Business Machines Corporation の登録商標です。
- Intel[®]、Core[™]、Pentium[®]およびCeleron[®]は、 Intel Corporation の米国およびその他の国に おける登録商標または商標です。
- AMD AthlonはAdvanced Micro Devices, Inc. の商標です。
- iMovie、Mac は 米国 および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
- PowerPC は 米国 International Business Machines Corporation の商標です。
- その他、この説明書に記載されている各種名称、 会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。

本製品は、AVC Patent Portfolio License に基づきライセンスされており、お客様が個人的かつ非営利目的において以下に記載する行為にかかわる個人使用を除いてはライセンスされておりません。

- AVC 規格に準拠する動画(以下、AVC ビデオ)
 を記録する場合
- 個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録されたAVCビデオを再生する場合
- ライセンスを受けた提供者から入手された AVC ビデオを再生する場合

詳細については米国法人 MPEG LA, LLC (http://www.mpegla.com) をご参照ください。

ホームページではビデオの撮りかたやコツ、 新製品の情報などを紹介しています。 参考にご覧ください。 http://panasonic.ip

また製品のサポート情報については http://panasonic.jp/support をご覧ください。

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

ハードディスクドライブ HDD の取り扱い

本機は 240 GB の HDD を内蔵しています。 HDD は大容量のデータが保存できる反面、壊れやすい要因を多く含んだ部品です。 ご使用の際は、以下の点に十分お気をつけください。

振動や衝撃を与えない

環境や取り扱いにより、部分的な破損や、最悪の場合、読み取りができなくなったり、記録・再生ができなくなる場合があります。特に撮影や再生中は振動や衝撃を与えたり、電源を切ったりしないでください。

● ライブハウスなど大音量の場所で撮影すると、音の振動により記録が停止することがあります。 そのような場所では SD カードに記録することをおすすめします。

定期的に保存(バックアップ)をする

HDD は一時的な保管場所です。静電気や電磁波、破損、故障などで大切なデータが消失しないよう、パソコンや DVD ディスクなどにコピーしてください。(P95、108)

異常を感じた場合は、すぐにバックアップする

HDD 内に不具合個所があると、記録・再生時に継続した異音がしたり、音が途切れたりすることがあります。そのままお使いになると劣化が進み、最悪の場合、HDD 全体が使えなくなってしまう恐れがあります。このような現象が確認された場合は、すみやかに HDD のデータをパソコンや DVD ディスクなどにコピーして、点検をご依頼ください。

HDD が故障した場合、データの修復はできません。

高温・低温時には動作が止まることがあります

HDD 保護のため本機の使用ができなくなります。

高地など気圧の低いところで使用しない

海抜 3000 m 以上の場所で使用すると HDD が故障する恐れがあります。

持ち運びについて

持ち運びの際は本機の電源を切り、振ったり、落としたり衝撃を与えないようお気をつけください。

落下検出について

本機は落下状態(無重力状態)を検出すると「⑤」が画面に表示されます。繰り返し検出すると、HDD 保護のため記録 / 再生を停止することがあります。

撮影内容の補償はできません

HDD の不具合で撮影や録音されなかった場合の内容の補償につきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめで了承ください。

- 本製品の使用、または故障により生じた直接、間接の損害につきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。また、本機を修理した場合(HDD 以外の修理を行った場合も含む)においても同様です。
- 本製品によるデータの破損につきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

■ HDD 動作中ランプについて




- HDD 動作中ランプ [ACCESS HDD]

● HDD アクセス(認識、記録、再生、消去など)中に 点灯します。


- 点灯中に下記の動作を行わないでください。HDD が破損したり、本機が正常に動作しなくなることがあります。
 - 雷源を切る
 - USB 接続ケーブルを抜き差しする
 - 振動や衝撃を与える
- ◆ 本機の廃棄 / 譲渡につきましては 137 ページをご参照ください。

90°


各部の名前



180°



バッテリー取外しレバー [BATT] (P19)



電源の準備

本機で使えるバッテリー(2009年6月現在)

本機で使えるバッテリーは VW-VBG130/VW-VBG260/VW-VBG6 です。

- 本機には、使用できるバッテリーを判別する機能があり、バッテリー(VW-VBG130/VW-VBG260/ VW-VBG6)は、この機能に対応しています。(この機能に対応していないバッテリーは使用できません)
- VW-VBG6 を使うには、バッテリーパックホルダーキット VW-VH04(別売)が必要です。

パナソニック純正品に非常によく似た外観をした模造品のバッテリーが一部海外で流通していることが判明しております。このようなバッテリーの模造品の中には、一定の品質基準を満たした保護装置を備えていないものも存在しており、そのようなバッテリーを使用した場合には、発火・破裂等を伴う事故や故障につながる可能性があります。安全に商品をご使用いただくために、バッテリーを使用するパナソニック製の機器には、弊社が品質管理を実施して発売しておりますパナソニック純正バッテリーのご使用をおすすめいたします。


なお、弊社では模造品のバッテリーが原因で発生した事故・故障につきましては、一切の責任を負い かねますのでご了承ください。

バッテリーを充電する

お買い上げ時、バッテリーは充電されていませんので、充電してからお使いください。


DC コードは AC アダプターから抜いておいてください。DC コードがつながっていると、バッテリーの充電はできません。

AC アダプターに電源コードをつないで、バッテリーを取り付ける



バッテリーを付ける / 外す

バッテリーを図の向きに取り付ける





充電時間と撮影可能時間のめやす

■ 充電時間 / 撮影可能時間 「温度 25 ℃ / 温度 60% / ファインダー使用時(カッコ内は液晶モニター使用時)]

バッテリー品番 [電圧 / 容量(最小)]	充電時間	記録モード		連続撮影可能時間	実撮影可能時間
付属バッテリー / VW-VBG130(別売)	約2時間35分	HDD	HA/HG/ HX/HE	約 1 時間 35 分 (約 1 時間 30 分)	約 1 時間 (約 55 分)
[7.2 V/1250 mAh]		SD	HA/HG/ HX/HE	約 1 時間 40 分 (約 1 時間 35 分)	約 1 時間 (約 1 時間)
	約4時間40分	HDD	HA/HG/ HX	約3時間5分 (約2時間55分)	約 1 時間 55 分 (約 1 時間 50 分)
VW-VBG260(別売) [7.2 V/2500 mAh]			HE	約3時間5分 (約3時間)	約 1 時間 55 分 (約 1 時間 50 分)
		SD	HA/HG/ HX/HE	約3時間15分 (約3時間5分)	約 2 時間 (約 1 時間 55 分)
		HDD	HA/HG/ HX	約7時間40分 (約7時間20分)	約 4 時間 45 分 (約 4 時間 30 分)
VW-VBG6 [※] (別売) [7.2 V/5400 mAh]	約9時間25分	טטוי	HE	約7時間45分 (約7時間25分)	約 4 時間 45 分 (約 4 時間 35 分)
		SD	HA/HG/ HX/HE	約8時間5分 (約7時間45分)	約 5 時間 (約 4 時間 45 分)

[※] バッテリーパックホルダーキット VW-VH04 (別売) が必要です。

[●] 充電時間はバッテリーを使い切ってから充電した場合の時間です。高温 / 低温時など、使用状況によって 充電時間、撮影可能時間は変わります。

●お知らせ - - -


- 実撮影可能時間とは、撮影/停止、電源の入/切、ズーム操作などを繰り返したときに撮影できる時間です。
- 使用後や充電後はバッテリーが温かくなりますが、異常ではありません。
- 海外でお使いになる場合は 141 ページをご覧ください。

バッテリー残量表示について

- バッテリーの残量が少なくなるに従って、(アング)→(Provided Additional Additional
- パナソニック製バッテリー使用時は、バッテリー残量時間が表示されます。(時間が表示されるまでしばらく時間がかかります) バッテリー残量時間は使用状況によって変わります。
- バッテリー残量の時間表示は最大9時間59分です。残量時間が9時間59分を超える場合、表示が 緑色になり9時間59分未満になるまで変わりません。
- モードダイヤルを回してモードを切り換えたときなどは、バッテリー残量時間を再度計算するため 時間表示が一度消えます。
- AC アダプターや他社製バッテリー使用時は、バッテリー残量時間は表示されません。

電源コンセントにつないで使う

● AC アダプターは、付属の AC アダプターまたは VW-AD21-K(別売)をお使いください。他の機器の AC アダプターは使用しないでください。



- ◀ 電源コードを AC アダプターにつなぐ
 - 12 の順に差し込んでください。
- → DC コードを AC アダプターの DC 出力端子に差し込む
- Q DC 入力端子 [DC IN] に DC コードをつなぐ

∅お知らせ - - -

AC アダプターを外すときは、必ずモードダイヤルを「OFF」に合わせて、動作表示ランプの消灯を確認してから外してください。

カードの準備

本機は SDHC 対応機器 (SD メモリーカード /SDHC メモリーカード両方に対応した機器) です。 SDHC メモリーカードを他の機器で使う場合は、SDHC メモリーカードに対応しているか確認してください。



本機で使えるカード(2009年6月現在)

ビデオ撮影時は、SD スピードクラス[※]が 4 以上の SD カードをお使いください。

カードの 種類	記録容量	ビデオ撮影 当社製 SD カードは、下記の品番をお使いいただけます。	写真 撮影
	8 MB 16 MB	使用できません	
SD メモリー カード	32 MB 64 MB 128 MB 256 MB	動作保証しておりません。SD カードによっては、ビデオ撮影が突然停止することがあります。(P127)	
75 1	512 MB	RP-SDV512	
	1 GB	RP-SDV01G、RP-SDM01G、RP-SDP01G	使用
	2 GB まで	RP-SDV02G、RP-SDM02G、RP-SDW02G、RP-SDP02G	できます
	4 GB	RP-SDV04G、RP-SDM04G、RP-SDW04G、RP-SDP04G	
SDHC	6 GB	RP-SDM06G	
メモリーカード	8 GB	RP-SDV08G、RP-SDM08G、RP-SDW08G、RP-SDP08G	
	12 GB	RP-SDM12G、RP-SDP12G	
	16 GB	RP-SDV16G、RP-SDM16G、RP-SDW16G、RP-SDP16G	
	32 GB まで	RP-SDV32G、RP-SDW32G	

※ SD スピードクラスとは、連続的な書き込みに関する速度規格です。

使用可能な SD メモリーカード / SDHC メモリーカードについての最新情報は、下記サポートサイトでご確認ください。

http://panasonic.jp/support/video/connect/

 SDHCロゴのない4 GB以上のメモリーカードは、 SD 規格に準拠していないため使用できません。 SDカードの書き込み禁止 スイッチを図のように「LOCK」 側にすると、書き込みやデータ の消去、フォーマットができな くなります。戻すと可能になり ます。

書き込み禁止 スイッチ



安全上のご注意

はじめに

盟る


戋

ンコンで使う

大事なお知らせなど

SD カードを入れる / 出す

当社製以外の SD カードや他の機器でお使いになった SD カードを本機ではじめてお使いの場合は、まずフォーマットしてください。(P89) フォーマットすると、SD カードに記録されているすべてのデータは消去され、元に戻すことはできません。大切なデータはパソコンや DVD ディスクなどに保存しておいてください。(P95、108)



カード動作中ランプ点灯中に SD カードを抜くと、本機の誤動作や SD カード内のデータの破壊につながる恐れがあります。

▲ 液晶モニターを開ける

カード動作中ランプの消灯を確認してください。

2 カード扉開くレバーをスライドさせて、カード扉を開く

3 カード挿入部に SD カードを 入れる (出す)

- 入れるときはラベル面を図の方向に向けて、「カチッ」と音がするまでまっすぐ押し込む。
- 出すときは、SD カードの中央部を押し込んで、まっすぐ引き抜く。

カード扉を閉じる

●「カチッ」と音がするまで確実に閉じてく ださい。


∅お知らせ - - - - -

- SD カードの裏の接続端子部分に触れないでください。
- SD カードの取り扱いについて詳しくは 139 ページをご覧ください。

モードを選ぶ (電源の入/切)

モードダイヤルを回して、撮影・再生・電源「OFF」を切り換えます。

ロック解除ボタンを押しながら、モードダイヤルを **3.** ★ または **5.** に合わせて電源を入れる



動作表示ランプが点灯します。

【電源を切るには】

モードダイヤルを「OFF」に合わせてください。動作表示ランプが消灯します。


***	ビデオ撮影モード (P41)	ビデオを記録します。
٥	写真撮影モード(P45)	写真を記録します。
▶	再生モード(P72、79)	ビデオや写真を再生します。
OFF	電源が切れます。	

液晶モニター / ファインダーで電源を入れる / 切る

モードダイヤルが ♣ または ♠ のときは、液晶モニターとファインダーを使って電源を入 / 切することができます。

電源を入れるときは、液晶モニターを開く、またはファインダーを引き出してください。

- 液晶モニターとファインダーの両方を閉じないと電源は切れません。
- ビデオ撮影中は、液晶モニターとファインダーを閉じても電源は切れません。



切:



本機をご使用にならないときは、モードダイヤルを「OFF」にしてください。

女全上のご注意

はじめに

重る

ð

ソコンで使う


大事なお知らせなっ

タッチパネルの使いかた

指で液晶モニター (タッチパネル) を直接タッチして操作します。 指で操作しにくい場合や細かな作業には、タッチペン (付属) が便利です。

■ タッチする


タッチパネルを押して離す動作で選択します。



- アイコンの中央部をタッチしてください。
- タッチパネルに触れている状態で、他の個所を タッチしても動作しません。

■ タッチペンについて

付属のタッチペンを使用しないときは、図のように本機に取り付けることもできます。 タッチペンを使うときは、本機から取り外してお使いください。



- 付属のタッチペン以外は使わないでください。
- タッチペンを液晶モニターで挟まないでください。

■ よく使うアイコンについて


▲/▼/|/▶:

メニューやサムネイル表示でページを切り換えたり、設定するときにタッチします。

(ページ切り換えの例)



(数値設定の例)



⇒: メニュー設定時など、前の画面に戻るときにタッチします。

(表示例)

絀 撮影設定		1/3
_	SCN シーンモード	切
	□ ズームモード	光学ズーム12x
	∰ 記録モード	HX(1920)
∇	↔ インターバル記録	切
	5 i	終了

∅お知らせ - - - -

- 液晶モニターが指紋などで汚れた場合は、めが ねふきのような柔らかい布でふいてください。
- ボールペンなど、先のとがった硬いものでタッチしないでください。
- 液晶モニターをつめを立ててタッチしたり、強い力でこすったり、押したりしないでください。
- 液晶保護シートをはると、見えにくくなったり、 タッチしても認識しにくくなることがあります。
- タッチしても認識されない場合や異なるところが認識される場合は、タッチパネル調整をしてください。(P32)

メニュー設定する

表示されるメニュー画面をタッチして操作する





液晶モニターのボタンを押すときは、親指と人さし指で液晶モニターを挟んで押すことをおすすめします。

◀ メニューボタンを押す

MENU

クトップメニューをタッチする

3 サブメニューをタッチする サブメニュー



- ▲/▼をタッチすると、次の(前の)ページが表示できます。

⚠ 項目をタッチして設定する



- 5 「終了」をタッチする、または メニューボタンを押して メニュー設定を終了する
- 1 インフォメーション表示について



安全上のご注意

はじめに

クイックメニューを使う

一部のメニューをすばやく設定することができます。

↑ クイックメニューボタンを押す



🤈 項目をタッチする



3 項目をタッチして設定する



クイックメニューでは、以下のメニューのみ設定 変更ができます。

モードダイヤルの位置や設定によって、表示される項目は変わります。

アイコン	機能	ページ
1920 / 1920 / 1920 / 1410	記録モード	P43
	インターバル記録	P59
9M / 8M / 5M / 03M 10.6M / 7M / 4.5M 10M / 6M / 3.5M 8.3M / 2.1M	写真の記録画素数	P46 P47
	画面表示	P27

アイコン	機能	ページ
A* / +2* / +1* / O* / -1*		P32
	撮影ガイドライン	P58
AUTO / +AGO / U	マイクレベル	P62
€ / € N	MF アシスト	P70
OFF / WON	ゼブラ	P63
GFF / GN / GMNL	輝度表示	P64
LOFF / LON / LMNL	ヒストグラム表示	P64

4 「終了」をタッチする、または クイックメニューボタンを押 してクイックメニューを終了 する



メニュー一覧

お使いの機能によって、一部メニューは使用できません。(P124)

ぬ ビデオ撮影モード

- ※ 1 おまかせ iA が入のときは表示されません。
- ※ 2. メディア選択を「カード」に設定しているときのみ表示されます。
- ※3. メディア選択を「HDD」に設定しているときのみ表示されます。

撮影設定

シーンモード	(P57)
ズームモード	(P50)
撮影ガイドライン ^{※]}	(P58)
記録モード	(P43)
インターバル記録	(P59)
デジタルシネマ ^{※ 1}	(P59)
フェード	(P54)
フェード色	(P54)
うっかり撮り防止	(P60)
オートスローシャッター※]	(P60)
顔検出枠表示	(P60)
逆光補正	(P54)
コントラスト視覚補正※]	(P54)
美肌モード ^{※ 1}	(P54)
テレマクロ	(P55)
カラーナイトビュー*	(P55)
デジタルシネマカラー ^{※]}	(P61)
撮影アシスト	(P44)
風音低減※]	(P61)
マイク設定 ^{※]}	(P61)
マイクレベル*	(P62)
バスコントロール*	(P63)
画質調整※]	(P71)
MF アシスト ^{※ 1}	(P70)
ゼブラ ^{※]}	(P63)
輝度表示※]	(P64)
ヒストグラム表示※]	(P64)

写直設定

記録画素数	(P46)
クオリティ	(P47)
高速連写※]	(P65)
セルフタイマー	(P55)
フラッシュ	(P56)
フラッシュ明るさ ^{※]}	(P56)
赤目軽減※]	(P56)
シャッター音	(P66)

メディア選択

SD カードに記録する場合は「カード」。 ハードディスクに記録する場合は [HDD] を 選択してください。



セットアップ

画面表示



● クイックメニューで設定することもできます。(F	226)
---------------------------	------

時計設定	(P30)
ワールドタイム設定	(P31)
日時表示	(P30)
表示スタイル	(P30)

エコモード

切 : エコモードは働きません。

- 5分:約5分間操作しなかった場合、バッテリーの消耗を防ぐため、自動的に電源が切れます。
- 以下の場合は「エコモード」を「5分」にしていても自動的に電源が切れません。
- AC アダプター使用時
- USB 接続ケーブル使用時
- PRE-REC 中

クイックパワーオン ^{※ 2}	(P40)
クイックスタート	(P39)
リモコン	(P34)

撮影ランプ

撮影ランプは、撮影中に点灯し、リモコン受信時やセルフタイマー動作時に点滅します。「切」 にすると、撮影中にランプは点灯しません。

お知らせ音

タッチパネル操作時や、撮影の開始や停止、電源の入/切などを音で確認できます。 「切」にすると、撮影の開始/終了時などに音が鳴りません。

● エラーが起こったときは「ピピッ、ピピッ … (連続 4 回)」と鳴ります。画面に出る メッセージ表示 (P122) の内容を確認してください。

パワー LCD	(P32)
液晶 AI ^{※]}	(P33)
液晶調整	(P32)
EVF 明るさ	(P33)
コンポーネント出力	(P92)
HDMI 出力解像度	(P92)
 ビエラリンク	(P93)

接続するテレビ (P91)

初期設定

メニューをお買い上げ時の設定に戻します。 ● 「メディア選択」、「時計設定」、

「LANGUAGE」の設定は変わりません。

カードフォーマット※2	(P89)
HDD フォーマット ^{※ 3}	(P89)
タッチパネル調整	(P32)

デモモード

本機の紹介(デモ)を始めます。 (モードダイヤルが ≝ または ☎ のときのみ)

AC アダプター使用時に、SD カードが入っていない状態で「デモモード」を「入」に設定すると、デモが始まります。何か操作をするとデモは中断しますが、約10分以上操作がないと、再び自動的に始まります。SD カードを入れるか、「デモモード」を「切」にすると解除されます。

手ブレ補正デモ

手ブレ補正の紹介(デモ)を始めます。 (モードダイヤルが **端** または **△** のとき のみ)

「手ブレ補正デモ」を「する」に設定すると、 デモが始まります。「終了」をタッチすると 解除されます。

LANGUAGE

画面に表示される言語を「日本語」または 「English」(英語) に設定できます。

○ 写真撮影モード

※ 1. おまかせ iA が入のときは表示されません。

撮影設定

手ブレ補正	(P51)
暗部補正※]	(P54)

写真設定

画像横縦比	(P46)
フラッシュ明るさ	(P56)
AF 補助光 ^{※]}	(P66)

上記に記載のないメニューは、ビデオ撮影モードの同名の項目を参照してください。

- ※ 1. DVD バーナー接続中のディスク再生選択時、または「オートスキップ再生」(P76) 選択時は表示されません。
- ※ 2. DVD バーナー接続中のディスク再生選択時のみ表示されます。
- ※ 3. カード再生選択時のみ表示されます。
- ※ 4. HDD 再生選択時のみ表示されます。

(≝ ビデオ再生)

シーン編集※1

ビデオの管理	
リピート再生	(P78)
続きから再生	(P78)
シーンプロテクト*	(P84)
再生ガイドライン	(P58)

分割	(P83)
消去	(P81)
コピー* 1	
● → n	(P87)
	(P87)

ディスク の管理 *2	
ディスクフォーマット	(P101)
オートプロテクト	(P101)
ディスク情報表示	(P101)

セットアップ

カードフォ ーマ ット ^{※3}	(P89)
カード情報表示 ^{※ 3}	(P86)
HDD フォーマット ^{※ 4}	(P89)
HDD 情報表示 ^{※ 4}	(P86)

上記に記載のないメニューは、ビデオ撮影モードの同名の項目を参照してください。

(**○** 写真再生)

サ兵の自任	
シーンプロテクト	(P84)
DPOF 設定 ^{※ 3}	(P85)
消去	(P81)

● 上記に記載のないメニューは、ビデオ撮影モード とビデオ再生の同名の項目を参照してください。

時計を設定する

電源を入れたとき、「時計を設定してください。」というメッセージが表示される場合があります。 「はい」を選んで、下記手順2からの操作で時計設定をしてください。

- モードダイヤルを 🍱 または 🗖 に合わせる
 - ↑ メニュー設定する (P25)

「ヤットアップ | → 「時計設定 | → 「する |

2 合わせる項目(年/月/日/時/分)をタッチし、▲/▼で数字を合わせる



- 年は2000→2001→…→2039→2000と変わります。
- 時間は 24 時間表示です。
- ワールドタイム設定(P31)をホームに設定時は合が、旅行先に設定時は
 が画面右上に表示されます。

🤦 「決定」をタッチする

- 決定すると秒が 0 から始まります。
- ワールドタイム設定を促すメッセージが表示されることがあります。画面をタッチして、ワールドタイム設定をしてください。(P31)
- 「終了」をタッチ、またはメニューボタン を押して設定を終了します。

【年月日・時刻の表示を切り換えるには】

メニュー設定する (P25): 「セットアップ」→「日時表示」→希望の表示

• ワイヤレスリモコンの年月日 / 時刻ボタンでも 切り換えられます。

日時	日付	切	
15:30 2009.12.15	2009.12.15		

● 日時表示は画面に表示されたあと、数秒後に消 えます。

【表示スタイルを切り換えるには】

メニュー設定する (P25): 「セットアップ」→ 「表示スタイル」→希望の表示

表示スタイル	画面表示	
年/月/日	2009.12.15	
月/日/年	12 15 2009	
日/月/年	15.12.2009	

● お知らせ - - - - -

● 時刻表示が「一一」のときは、内蔵日付用電池が消耗しています。内蔵日付用電池を充電するには、本機に AC アダプターをつなぐかバッテリーを取り付けてください。約24時間そのままにしておくと、約6ヵ月間時計設定を記憶します。(モードダイヤルが「OFF」になっていても充電しています)

ワールドタイム設定(旅行先の時刻を表示する)

お住まいの地域と旅行先を選び、旅行先の時刻を表示、記録することができます。

¶ メニュー設定する (P25)

「セットアップ」→ 「ワールドタイム設定 I → 「する I

- 時計設定がされていない場合は、まず現在 の時刻に合わせてから行ってください。
- ●「ホーム」(お住まいの地域) が設定されて いない場合、メッセージが表示されます。 「決定」をタッチして、手順3に進んでく ださい。
- (お住まいの地域を設定する場合のみ)「ホーム」をタッチする
 - 「決定」をタッチしてください。
- 3 (お住まいの地域を設定する場合のみ)

 ●/▶をタッチしてお住まいの地域を選択し、「決定」をタッチする



- 画面左上に、現在の時刻が表示され、左下には GMT (グリニッジ標準時) に対する時差が表示されます。
- サマータイム(夏時間)にするには、「サマータイム設定」をタッチしてください。
 が表示されサマータイム設定になり時刻が1時間進みます。もう一度タッチすると元に戻ります。

4 (旅行先の地域を設定する場合のみ) 「旅行先! をタッチする

- **|旅行先」をタッチする** ●「決定」をタッチしてください。
- はじめてホームを設定した場合のみ、続けてホーム/旅行先の選択画面が表示されます。すでにホームを設定している場合は、 手順1のメニュー設定を行ってください。
- 5 (旅行先の地域を設定する場合のみ)☑/ ☑ をタッチして旅行先の地域を選択し、「決定」をタッチする



- 画面右上に、選んだ旅行先の現地時間が表示され、画面左下には、ホームに設定した地域との時差が表示されます。
- サマータイム(夏時間)にするには、「サマータイム設定」をタッチしてください。
 ●のが表示されサマータイム設定になり時刻が1時間進みます。もう一度タッチすると元に戻ります。
- メニューボタンを押して設定を終了して ください。★が画面に表示され旅行先 の時刻になります。

【時刻表示をホームに戻すには】

手順 1~3でホームを設定し、「終了」をタッチまたはメニューボタンを押して設定を終了してください。

∅お知らせ - - - -

画面に表示される地域で旅行先が見つからない場合は、ホームからの時差を参考に設定してください。

液晶モニター/ファインダーを調整する

実際に記録される映像には影響しません。

液晶モニターの調整

■ パワーICD

屋外などの明るい場所でも液晶モニターを見やすくします。

メニュー設定する (P25):

「セットアップ」→「パワーLCD」→希望の設定

● クイックメニューで設定することもできます。 (P26)

LCD: Liquid Crystal Display (液晶モニター)
の略です。

・ さらに明るくする

■*: 明るくする ■*: 標準 ■*: 暗くする

「本: 周囲の明るさに応じて、自動で明るさを 調整する(マニュアルモードまたは再生 モード時は表示されません)

- AC アダプター使用時は、自動的に 「社会」が表示され画面が明るくなります。
- 液晶モニターを明るくしているときは、撮影可能時間は短くなります。

■ 液晶調整

液晶モニターの明るさや色の濃さを調整します。

1 メニュー設定する (P25)

「セットアップ」→「液晶調整」→「する」

Ͻ 設定する項目をタッチする



明るさ : 液晶モニターの明るさ 色レベル: 液晶モニターの色の濃さ

【 ■/▶をタッチして調整する



● 調整終了後、操作しない状態が続くと、 バー表示が消えます。

/ 「決定」をタッチする

●「終了」をタッチまたはメニューボタンを押して設定を終了します。

タッチパネル調整

タッチしたものと違うものが選択される場合 などに、タッチパネルの調整をします。

◀ メニュー設定する (P25)

「セットアップ」→ 「タッチパネル調整」→「する」

「決定」をタッチしてください。

2 「+」を付属のタッチペンで タッチする



「+|を順番にタッチしてください。(5個所)

3 「決定」をタッチする

∅お知らせ - - -

・ 液晶モニターを 180°回転した状態では調整できません。

液晶画質を変更する(液晶 AI)

● おまかせ iA を切にする (P37)

メニュー設定する(P25)

「セットアップ」→「液晶 AI」→ 「ダイナミック」または「ノーマル」

ダイナミック:

明暗がはっきりした、メリハリのある液晶画質になります。

ノーマル:

標準の液晶画質になります。

∅お知らせ - - -


パワーLCDが「はまたは「返」に設定されているときは「ダイナミック」、「」または「区」に設定されているときは「ノーマル」になり、設定は変更できません。

ファインダーの調整

■ 視度調整

ファインダーの画像がよく見えるように調整します。

視度調整ダイヤルを動かして調整 する



ファインダーを引き出し、液晶モニターを閉じて、ファインダーを点灯させてください。

■ EVF 明るさ

ファインダーの明るさを調整します。

↑ ファインダーを引き出して、 液晶モニターを開く



クメニュー設定する (P25)

「セットアップ I→「EVF 明るさ I→「する L

EVF: Electric View Finder (ファインダー) の 略です。

● ファインダーが点灯します。

3「明るさ」をタッチする

_____ ┫/▶をタッチして調整する



調整終了後、操作しない状態が続くと、 バー表示が消えます。

5「決定」をタッチする

「終了」をタッチまたはメニューボタンを押して設定を終了します。

撮影する相手に内容を見せながら 撮影する(対面撮影)

● モードダイヤルを 🚨 または 🗖 に合わせる

ファインダーを引き出し、液晶モニ ターをレンズ側に回転させる



- 対面撮影時は、ファインダーを引き出すと液晶モニターとファインダーが同時に点灯します。
- 液晶モニターに映る映像が鏡のように左右反転 しますが、記録される映像は通常どおりです。
- 対面撮影時は、ファインダーで映像を見ながら 撮影してください。

∅お知らせ – –

画面表示は一部だけになります。! が表示されたときは、液晶モニターを元に戻して、メッセージ表示を確認してください。(P122)

ワイヤレスリモコン を使う

メニュー設定する (P25)

「セットアップ | → 「リモコン | → 「入 |

- お買い上げ時の設定は「入」です。
- リモコンをお使いにならないときは、誤動作しないように「切」にすることもできます。

電源 ON/OFF ボタン [(り]

本機のモードダイヤルを OFF 以外にしているときに、電源を入/切できます。

- 電源を切ってから約36時間経過すると、電源 ON/OFF ボタンでは電源が入 らなくなります。モードダイヤルを操作して電源を入れ直してください。
- パソコンや DVD バーナーと接続時は電源は切れません。



■ ワイヤレスリモコンが使える範囲について



距離:約5m以内

角度:上に約10°、下・左右に約15°

 室内での値です。屋外やリモコン受信部に強い 光が当たっているときは、この範囲内であって も操作できない場合があります。

方向ボタン /OK ボタンの操作

▲ 方向ボタンを押す





- 選択している項目が黄色で表示されます。
- → 方向ボタンで上下左右に動かし、項目を選ぶ
- ♀ OK ボタンを押して決定する





∅お知らせ - - - - -

- 操作アイコン、サムネイル表示などの選択 / 決定もできます。
- 指でタッチできる個所はリモコンで操作できます。(一部機能を除く)

撮影前の確認

■ 基本的な構えかた

● 撮影時には、足場が安定していることを確認し、ボールや競技者などと衝突する恐れがある場所では周囲に十分お気をつけください。



■ 基本的なビデオ撮影のしかた

- 本機を固定して撮影するのが基本です。
- 本機を動かして撮影する場合は、ゆっくりと一定の速さで動かします。
- ズーム操作は近くで撮影できない被写体を撮影するときに便利ですが、ズームイン/ズームアウトを多く使いすぎると、見づらい映像になる場合があります。

おまかせ iA

撮りたいものに本機を向けるだけで、撮影状況に適した以下のモードになります。

お買い上げ時の設定は入です。



田 おまかせ iA ボタンボタンを押して おまか

ボタンを押して、おまかせ iA モードの入 / 切を切り換えます。

インテリジェント ォート iA: Intelligent Autoの略です。

モード	場面 / 効果
▶人物	被写体が人物の場面
	顔を検出し、自動でピントを合わせ、きれいに映るように明るさを調整します。
爲風景	屋外での撮影時に
	背景の空が白とびする場面でも、白とびをさせず 風景全体を鮮やかに撮影できます。
® スポットライト ^{※↑}	スポットライトが あたる場面など
10	極端に明るい被写体をきれいに撮影できます。
☆ ローライト* ¹	薄暗い部屋、夕暮れ時 など
	薄暗い屋内や夕暮れ時で もきれいに撮影できます。

モード	場面 / 効果
ⅰ№ 夜景 & 人物 ^{※ 2}	夜の人物撮影時に
	人物とともに背景も見た 目に近い明るさで撮影で きます。
运夜景 * ²	夜景での撮影時に
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	シャッタースピードを遅 くすることにより、夜景 を鮮やかに撮影できま す。
『♥マクロ *2	花などをアップで撮影す る場面に
	被写体に近づいて撮影できます。
四/色ノーマル	その他の場面
	コントラストを調整し、きれいな映像にします。

※ 1. ビデオ撮影モード時のみのモード ※ 2. 写真撮影モード時のみのモード

⊘お知らせ - - - - -

- 本機が自動でモードを判別するため、撮影状況によっては、希望のモードにならない場合があります。
- 入にすると、明るさが急に変化したり、ちらついて見えることがあります。
- 人物モード時は、より大きく画面の中心に近い 額が、オレンジ色の枠で囲まれます。(P60)
- 夜景&人物/夜景モード時は、三脚の使用をおすすめします。
- 手ブレ補正 (P51) はすべてのモードでアク ティブモード / 入になります。
- 以下の場合など、撮影状況によっては顔が検出できないことがあります。
 - 顔が正面を向いていないとき
 - 顔が傾いているとき
 - サングラスなどで顔が隠れているとき
 - 画面上の顔が小さく映っているとき
 - デジタルズーム使用時
- 撮影状況によっては顔を検出しても正しく働かないことがあります。
- おまかせ iA が入のときは、マイク設定はサラウンドになります。(P61)

■ おまかせ iA を切にした場合

おまかせ iA が切のときは、オートホワイトバランスとオートフォーカスが働き、自動で色合い(白バランス)やピント(フォーカス)を合わせます。


また、絞りとシャッター速度で明るさを自動的に調整します。

 光源や撮る場面によっては、色合いやピントが 自動で合いません。このような場合は、手動(マニュアル)で調整してください。(P67、70)

オートホワイトバランスの働きについて

本機は数種類の光源の下での白色情報をあらかじめ記憶しています。撮影時の光源を判断し、記憶している白バランスの中から最も近いものを選びます。

オートホワイトバランスが働く範囲は図のとおりです。



記憶している白バランス以外の光源や光源が 複数の場合は、オートホワイトバランスが正常 に働かない 場合があります。これらの場合、手 動で白バランスを調整してください。

オートフォーカスの働きについて

レンズを自動的に前後に移動させ、ピントを合わせます。オートフォーカスには以下のような特性があります。

- 被写体の縦の線が最もはっきり見えるように 調整する
- よりコントラストの強いものにピントを合わ そうとする
- 次のようなシーンでは、オートフォーカスが正しく働きません。マニュアルフォーカスでの撮影をおすすめします。
 - 遠くと近くのものを同時に撮る
 - 汚れたガラスの向こう側のものを撮る
 - キラキラと光るものが周りにある
 - 暗い場所を撮る
 - 動きの速いものを撮る
 - コントラストの少ないものを撮る

■ 撮影場面に合わせた設定例

大切な撮影の前には、どの設定でどのように撮れるか、ためしておきましょう。以下の設定は目安です。



白バランス→

!! (屋内 2)

● ☆ (屋内 2) でうまく撮れないときは昼 (セットモード) にしてください。



おまかせ iA

● おまかせ iA で白バ ランス調整が正し く働かない場合は、 白バランスを場面 ごとに設定してく ださい。



シーンモード→ **松** (スポーツ) 白バランス→オート フォーカス→マニュ アル



シーンモード→ **※**(花火)



白バランス→オート

シーンモードについては 57 ページ、マニュアルフォーカス/白バランスなどマニュアル設定のしかたは 67 ~ 70 ページをお読みください。

クイックスタート (すばやく撮影を始める)

液晶モニターを開くまたはファインダーを引き出すと約 0.6 秒で撮影の一時停止状態になります。

- メディア選択が「カード」でSDカードが入って いない場合は、起動時間は短くなりません。
- モードダイヤルを 🚢 または 🗖 に合わせる
 - ◀ メニュー設定する (P25)

「セットアップ」→ 「クイックスタート」→「入し


2 モードダイヤルを
または
つに合わせた状態で液晶モニターとファインダーを閉じる



クイックスタートの待機状態になります。

レンズカバーは閉じません。

3 液晶モニターを開くまたは ファインダーを引き出す



撮影の一時停止状態になります。

⊘お知らせ - - - -

- クイックスタートの待機状態では、撮影一時停止状態の約7割の電力を消費するため、撮影可能時間は短くなります。
- 以下の場合には、クイックスタートの待機状態 が解除され、電源が切れます。
 - 約5分経過する
 - モードダイヤルを ▶ に合わせる
 - 雷源を切る
- デジタルシネマ設定時は、クイックスタートする 時間が ○ 6 秒より遅くなります。
- 写真撮影モード時は、撮影条件によってはクイックスタートする時間が 0.6 秒より遅くなる場合があります。
- 白バランスが自動で調整されるまでに時間がかかることがあります。
- クイックスタートすると、ズーム倍率は約1倍の 位置になります。
- エコモード(P28)が働いて、自動的にクイックスタートの待機状態になった場合は、液晶モニターを閉じて、再度開いてください。
- リモコンではクイックスタートの待機状態を解除できません。電源を切る場合は、モードダイヤルを「OFF」にしてください。

クイックパワーオン (起動時間を短くする)

(SD カードに記録する場合のみ)

モードダイヤルを「OFF」から # または ▲ に すると、約 1.9 秒で撮影の一時停止状態になります。

● モードダイヤルを 🚨 または 🗖 に合わせる

記録するメディアをカードに する

メニュー設定する (P25): 「メディア選択」→「カード」

クメニュー設定する (P25)


「セットアップ」→ 「クイックパワーオン」→「入」

● お買い上げ時の設定は「入」です。

∅お知らせ - - - - - - -

- 写真撮影モード時は、撮影条件によっては起動 時間が 1.9 秒より遅くなる場合があります。
- クイックパワーオンすると、ズーム倍率は約1倍 の位置になります。

AVCHD 規格に準拠したハイビジョン映像を記録します。音声はドルビーデジタル 5.1 クリエーターで記録されます。



- 1 モードダイヤルを # に合わせる
- 2 液晶モニターを開く または ファインダーを引き出す
- 3 記録するメディアを選択する SDカード、または HDD のどちらにビデオ を記録するかを選択します。

メニュー設定する(P25): 「メディア選択」→「カード」または「HDD」

● ビデオと写真の記録メディアを個別に設 定することはできません。 4 撮影開始 / 一時停止ボタンを 押して撮影を始める





- 撮影中に液晶モニターとファインダーを 閉じても撮影は続きます。
- 5 撮影開始 / 一時停止ボタンを もう一度押して撮影を停止する

安全上のご注意

撮影したビデオの互換性について

- AVCHD対応機器以外とは互換性がありません。AVCHDに対応していない機器(従来のDVDレコーダーなど)では再生できませんので、お使いの機器の説明書で対応を確認してください。
- AVCHD 対応機器であっても再生できない場合があります。この場合は、本機で再生してください。

●お知らせ - - - - -

- ビデオ撮影中に写真を記録することもできます。(P47)
- 撮影を開始してから停止するまでが 1 シーンとして記録されます。
- (SD カード 1 枚、または HDD の最大記録数)

シーンの最大記録数:3900

日付別の最大記録数:200 (P75)

- 4 GBを超えてビデオを連続記録したデータを他の機器で再生した場合、4 GBごとに映像が一瞬止まることがあります。
- 外部マイクの端子を MIC 端子に抜き差しする場合は、一時停止状態で行ってください。

■ 撮影時の画面表示について



w��:記録モード

残 1 時間 20 分: 残り記録可能時間 (1 分未満になると赤色点滅します) OhOOmOOs: 撮影の経過時間

撮影の一時停止ごとに OhOOmOOs に戻ります。

記録モード/記録可能時間のめやす

記録するビデオの画質を切り換えます。

メニュー設定する (P25):

「撮影設定」→「記録モード」→希望の画質

● クイックメニューで設定することもできます。(P26)

		高画質					
					長時間		
		HA (最高画質 [※] モード / 1920 × 1080 画素)	HG (高画質モード / 1920 × 1080 画素)	HX (標準モード / 1920 × 1080 画素)	HE (長時間モード / 1440 × 1080 画素)		
	512 MB	約3分	約4分	約7分	約10分		
	1 GB	約7分	約9分	約14分	約21分		
	2 GB	約 15 分	約 20 分	約 30 分	約 45 分		
SD	4 GB	約 30 分	約 40 分	約 1 時間	約1時間30分		
カード	6 GB	約 45 分	約1時間	約 1 時間 30 分	約2時間15分		
۱۰ - ۲۷	8 GB	約1時間	約 1 時間 20 分	約2時間	約3時間		
	12 GB	約 1 時間 30 分	約2時間	約3時間	約4時間30分		
	16 GB	約2時間	約2時間40分	約4時間	約6時間		
	32 GB	約4時間	約5時間20分	約8時間	約 12 時間		
HDD	240 GB	約31時間40分	約 40 時間 40 分	約 62 時間	約 100 時間		

※本機においての最高画質を意味します。

- すべてのモードでハイビジョン画質記録になります。
- 1シーンの最大連続記録時間:12時間
- 1シーンの記録時間が 12 時間になると撮影を一度停止し、数秒後に自動で撮影が再開されます。
- 動きの激しい被写体を記録した場合、記録可能時間は短くなります。
- 短いシーンの撮影を繰り返すと、記録可能時間が短くなる場合があります。
- DVD ディスク 1 枚(4.7 GB)にコピーできる時間は、上記の表の 4 GB をめやすにしてください。

●お知らせ - - -

- バッテリーを使って撮影できる時間について (P19)
- 以下のような撮影条件では、再生画面にモザイク状のノイズが出る場合があります。
 - 背景に複雑な絵柄がある場合
 - 本機を大きくまたは速く動かした場合
 - 動きの激しい被写体を撮影した場合(特に記録モードを「HE」に設定しての撮影時)

定期的に HDD のバックアップをしてください

HDD は一時的な保管場所です。静電気や電磁波、破損、故障などで大切なデータが消失しないよう、パソコンや DVD ディスクなどにコピーしてください。(P95、108)

ラリレック PRE-REC (撮影の撮り逃しを防ぐ)

撮影開始 / 一時停止ボタンを押す約 3 秒前からの映像や音声を記録します。

◆ PRE-REC ボタンを押す



REREI が画面に表示されます。

● 本機を被写体に向けて構えてください。

2 撮影開始 / 一時停止ボタンを 押して撮影を始める

- お知らせ音は鳴りません。
- 一度撮影を開始すると、PRE-REC の設定 が解除されます。

∅お知らせ - - - - - - -

- 以下の場合には、PRE-REC が解除されます。
 - モードダイヤルを切り換える
 - 撮影モードで「メディア選択」を「カード」 に設定しているときに、カード扉を開ける
 - メニューボタンを押す
 - 電源を切る
- ビデオの残り撮影可能時間が1分未満のときは、 PRE-REC を設定できません。
- PRE-REC ボタンを押してから約3秒以内に撮影を開始した場合やクイックスタートして約3 秒以内の PRE-REC 表示点滅中は、3秒前からの映像は記録できません。
- 撮影開始 / 一時停止ボタンを押したときのカメラブレや操作音が記録される場合があります。
- 再生モード時のサムネイル表示の画像は、再生 開始の映像と異なります。

撮影アシスト (撮りかたのアドバイスを表示する)

本機を速く動かした場合にメッセージが表示されます。

メニュー設定する (P25): 「撮影設定 | → 「撮影アシスト | → 「入 |

● お買い上げ時の設定は「入」です。




「カメラの動きが速すぎます。」と表示されたときは、本機をゆっくりと動かして撮影してください。

● メッセージを表示させないようにするには「切」 に設定してください。

●お知らせ - - - - - -

- メッセージは撮影の一時停止中には表示されません。(「デモモード」が「入」の場合は、撮影の一時停止中にもメッセージが表示されます)
- 撮影状況によっては、メッセージが表示されない場合があります。

写真を撮る園



モードダイヤルを ▲ に合わせる

フォーカス合焦枠

- 2 液晶モニターを開くまたは ファインダーを引き出す
- 記録するメディアを選択する SD カード、または HDD のどちらに写直を 記録するかを選択します。

メニュー設定する(P25): 「メディア選択」→「カード」または「HDD」

● ビデオと写真の記録メディアを個別に設 定することはできません。

● (緑点灯): ピントが合ったとき(「ピピッ」と鳴ります) マークなし : ピントが合わなかったとき(「ピッ

ピッピッピッ! と鳴ります)

(オートフォーカス時のみ)

フォトショットボタンを半押しする



シャッターチャンスマークとフォーカス合焦 枠が表示されピントを合わせます。

- 手ブレ補正 (P51) を ((単)) (MODE1) に設定していると、MEGA (MEGA OIS) が表 示され手ブレ補正の効果が高くなります。
- 暗い場所では AF 補助光が光ります。

全押しする



∅お知らせ - -

- 音声は記録できません。
- フォトショットボタンを半押しせずに一度に全押しすると、記録するまで時間がかかる場合があります。
- 暗い場所ではシャッター速度が遅くなりますので、三脚やフラッシュの使用をおすすめします。
- シャッター速度が 1/30 以下のときは、半押し時に画面が暗くなります。

■ 写直撮影時の画面表示について



: 写真動作表示 (P120) フラッシュ (P56) 4

: フラッシュ明るさ(P56) 4-

: 赤月軽減 (P56) ത : MEGA OIS (P45) MEGA : 手ブレ補正 (P51) ((11)) : クオリティ(P47) _<u>*</u>_

10.6м : 記録画素数

残3000:残り記録可能枚数

(「O」になると赤色点滅します)

: AF 補助光 (P66) AF*

■ シャッターチャンスマークについて

マニュアルフォーカス時は、シャッターチャン スマークは出ません。

• 以下のような場合は、シャッターチャンスマーク が表示されない、または表示されにくくなります。 - ズーム倍率が大きい

- 手ブレが大きい

- 被写体が動いている

- 逆光のとき

- 遠近が共存している場面

- 低照度で暗い場面

- 明るい部分が入っている場面

- 横線しかない場面

- コントラストが少ない場面

■ フォーカス合焦枠について

ピントが合わない(合焦しない)場合は、合焦 枠を以下のようにしてください。



コントラストの高いもの (柵など) にピントが合う ので被写体がぼける。

フォーカス合焦枠

フォーカス合焦枠から外すとピントが合います。



または



少し画面をずらす。

少しズームインする または被写体に近づく。

- 以下の場合はフォーカス合焦枠は表示されません。 - おまかせ iA (人物モード) 時

 - デジタルズーム(約12倍以上)使用時
 - 追っかけフォーカス時
 - EX 光学ズーム使用時
 - AF補助光の発光が必要と判断されたとき

画像構縱比/記録画素数

プリントや再生方法に合わせて、写直の構縦比 を選択できます。また、記録画素数が大きいほ ど、プリント時に鮮明な画像になります。

(画像構縦比を設定する)

メニュー設定する (P25):

「写直設定 | → 「画像構縦比 | →希望の比率

4:3 : 4:3 テレビの構縦比

3:2 : 一般のフィルハカメラやプリント時の横縦比 16:9: ハイビジョンテレビなどの構縦比

(記録画素数を設定する)

メニュー設定する (P25):

「写直設定」→「記録画素数」→希望の画素数

- クイックメニューで設定することもできます。 (P26)
- 設定できる記録画素数は、選択している画像構 縦比によって変わります。

■ 記録画素数と最大ズーム倍率

画像 横縦比	Ē	己録画素数	EX 光学ズーム
	9м	3520×2640	_*
4:3	8м	3264×2448	12.9倍
4.5	5м	2560×1920	16.5倍
	0.3м	640×480	20 倍
	10.6м	3984×2656	_*
3:2	7м	3264×2176	14.6倍
	4.5м	2592×1728	18.4倍
	10м	4224×2376	_*
16:9	6м	3328×1872	15.2倍
	3.5 м	2560×1440	19.8倍

- ※ EX 光学ズームはできません。最大ズーム倍 率は 12 倍になります。
- EX光学ズームについては50ページをお読みく ださい。

●お知らせ - - - - -

- 画像横縦比を「4:3」または「3:2」に設定する と、画面の左右に黒い帯が表示されます。
- 本機で記録した横縦比 16:9 の写真は、プリン ト時に端が切れることがあります。お店やプリ ンターなどでプリントする場合は事前にご確認 ください。
- 記録画素数によって記録にかかる時間が長くな ります。

クオリティ

記録する画質を設定します。

メニュー設定する (P25): 「写真設定 | → 「クオリティ | →希望の画質

■ : 高画質な写真を記録します。

■2 : 記録枚数を優先し、標準画質で記録します。

∅お知らせ - - -

 「クオリティ」を「■1」に設定して撮影すると、 被写体によっては画像がモザイク状になること があります。


ビデオ撮影モードでの 写真撮影について

ビデオ撮影モード時でも写真を記録することができます。

● モードダイヤルを 🍱 に合わせる

1 (オートフォーカス時のみ) 撮影の一時停止中に、フォトショットボタンを半押しする

シャッターチャンスマーク



フォーカス合焦枠

シャッターチャンスマークとフォーカス合焦枠が表示されピントを合わせます。

2 全押しする

■ ビデオ撮影モード時の記録画素数に ついて

メニュー設定する (P25): 「写直設定」→「記録画素数」→希望の画素数

クイックメニューで設定することもできます。 (P26)

画像横縦比	記録画素数		
16:9	8.3 м	3840×2160	
10.9	2.1 м	1920×1080	

■ 同時記録(ビデオ撮影中に写真を記録)について

ビデオ撮影中でも写真を記録することができます。

● モードダイヤルを 2 に合わせる

ビデオ撮影中に、フォトショットボタンを全押し(下まで押す)して撮影する



∅お知らせ - -

- ビデオ撮影中の同時記録やPRE-REC中は、ビデオ撮影を優先するため、以下のようになります。
 - 通常の写真撮影時と画質が異なります。
 - 半押しが働きません。
 - 残り記録可能枚数が表示されません。

写真の記録可能枚数

(写真撮影モード時)

画像	模縦比				4:	3				
記錄	融素数	9 <u>n</u> 3520×		8M 3264×2448		_	<u>5м</u> 2560×1920		0.3M 640×480	
クオ	リティ	ž	_Ž_	Ž	_ <u>*</u> _		_±_	1	_±_	
	8 MB	0	0	0	1	1	2	33	52	
	16 MB	1	3	2	3	3	6	77	120	
	32 MB	3	6	4	7	7	13	145	220	
	64 MB	9	15	11	18	19	31	330	510	
	128 MB	20	32	23	38	39	62	650	1010	
	256 MB	44	70	51	81	84	135	1380	2150	
CD	512 MB	89	140	105	165	170	270	2760	4300	
SD カード	1 GB	180	290	210	330	340	540	5550	8660	
77 14	2 GB	370	590	430	680	700	1110	11320	17650	
	4 GB	730	1150	850	1340	1390	2180	22250	34710	
	6 GB	1110	1750	1300	2040	2110	3310	33850	52800	
	8 GB	1490	2350	1740	2730	2820	4440	45310	70690	
	12 GB	2250	3540	2620	4120	4260	6690	68370	106650	
	16 GB	3010	4720	3500	5490	5680	8930	91200	142280	
	32 GB	6030	9480	7010	11020	11400	17920	182990	285460	
HDD	240 GB	49040	77050	57040	89640	92720	145690	899100	899100	

画像	横縦比	3:2						
記錄	記録画素数		10.00 3984×2656		7M 3264×2176		4.5m 2592×1728	
クオ	リティ	· ·	_±_	-Ž	<u>*</u>	*	_±_	
	8 MB	0	0	0	1	1	2	
	16 MB	1	2	2	4	4	7	
	32 MB	3	5	5	8	8	14	
	64 MB	8	13	13	21	21	34	
	128 MB	17	28	26	42	43	68	
	256 MB	38	61	58	92	93	145	
SD	512 MB	78	125	115	185	185	300	
カード	1 GB	160	250	240	380	380	600	
א – ני	2 GB	330	510	490	770	770	1210	
	4 GB	640	1010	960	1510	1520	2390	
	6 GB	980	1540	1460	2290	2310	3640	
	8 GB	1310	2060	1950	3070	3100	4870	
	12 GB	1980	3110	2950	4630	4670	7340	
	16 GB	2640	4150	3930	6180	6240	9800	
	32 GB	5300	8320	7890	12400	12510	19660	
HDD	240 GB	43060	67680	64160	100820	101740	159830	

画像	横縦比	16:9						
記録画素数		10 <u>1</u> 4224×2376		6m 3328×1872			3.5 _M 2560×1440	
クオリティ		<u> </u>	<u>*</u>	<u>*</u>	_±_	<u>-</u>	_±_	
	8 MB	0	0	0	1	1	3	
	16 MB	1	2	2	5	5	9	
	32 MB	3	5	6	10	10	17	
	64 MB	8	14	15	24	26	41	
	128 MB	18	30	30	49	52	83	
	256 MB	41	65	66	105	115	180	
CD	512 MB	83	130	135	210	230	360	
SD カード	1 GB	170	270	270	430	460	720	
77 - 14	2 GB	340	540	560	870	940	1480	
	4 GB	680	1070	1090	1720	1850	2900	
	6 GB	1030	1620	1660	2610	2810	4420	
	8 GB	1380	2170	2230	3500	3770	5910	
	12 GB	2090	3280	3360	5280	5680	8920	
	16 GB	2780	4370	4480	7050	7580	11910	
	32 GB	5580	8780	9000	14140	15210	23890	
HDD	240 GB	45410	71360	73140	114950	123640	194210	

(ビデオ撮影モード時)


画像	模縦比	16:9					
記録画素数		8.3	Вм	2.1 м			
百し型)	(四米奴	3840×	2160	1920>	<1080		
クオ	リティ	Ě	_ž_	1	_±_		
	8 MB	0	0	4	6		
	16 MB	1	3	10	17		
	32 MB	4	7	20	32		
	64 MB	11	17	47	74		
	128 MB	22	36	94	150		
	256 MB	49	78	200	320		
CD	512 MB	100	160	410	640		
SD カード	1 GB	200	320	820	1290		
73 1.	2 GB	420	660	1670	2630		
	4 GB	820	1290	3290	5160		
	6 GB	1250	1960	5000	7860		
	8 GB	1670	2630	6690	10520		
	12 GB	2520	3970	10100	15870		
	16 GB	3370	5290	13470	21170		
	32 GB	6760	10620	27030	42480		
HDD	240 GB	54940	86340	219770	345360		

- 🚢 🐛 が混在している場合や撮影される被写体によっては、写真の記録可能枚数は変動します。
- 写真の残り記録可能枚数の表示は最大 99999 枚です。
 残り記録可能枚数が 99999 枚を超える場合、写真を記録しても表示は 99999 枚未満になるまで変わりません。

ズーム

光学で最大 12 倍まで拡大できます。

● モードダイヤルを 🚨 または 🗖 に合わせる



ズームモード「ビデオル写真

ビデオ撮影モード時の最大ズーム倍率を設定します。ズーム倍率が 12 倍より大きくなると、デジタルズームになります。

メニュー設定する(P25):

「撮影設定」→「ズームモード」→希望の倍率

光学ズーム 12x:

光学ズームのみ (最大 12 倍まで)

HD. ズーム 16x:

高解像度デジタルズーム(最大 16 倍まで)

D. ズーム 30x:

デジタルズーム (最大30倍まで)

D. ズーム 120x:

デジタルズーム (最大 120 倍まで)

- デジタルズーム時は、ズーム倍率を大きくする ほど画質は粗くなります。
- お買い上げ時の設定は「光学ズーム 12×1 です。

■ HD. ズームについて


地上デジタル放送同等の高画質を維持できる ズームです。

ズームレバー / ピッタリズームボタン

T側 :大きく撮る(ズームイン:拡大)

W側:広く撮る(ズームアウト:広角)

- ズームレバーは動かす幅によって、ズーム速度が変わります。
- ピッタリズームボタンはズーム倍率の微調整時に使うと便利です。



リングズーム ビデオ | 写真

マルチマニュアルリングを使ってズーム操作をすることもできます。



A側:大きく撮る

(ズームイン:拡大)

B側:広く撮る (ブーハアウト・

(ズームアウト:広角) ●リングを回す速さによって、 ズーム速度が変わります。

EX 光学ズーム [写真]

写真撮影モード時は、最大記録画素数以外の記録画素 数に設定すると、画質を劣化させずにズーム倍率を最 大20倍まで拡大して写真を撮影することができます。

EX 光学ズームの倍率は、「画像横縦比」と「記録画素数」の設定によって変わります。(P46)

■ EX 光学ズームの仕組み

例えば [45m] に設定すると、最大記録画素数 [15m] の領域のうち [45m] 分の中央部を切り取って撮影するので、より望遠効果の高い写真が撮影できます。


∅お知らせ - ・

- ズーム操作中にズームレバーから指を離すと、操作音が記録されることがあります。レバーを元の位置 に戻すときは、静かに戻してください。
- ズーム倍率が 12 倍のときは、約 1.2 m 以上でピントが合います。
- ズーム倍率が 1 倍のときは、レンズから約 4 cm まで近づいて撮ることができます。
- ピッタリズームボタンおよびワイヤレスリモコンでは、ズーム速度は変わりません。

光学式手ブレ補正

光学式手ブレ補正により、ほとんど画質劣化することなく、手ブレを補正することができます。

● モードダイヤルを 🔐 または 🗖 に合わせる



手ブレ補正ボタン

ボタンを押すごとに手ブレ補正の設定が切り換わります。

(ビデオ撮影モード時)

((世))→切

(写真撮影モード時)

((場)) 1/((場)) 2→((場))1/((場))2→廿月

- 「手ブレ補正」が「MODE1」の場合は(型)」(/(型))」、 「MODE2」の場合は(型) (/(型)) が表示されます。
- 手ブレ補正を切にするときは、おまかせ iA を切に してください。

(場): アクティブモード

動きながら撮影する場合、より強い手ブレ補正ができます。

((些)): 入

風景など安定した状態での撮影に適しています。

a カプティカル イメージ スタビライザー O.I.S.: Optical Image Stabilizer (光学式手ブレ補

正) の略です。

■ 写真撮影モード時の手ブレ補正モードを切り換えるには

メニュー設定する(P25):

「撮影設定」→「手ブレ補正」→「MODE1」または「MODE2」

MODE1:常に手ブレを補正します。

MODE2:フォトショットボタンを押すと、手ブレを補正します。

∅お知らせ – –

- む買い上げ時の設定は (型)/((アクティブモード) です。
- ブレが大きいときは、補正できないことがあります。
- 写真撮影モードで自分を撮影する場合や、三脚を使用して撮影する場合は「MODE2」にすることをおすすめします。
- ビデオ撮影モードで三脚を使用して撮影する場合は((曲))(入)にすることをおすすめします。

追っかけフォーカス

タッチした被写体にピントや露出を合わせることができます。 被写体が動いても自動でピントや露出を合わせ続けます。(動体追尾)

● モードダイヤルを 🚨 または 🗖 に合わせる

↓ ^{Ligotht]} をタッチする



い画面に表示されます。

2 被写体をタッチしてターゲット ロックする



- ターゲット枠

- 被写体の顔をタッチした場合は、顔にター ゲット枠がロックされ、追尾を開始します。
- ターゲットを変更する場合は、変更する被 写体にタッチし直してください。
- おまかせiA時は 【A(ノーマル)になり、タッチした被写体を追尾します。顔にターゲット枠がロックされている場合は、【→(人物)になります。

3 撮影する

●「戻る」をタッチすると、追っかけフォーカスが解除されます。

■ ターゲット枠について



- ターゲットロックに失敗したときは、ターゲット 枠が赤く点滅したあと消えます。もう一度被写体 をタッチしてターゲットロックをしてください。
- 写真撮影時にフォトショットボタンを半押しすると、ロックした被写体にピントを合わせます。 ピントが合うと、ターゲット枠が緑色になりターゲットを変更できなくなります。

∅お知らせ - - - -

- マニュアル設定時は使用できません。写真撮影 モードで、シーンモードの花火モードに設定時 は使用できません。
- ターゲットロックできない個所をタッチする と、ターゲットロック可能範囲が赤枠で数秒間 表示されます。
- 以下の場合など、撮影状況によって他の被写体 を追尾したりターゲットロックができないこと があります。
 - 被写体が大きすぎるまたは小さすぎるとき
 - 背景と被写体の色が似ているとき
 - ズーム使用時
 - 手ブレしているとき
 - 複数の被写体が重なっているとき
 - 撮影場所が暗いとき
 - 被写体の動きが速いとき
- 写真撮影モード時は、ターゲットロックするときに画面が暗くなったり、AF補助光が光る場合があります。
- 途中で追尾ができなくなった場合はメッセージが表示されます。もう一度タッチし直してください。
- 以下の場合は、追っかけフォーカスが解除されます。モードダイヤルを切り換える
 - 電源を切る
 - シーンモードを設定する
 - おまかせ iA を入 / 切したとき
- 「画面表示」を「切」にして操作しない状態が続くと、操作アイコンが消えます。画面をタッチすると再度表示されます。追っかけフォーカス中は消えません。

操作アイコンを選んで

撮影機能を使う

操作アイコンを選ぶと、いろいろな効果をつけて撮影できます。

- 🕽 モードダイヤルを 🚨 または 🗖 に合わせる
 - ■をタッチして、画面に操作ア イコンを表示する



● 画面右下の ▶ をタッチするとページが 切り換わり、 4/1 🖟 をタッチすると操作 アイコンが表示 / 非表示されます。

(例:逆光補正) 操作アイコンをタッチする



解除するには、もう一度操作アイコンをタッチして ください。(セルフタイマーの解除は 55 ページ. フラッシュの解除は56ページをお読みください)

操作アイコン一覧





■コントラスト 視覚補正※1、2



暗部補正※2、3



■フェード^{※ 1}





⊕ テレマクロ



★ カラーナイト レュー※1、2



ぐ) セルフタイマー*3





F Liaotht E 3 4A

4 フラッシュ※3





Ω ヘッドホン 音量調整※4



- ※ 1. 写真撮影モード時は 表示されません。
- ※ 2. おまかせ iA が入のと きは表示されません。
- ※ 3. ビデオ撮影モード時 は表示されません。
- ※ 4. ヘッドホン端子に接 続したときのみ表示 されます。
- 逆光補正、テレマクロ、カラーナイトビュー、セルフタイマーは電源を切るかモードダイヤルを ▶ に 合わせると解除されます。フェードは電源を切ると解除されます。
- メニューから設定することもできます。(P27) (ヘッドホン音量調整を除く)
- 「画面表示」を「切」にして操作しない状態が続くと、操作アイコンが消えます。画面をタッチすると再度表示されます。

1016 1312	*I.D.
機能	効果
原逆光補正 ビデオ 写真	逆光で被写体の後ろ側から光が当たって暗くなるのを防ぐため、画面の映像を明るくします。
IP コントラスト視覚補正 ビデォ	暗くて見えにくい部分を明るくするのと同時に、明るい部分 の白とびを抑えることで、暗いところも明るいところもきれ いに撮れます。
i ●暗部補正 写真	暗くて見えにくい部分を明るくして撮れます。
(フェードイン) (フェードイン) (フェードアウト)	撮影を開始すると映像と音声が数秒かけて徐々に現われ(フェードイン)、撮影を一時停止すると、映像と音声が数秒かけて徐々に消えます(フェードアウト)。 ● 記録が停止すると、フェード設定が解除されます。 ■ フェードする色を選ぶには(白または黒) メニュー設定する(P25): 「撮影設定」→「フェード色」→「白」または「黒」
◎ 美肌モード ビデオ 写真	肌の色をソフトに見せ、よりきれいに撮影できます。人物の 胸から上を大きく撮る場合に効果的です。

●お知らせ - - - -

☑ コントラスト視覚補正:

極端に暗い部分や明るい部分があるとき、または明るさが不十分なときは、効果がわかりにくい場合があります。

i() 暗部補正:

 極端に暗い部分があるとき、または明るさが不 十分なときは、効果がわかりにくい場合があり ます。

■フェード:

• フェードインで撮影した映像は、再生時のサムネイル表示が白一色(または黒一色)になります。

◎ 美肌モード:

- 背景などに肌色に近い色をした個所があると、 その部分も同時になめらかになります。
- 明るさが不十分なときは、効果がわかりにくい 場合があります。
- 人物を小さく撮影すると顔がぼけて映る場合があります。そのときは美肌モードを解除するか、顔を大きく(アップで)撮影してください。

機能	効果
	被写体のみにクローズアップしてピントを合わせ、背景をぼかすことで、より印象的な映像にします。 ● 約 60 cm まで近づいて撮影できます。 ● ズーム倍率が 12 倍以下のときは、自動的に 12 倍になります。
も カラーナイトビュー ビデオ 写真	暗い場所(最低照度:約1 lx)でも、カラーで明るく浮かび上がらせて撮影できます。
	タイマーを使って写真を撮影できます。 シアイコンをタッチするごとに切り換わります。 シ10 → シ2 →設定解除 シ10 : 10 秒後に撮影 シ2 : 2 秒後に撮影 ビデオ撮影モード時は、メニューから設定してください。 フォトショットボタンを押すと、め10またはめ2表示と撮影ランプが設定した時間点滅したあと撮影されます。 撮影後、セルフタイマーは解除されます。 オートフォーカス時は、フォトショットボタンを半押ししてから全押しすると、半押ししたときにピントを合わせます。一度に全押しすると、撮影直前にピントを合わせます。 【セルフタイマーを途中で止めるには】メニューボタンを押す

∅お知らせ - -

⊕ テレマクロ:

 ▼ ズーム倍率を12倍未満にすると、自動的に解除 されます。

5) カラーナイトビュー:

- 撮影した映像はコマ落としのようになります。
- 明るい場所で設定すると、しばらくの間画面が 白くなることがあります。
- 通常では見えない微小な輝点が見えることがありますが、異常ではありません。
- 三脚の使用をおすすめします。
- オートフォーカス時、暗い場所ではピントを合わせるまでに時間がかかります。

め セルフタイマー:

- 撮影開始 / 一時停止ボタンを押してビデオ撮影を始めると解除されます。
- セルフタイマーを ②2 に設定すると、三脚使用 時などフォトショットボタンを押したときのカ メラブレを防ぐのに便利です。

機能	効果
★ フラッシュ 写真	フォトショットボタンを押すとフラッシュが発光し、写真が記録されます。暗い場所での写真撮影時にお使いください。
◎ 赤目軽減 写真	フラッシュ発光時に人物の目が赤く写るのを軽減します。 ● ビデオ撮影モード時は、メニューから設定してください。
○ ヘッドホン音量調整 ビデオ	撮影時のヘッドホンの音量を調整します。 ▲: 音量を上げる ▼: 音量を下げる ● 実際に記録される音量は変わりません。

∅お知らせ - - -

☆ フラッシュ:

- フラッシュ撮影が禁止されている場所では、 (象に設定しておいてください。
- ND フィルター (別売) を取り付けた状態で使用 しないでください。
- フォトショットボタンの半押し時に、∳などの表示が点滅中は、フラッシュは発光しません。
- フラッシュの使用可能範囲(めやす)は、暗い 部屋で約1m~2.5mです。
- フラッシュを発光させると、シャッター速度は、 1/500 以下になります。
- コンバージョンレンズ (別売) を付けていると、 影が現れ、暗くなる場合があります。(ケラレ)

◎ 赤目軽減:

- フラッシュが2回発光します。
- 撮影状況や個人差によっては、目が赤く写る場合があります。
- おまかせ iA 時に顔が検出された場合は、赤目軽減が働きます。

○ ヘッドホン音量調整:

ファインダー使用時は、ヘッドホン音量調整はできません。

効果/設定方法

機能

シーンモード

ビデオ 写真

メニュー設定して

※(スポーツ)

♠ (人物)

(スポットライト)

鲁(雪)

冷(ビーチ)

🚢 (夕焼け)

※ (花火)

🚹 (風景)

☆ (ローライト) * ¹

☆(夜景) ※2

*▲ (夜景 & 人物) ※2

※ 1. ビデオ撮影モード時のみの モード

※ 2. 写真撮影モード時のみの モード 効果/設定万法

撮りたい場面に合わせて、自動でシャッター速度や絞りが調整されます。

● モードダイヤルを **端** または **☆** に合わせる メニュー設定する(P25):

撮影機能を使う

「撮影設定」→「シーンモード」→希望の設定

● シーンモードを解除するには、「切」に設定してください

* 動きの速い場面を、スロー再生や再生の一時停止で、ブレの少ない映像に

♪ : 背景をぼかして、手前の人物を引き立たせる□ : スポットライトが当たる人物をきれいに

3 : スキー場などまぶしい場面で

☎: 海や空などの青色をより鮮やかに

★: 日の出や夕焼けなどの赤色を鮮やかに※: 夜空に打ち上げられる花火をきれいに

■ ・ 仮生に引っていられる化ス
■ ・ 広がりのある風景に

會: 夕暮れなど、暗い場面で

☆: 夕暮れや夜景をきれいに

🎦:人物とともに背景を明るく撮影

∅お知らせ – –

シーンモード:

🖔 (スポーツ)

- 通常の再生では、画面の変わりかたがなめらかには見えません。
- 屋内での照明下では色合いや画面の明るさが変わることがあります。
- 明るさが足りない場合はスポーツモードが働きません。このときは、※ / M※ が点滅します。
- 写真撮影モード時は、シャッター速度が 1/8 ~ になります。

♠ (人物)

- 屋内での照明下では色合いや画面の明るさが変わることがあります。
- 写真撮影モード時は、シャッター速度が 1/8 ~ になります。

(スポットライト)

写真撮影モード時は、シャッター速度が 1/8 ~ になります。

🐉 (雪)

● 写真撮影モード時は、シャッター速度が 1/8 ~ になります。

斧(ビーチ)

写真撮影モード時は、シャッター速度が 1/8 ~ になります。

🛎 (夕焼け)

- シャッター速度が1/30~(デジタルシネマ「入」 の場合は1/24~)になります。
- 近くのものを撮る場合、映像がぼやけることが あります。
- 写真撮影モード時は、シャッター速度が 1/8 ~ になります。

藻(花火)

- シャッター速度が 1/30 (デジタルシネマ「入」 の場合は 1/24) になります。
- 近くのものを撮る場合、映像がぼやけることが あります。
- 明るい場面で撮ると、映像が白っぽくなること があります。

🕻 (風景)

- 近くのものを撮る場合、映像がぼやけることがあります。
- 写真撮影モード時は、シャッター速度が 1/8 ~ になります。

♠(ローライト)

- シャッター速度が1/30~(デジタルシネマ「入」 の場合は 1/24~) になります。

∵(夜暑)

- シャッター速度が 1/2 ~になります。
- 近くのものを撮る場合、映像がぼやけることがあります。
- 三脚の使用をおすすめします。

*▲(夜景&人物)

- シャッター速度が 1/2 ~になります。
- フラッシュが「ス」になります。
 - 三脚の使用をおすすめします。

機能 効果/設定方法 ガイドライン 撮影時または再生時に、映像が水平になっているか確認でき ます。構図のバランスを見るめやすにもなります。 ビデオ 写真 ■ 水平ガイド ● モードダイヤルを 🚨 または 🗖 に合わせる ● おまかせ iA を切にする (P37) メニュー設定する (P25): 「撮影設定」→「撮影ガイドライン」→希望の設定 クイックメニューで設定することもできます。(P26) Ⅲ 格子1 (干ードダイヤルが ▶ でビデオ再牛選択時のみ) 「ビデオの管理」→「再生ガイドライン」→希望の設定 ガイドラインは実際に記録される映像には影響しません。 ガイドラインを解除するには「切」に設定してください。 Ⅲ 格子2

インターバル記録

ビデオ

長時間かけてゆっくり動くシーンを、記録間隔を空けてコマ 撮りをし、短時間のビデオとして記録します。

設定した記録間隔ごとに 1 コマが記録され、30 コマで 1 秒 のビデオになります。

● モードダイヤルを 💒 に合わせる

メニュー設定する(P25):

「撮影設定」→「インターバル記録」→希望の設定

- クイックメニューで設定することもできます。(P26)
- 1秒/10秒/30秒/1分/2分:記録間隔を変更します。 切:インターバル記録を設定しません。
- (➡)が画面に表示されます。
- 撮影終了後、インターバル記録の設定は解除されます。
- 音声の記録はできません。

設定例	設定時間 (記録間隔)	撮影時間	記録される 時間のめやす
日没	1 秒	約1時間	約2分
せみの羽化	10秒	約4時間	約 48 秒
アサガオの 開花	30 秒	約3時間	約12秒

- 撮影時間は最大 12 時間です。
- 長時間の撮影には、AC アダプターを使うとバッテリーの消耗を 気にせず使えます。

デジタルシネマ

ビデオ

より鮮やかな色で、映画のフィルムのような映像を撮影したい場合にお使いください。

- モードダイヤルを 🚨 に合わせる
- おまかせ iA を切にする (P37)
- 記録モードを HA または HG にする (P43)

メニュー設定する(P25):

「撮影設定」→「デジタルシネマ」→「入」

シャッター速度が 1/48 ~になります。 (オートスローシャッター「入」時は 1/24 ~)

∅お知らせ – –

インターバル記録:

- 写真撮影はできません。
- インターバル記録を設定すると、記録モードの 変更はできません。
- 電源を切るかモードダイヤルを ▶ に合わせる と解除されます。
- 最短のビデオの記録時間は 1 秒です。

 光源や撮る場面によっては、色合いやピントが 自動で合いません。このような場合は、手動(マニュアル)で調整してください。(P67、70)

デジタルシネマ:

● 映像の動きがなめらかに見えないことがあります。

機能

効果/設定方法 ビデオ撮影中に、本機が水平方向から逆さまや横倒しになる

うっかり撮り防止 (AGS)

ビデオ




● モードダイヤルを 🚨 に合わせる

メニュー設定する (P25):

と、自動的に撮影を一時停止します。

「撮影設定」→「うっかり撮り防止」→「入」

アンチ グラウンド シューティング AGS: Anti Ground Shooting の略です。



ビデオ 写真

暗い場所でシャッター速度を遅くすることによって、明るく 撮ることができます。

- モードダイヤルを 🚨 に合わせる
- おまかせ iA を切にする (P37) メニュー設定する(P25):

「撮影設定」→「オートスローシャッター」→「入し

シャッター速度が周囲の明るさに応じて 1/30 ~になります。

顔検出枠表示

ビデオ 写真

切:

表示しません。

優先顔枠表示:

優先顔枠のみ表示します。

全表示:

顔検出枠をすべて表示します。



おまかせ iA モード時に、検出された顔を枠で表示します。

● モードダイヤルを 🍱 または 🗖 に合わせる メニュー設定する (P25):

「撮影設定」→「顔検出枠表示」→希望の設定

- む買い上げ時の設定は「全表示」です。
- 検出する枠は最大 15 個で、大きいもの、画面の中心に近いもの が優先されます。

■ 優先顔枠について

優先顔枠は、オレンジ色で囲まれます。優先顔枠にピントを 合わせて、明るさを調整します。

■ 写真撮影時にフォトショットボタンを半押しした場合は、優先 顔枠にピントを合わせます。ピントが合うと、優先顔枠が緑色 になります。

∅お知らせ - - -

うっかり撮り防止:

● 真上や真下を撮影すると、撮影が一時停止する ことがあります。

オートスローシャッター:

シャッター速度が1/30になったときは、画面が コマ落としのようになったり、残像が出る場合 があります。

機能 効果/設定方法 デジタルシネマカラー より鮮やかな色でビデオを記録します。 ビデオ ● モードダイヤルを 🚨 に合わせる ● おまかせ iA を切にする(P37) メニュー設定する (P25): 「撮影設定」→「デジタルシネマカラー」→「入」 • x v Color™に対応したテレビにHDMIミニケーブルでつないで 再生すると、より忠実な色を再現できます。 風音低減 風の強さに応じて、内蔵マイクに当たる風音ノイズを低減します。 ビデオ ● モードダイヤルを 🚨 に合わせる ● おまかせ iA を切にする (P37) メニュー設定する (P25): 「撮影設定」→「風音低減」→「入」 お買い上げ時の設定は「入」です。 マイク設定 内蔵マイクの指向性(音声を収録しようとする方向)を変更 します。 ビデオ サラウンド: 5.1ch サラウンドマイクで周りの ● モードダイヤルを 🚨 に合わせる 音を臨場感のある音で記録します。 ● おまかせ iA を切にする(P37) ズーハマイク: メニュー設定する (P25): ズーム操作に連動して指向性を変 「撮影設定」→「マイク設定」→希望の設定 えて音を記録します。ズームイン お買い上げ時の設定は「サラウンド」です。 (拡大)するほど前方の音をよりク リアに記録し、ズームアウト(広 角) にすると周りの音を臨場感の ある音で記録します。 ガンマイク: センターの指向性を強めて、前方の

∅お知らせ - - -

デジタルシネマカラー:

音をよりクリアに記録します。

- ●「入」で記録したビデオを、x.v.Color[™] に対応 していないテレビに接続して再生すると、色が 正しく再現されない場合があります。
- デジタルシネマカラーで記録した映像を広色域の鮮やかな色で見るには、x.v.Color™に対応した機器が必要です。x.v.Color™に対応した機器以外で見る場合は「切」にして撮影することをおすすめします。
- x.v.Color™とは動画用拡張色空間の国際規格である xvYCC 規格に対応し、信号の伝送のルールにも対応している機器に付ける名称です。

風音低減:

- おまかせiA時は「入」になり設定は変更できません。
- 強風下でご使用の場合は、音質が変わることが あります。
- 風音低減だけでは風音ノイズを低減できない場合などには、「バスコントロール」を「ローカット」に設定してください。(P63)

マイク設定:

 音楽発表会などで、ズームインしたときも臨場 感のある音を記録したい場合は、「サラウンド」 に設定して使用することをおすすめします。

機能

効果/設定方法

マイクレベル

ビデオ

オート:

AGC が働き、自動的に録音レベルを調整します。

設定+AGA/設定:


好みの録音レベルに設定できます。

AGC: Auto Gain Control (自動 録音レベル調整) の略です。 撮影時の内蔵マイクおよび外部マイクの入力レベルを調整します。

- モードダイヤルを 🚨 に合わせる
- おまかせ iA を切にする (P37)
- 1) メニュー設定する (P25)

「撮影設定」→「マイクレベル」→「設定+10001/「設定1

- マニュアルモード時は、クイックメニューで設定を選択することができます。(P26)以前に調整したマイクレベルになり、クイックメニューからマイクレベルを調整することはできません。
- 2) ◀/▶をタッチしてマイク入力レベルを調整する



左後 マイク入力レベル 右後

- **AGC** をタッチすると、AGC の入 / 切ができます。AGC を入 にすると、アイコンが黄色で囲まれ、音のひずみを軽減す ることができます。切にすると自然な音で録音されます。
- 5 つの内蔵マイクそれぞれに対応した音量メーターが表示されます。(マイク入力レベルを個別に設定することはできません) 音量メーターのバーが2本赤く点灯すると、音がひずんでいますので、マイク入力レベルを下げてお使いください。
- (3) 「決定」をタッチしてマイクレベルを決定し、「終了」をタッチする



∅お知らせ - -

マイクレベル:

- ◆ おまかせ iA 時は「オート」になり設定は変更できません。
- 「マイク設定」を「ズームマイク」に設定していると、ズーム倍率によって音量が変わります。
- 外部マイク入力時は音声はステレオ(2ch)となり、左前と右前の音量メーターのみ働きます。
- マイクレベルメーターは各マイクの中で、最も 音量の大きいものを表示しています。
- 音を完全に消して記録することはできません。

機能 効果/設定方法 バスコントロール 内蔵マイクの低音域を好みに応じて変更します。 ビデオ ● モードダイヤルを 🚨 に合わせる ● おまかせ iA を切にする (P37) メニュー設定する (P25): 「撮影設定」→「バスコントロール」→希望の設定 OdB/+3dB/+6dB/ ローカット ● 通常は「OdB」に設定してください。 低音に迫力感を出したいときは、「+3dB」または「+6dB」を選 択してください。 ■ 同音低減機能だけでは同音ノイズを低減できない場合などには 「ローカット」を選択してください。「ローカット」を選択すると 低音域を抑えて記録します。 ゼブラ 白とび(色とび)の起こりそうな部分(極端に明るい場所、 光っている場所)を斜線(ゼブラパターン)で表示します。 ビデオ 写真



ゼブラパターン

● モードダイヤルを 🚨 または 🗖 に合わせる

● おまかせ iA を切にする (P37)

メニュー設定する(P25):

「撮影設定 | → 「ゼブラ | → 「入 |

- マニュアルモード時は、クイックメニューで設定することもできます。(P26)
- 白とびの少ない映像を撮影するには、ゼブラパターンが表示されなくなるように、マニュアルでシャッター速度やアイリス(絞り/ゲイン)(P69)を調整してください。
- ゼブラパターンは記録されません。

機能

効果/設定方法

輝度表示

ビデオ 写真

切:

表示しません。

堂時表示:

常時表示します。

調整時表示:

「IRIS」(アイリス) の調整時 (P69) のみ表示します。

輝度表示枠



画面の中央部分(輝度表示枠)の輝度レベルを % で表示します。異なる場面で同じ被写体を撮影するときなどに、被写体の輝度レベルを同じにすることで、被写体の明るさを調整しやすくなります。

明るさの調整は「IRIS」(アイリス) 調整で行ってください。 (P69)

- モードダイヤルを 💒 または 🗖 に合わせる
- おまかせ iA を切にする (P37) メニュー設定する (P25):

「撮影設定」→「輝度表示」→希望の設定

- マニュアルモード時は、クイックメニューで設定することもできます。(P26)
- お買い上げ時の設定は「調整時表示」です。
- 輝度レベルは「0%」~「99%」で表示されます。99%を超える場合は「99%↑」と表示されます。

ヒストグラム表示

ビデオ 写真

切:

表示しません。

常時表示:

常時表示します。

調整時表示:

「IRIS」(アイリス) の調整時(P69) のみ表示します。

横軸に明るさ、縦軸にその明るさの画素数を積み上げたグラフを表示します。グラフの分布を見ることにより、画面全体の露出状況を判断することができます。

明るさの調整は「IRIS」(アイリス)調整で行ってください。 (P69)

- モードダイヤルを 🚨 または 🗖 に合わせる
- おまかせ iA を切にする(P37)

メニュー設定する (P25):

「撮影設定」→「ヒストグラム表示」→希望の設定

- マニュアルモード時は、クイックメニューで設定することもできます。(P26)
- お買い上げ時の設定は「調整時表示」です。

■ 表示の一例







暗い◀

標進

▶ 明るい

∅お知らせ - - ・

輝度表示:

●「画面表示」を「切」にしていても、「IRIS」(アイリス)調整時は輝度表示されます。

ヒストグラム表示:

●「画面表示」を「切」にしていても、「IRIS」(アイリス)調整時はヒストグラム表示されます。

機能 効果/設定方法

高速連写

写真

24 コマ/秒:

1 秒間に 24枚の写真を、72枚連続して記録します。記録画素数は四(1920×1080) で記録します。

60 コマ/秒:

1 秒間に60枚の写真を、180枚連続して記録します。記録画素数は回到(1280×720)で記録します。

1 秒間に 24 枚または 60 枚の写真を連続して記録します。 動きの速い被写体を撮影するときにお使いください。 ビデオから写真にするため、ビデオ撮影モードで記録します。

- モードダイヤルを 🚨 に合わせる
- おまかせ iA を切にする (P37)
- メニュー設定する (P25):
 「写真設定」→「高速連写」→希望の設定
- 2) フォトショットボタンを押す
 - 記録中は□\が赤色で点滅します。
 - フォトショットボタンを半押ししてから全押しすると、ピントを固定して撮影します。一度に全押しすると自動でピントを合わせるので、前後に移動する被写体を撮影するときに便利です。
- 3) 「記録」または「消去」をタッチする



記録:写真を保存します。 消去:すべて消去します。

4) (手順3で「記録」を選んだときのみ)

「全て記録」または「範囲選択」をタッチする

全て記録: すべての写真を保存します。 範囲選択: 範囲を選択して保存します。 5) (手順4で「範囲選択」を選んだときのみ)

リー(子順4~ 「戦団選択」で選択してこのの) 保存する範囲(始点と終点)をタッチする



- ▲/▼をタッチすると、前(次)のページが表示されます。
 ※1枚だけ保存したいときは、始点の写真のみを選んでください。 始点と終点を選択したあと、「決定」をタッチすると、確認のメッセージが表示されます。「はい」をタッチして保存してください。
- 高速連写を解除するには「切」に設定してください。

∅お知らせ -

高速連写:

- 電源を切るか、モードダイヤルを ► に合わせると解除されます。
- 1枚のSDカードまたはHDDに記録できる回数 は最大 15 回までです。
- 蛍光灯などの照明では色合いや画面の明るさが 変わることがあります。
- 通常の写真撮影時と画質が異なります。

機能	効果 / 設定方法
AF 補助光	撮影場所が暗くピントが合いにくいときに、光を当ててピントを合わせやすくします。 ● モードダイヤルを (P37) メニュー設定する (P25): 「写真設定」→「AF補助光」→「オート」 ● お買い上げ時の設定は「オート」です。 ● 補助光の有効距離は 1.5 m です。
シャッター音写真	写真撮影時にシャッター音が出ます。 ● モードダイヤルを または に合わせる メニュー設定する (P25): 「写真設定」 → 「シャッター音」 → 「入」 ● お買い上げ時の設定は「入」です。

∅お知らせ - - - -

AF 補助光:

- コンバージョンレンズ (別売)を付けていると、 AF 補助光をさえぎるためピントが合いにくく なります。
- おまかせ iA 時は「オート」になり設定は変更できません。
- 暗闇で動物を撮るときなど、暗い場所で AF 補助 光を光らせたくない場合は、「切」に設定してく ださい。このとき、ピントは合いにくくなります。

白バランス、シャッター速度、アイリスを設定して


マニュアルで撮る

液晶モニター使用時とファインダー使用時では、操作手順が異なります。

● モードダイヤルを 🔐 または 🗖 に合わせる

マニュアルファンクションボタンを押す

MNL が表示されます。





▼ 白バランス (P68)

- **■■** シャッター速度 (P69)
- **■** 明るさ (絞り・ゲイン) (P69)

【液晶モニター使用時】

▎ 設定する項目をタッチする





- マニュアル設定を解除するにはもう一度 マニュアルファンクションボタンを押し てください。
- ▼ルチマニュアルリングを回すと、ズーム 操作になります。
- 4 / 1 をタッチするとマニュアルアイコンが表示 / 非表示されます。

【ファインダー使用時】

- マニュアルファンクションボタンを押して項目を選択する
 - マニュアルファンクションボタンを押すごとに、選択している項目が切り換わります。

2 マルチマニュアルリングを回して設定する



 ★を選択して、マルチマニュアルリングを回すと以下のように切り換わります。 マニュアルファンクションボタンを押して決定してください。

決定 : 設定を終了し、マニュアルア イコンが非表示になります。

再設定 : 再度設定します。

設定解除 :マニュアル設定を解除します。

● 設定中はマルチマニュアルリングでズー ム操作はできません。 女全上のご注意

撮る

る

浅 す

ソコンで使う

67

白バランス(ホワイトバランス)設定(自然な色合いにする)とデオ 写真

光源などによって、色合いが自然でないときに、手動で設定してください。基準となる白色を認識することができれば、自然な色合いで撮ることが可能になります。

● マニュアルファンクションボタンを押す(P67)

1 「WB」をタッチする

ファインダー使用時は、マニュアルファンクションボタンを押して選択してください。(P67)

2 △/▼をタッチして、白バラン スのモードを選ぶ



- ファインダー使用時は、マルチマニュアル リングを回して設定してください。(P67)
- 画面で色合いを確認しながら最適なモードを選 んでください。


表示	モード	撮影条件	
AWB	オート	_	
٥	晴れ	屋外の晴天下	
F	曇り	屋外のくもり空の下	
Ċ	屋内 1	白熱電球やスタジオ等 のビデオライトなど	
. .	屋内 2	電球色蛍光灯や体育館 等のナトリウムランプ など	
Ä	蛍光灯	当社のパルック蛍光 灯など	
№	セット	水銀灯、ナトリウム 灯、一部の蛍光灯ホテルの結婚式場 のライトや劇場の スポットライト日没・日の出など	

自動設定に戻すには、オートモード AWB にする、またはもう一度マニュアルファンクションボタンを押してください。ファインダー使用時はマニュアルファンクションボタンを押して
 を選び、マルチマニュアルリングを回して


「設定解除」を選んでから、もう一度マニュアルファンクションボタンを押してください。

■ 手動で白バランスの設定をするには

1) **昼**(セットモード)を選び、画面いっぱいに白い被写体を映す



2) 点滅している 🖪 をタッチする



- ファインダー使用時はマニュアルファンクションボタンを押し続けてください。
- 画面が一瞬黒くなり、● 表示が点滅から 点灯に変わると、設定完了です。
- とか点滅し続ける場合は、セットモードでの設定ができません。このときは、他のモードを使ってください。

●お知らせ - - - - -

- **昼** が点滅している場合は、以前にセットモードで設定した内容が保持されています。 撮影条件が変わった場合は、設定し直してください。
- 白バランスとアイリスの両方を設定するときは、白バランスを設定したあとに、アイリスを設定してください。
- AWB 設定後は画面に AWB は表示されません。

シャッター速度 / アイリス(絞り・ゲイン)調整 ビデオ 顎

シャッター谏度:

動きの速いものを撮るときなどに調整してください。

アイリス (絞り・ゲイン):

暗すぎる(明るすぎる)場面で撮るときなどに調整してください。

● マニュアルファンクションボタンを押す(P67)

【「SHTR」または「IRIS」をタッ チする

ファインダー使用時は、マニュアルファンクションボタンを押して選択してください。(P67)



● ファインダー使用時は、マルチマニュアル リングを回して設定してください。(P67)

<シャッター速度の調整>

$1/60 \sim 1/8000$

- オートスローシャッター「入」の場合、1/30~ 1/8000になります。
- デジタルシネマ「入」の場合、1/48~
 1/8000 (オートスローシャッター「入」のときは1/24~1/8000) になります。
- 1/8000 に近いほど、シャッター速度が速くなります。
- 写真撮影モード時は、1/2~1/2000になります。

<アイリスの調整>

CLOSE→F16 ··· F2.0 → OPEN → OdB ··· 18dB 暗くする ◆ → → 明るくする

- 絞り開放 (OPEN) より明るくするときは、ゲイン値の調整になります。
- 自動設定に戻すには、もう一度マニュアルファンクションボタンを押してください。ファインダー使用時はマニュアルファンクションボタンを押して ★ を選び、マルチマニュアルリングを回して「設定解除」を選んでから、もう一度マニュアルファンクションボタンを押してください。

■ 動きの速いものを撮影する場合の シャッター速度のめやす

再生時に一時停止したときの残像が少なくなり ます。

撮影対象	シャッター速度
ゴルフやテニスのスイング	1/500 ~ 1/2000
ジェットコースター	1/500 ~ 1/1000

●お知らせ - - - - -

シャッター速度とアイリスの両方を設定するときは、シャッター速度を設定したあとに、アイリスを設定してください。

シャッター速度:

- 写真撮影モードでシャッター速度を 1/15 以下 に設定した場合は、三脚の使用をおすすめしま す。また、白バランスの設定はできなくなりま す。電源を入れ直したり、クイックスタートし た場合は、シャッター速度が 1/30 になります。
- マニュアルでシャッター速度を速くすると、画面にノイズが増えることがあります。
- 明るく光っているものや反射の強いものは、周辺に光の帯が出ることがあります。
- 通常の再生では、画面の変わりかたがなめらかに見えないことがあります。
- 極端に明るい被写体や屋内の照明下で撮影すると、色合いや画面の明るさが変わったり、画面に横帯が出たりすることがあります。この場合、オートモードで撮影するか、マニュアルでシャッター速度を 1/60 または 1/100 に調整してください。

アイリス:

- アイリス調整時に輝度レベルとヒストグラムが表示されます。(P64)
- ずイン値を上げると、画面にノイズが増えます。
- ズーム倍率によっては、表示されない絞り値(F値)があります。

(d

お知らせなど


マニュアルフォーカスで撮る

マルチマニュアルリングを使って、ピントの調整をします。 自動でピントが合いにくいときに、手動で調整してください。

● モードダイヤルを 🚨 または 🗖 に合わせる

マニュアルフォーカスボタンを押す

MF が表示されます。



(MFアシストを使う場合)メニュー設定する(P25)

「撮影設定」→「MF アシスト」→「入」

- クイックメニューで設定することもできます。(P26)
- お買い上げ時の設定は「入」です。

∅お知らせ - - -

- マルチマニュアルリングでズーム操作はできません。
- ズーム倍率をデジタルズームにすると、MFアシストは働きません。
- 拡大表示は実際に記録される映像には表示されません。

2 リングを回してピントを調整する



画面中央部が拡大表示されます。ピント調整 操作後の約2秒後に通常表示に戻ります。

- MF アシストを「切」にすると、画面中央 部は拡大表示されません。
- オートフォーカスに戻すには、もう一度マニュアルフォーカスボタンを押してください。


メニュー設定して

マニュアルで撮る

● モードダイヤルを 🎥 または 🗖 に合わせる

マニュアルファンクションボタンを押す

MNL が表示されます。



画質調整 ビデオ 写真

撮影時の映像の画質を調整します。

画質調整時はテレビなどに出力して調整してください。

◀ メニュー設定する (P25)

「撮影設定」→「画質調整」→「する」

→ 設定する項目をタッチする



シャープネス:輪郭のメリハリ **色の濃さ**:映像の色の濃さ

明るさ : 映像の明るさ

3 ■/▶をタッチして調整する



• 調整終了後、操作しない状態が続くと、 バー表示が消えます。

◢ 「決定」をタッチする


「終了」をタッチ、またはメニューボタンを 押して設定を終了してください。嫌が画面 に表示されます。 安全上のご注意

めに

浅す

ハソコンで使う

大事なお知らせな



- 1 モードダイヤルを ▶ に合わせる
- 2 プレイモード選択アイコンを タッチして、再生したいメディ アを選ぶ



SDカードを再生したいときはビデオ/カード、HDDを再生したいときはビデオ/HDDをタッチしてください。

? 再生するシーンをタッチする



▲/▼をタッチすると、次の(前の)ページが表示されます。

4 操作アイコンをタッチして再 生操作する



▶/II 再生 / 一時停止■ 早戻し再生■ 停止してサムネイル表示に戻るダイレクト再生バーを表示する

■ 【 / 1 をタッチすると操作アイコンが表示 / 非表示されます。


(P74)

■ サムネイル表示の切り換え

手順 3 で、ズームレバーまたはピッタリズームボタンを + 側、一側に操作すると、サムネイル表示が以下の順で切り換わります。

20 シーン ←→ 9 シーン ←→ 1 シーン


◆→ ハイライト & 時間検索



- ハイライト&時間検索については75ページをお 読みください。
- 電源を切るかモードダイヤルを操作すると9シーン表示に戻ります。
- 1シーン表示に切り換えると、撮影日と記録時間を確認できます。

■ 音量調整

再生時のスピーカー / ヘッドホン音量を調整するには、ボリュームレバーまたはピッタリズームボタンを操作してください。



+**側**:音量を上げる -**側**:音量を下げる

■ 早送り / 早戻し再生

再生中に ▶▶ をタッチすると早送り再生 (◀◀ をタッチすると早戻し再生)になります。



- もう一度タッチすると、早送り/早戻し速度が速くなります。(画面表示が ▶▶ から ▶▶ に変わります)
- ▶/Ⅲをタッチすると通常再生に戻ります。
- スキップ再生(シーンの頭出し)

(ワイヤレスリモコンでのみ操作) 再生中に ► または ► ボタンを押す



■ スロー再生

- 1) 再生中に一時停止する
 - 操作アイコンを表示させた状態にしておいてください。
- 2) II▶をタッチし続ける (◀IIは逆スロー再生)

タッチしている間スロー再生します。



- ▶/Ⅲをタッチすると通常再生に戻ります。
- 逆スロー再生は、通常の再生の約2/3倍速で連続コマ送り(0.5 秒間隔)されます。

■ コマ送り再生

映像を1コマずつ再生できます。

- 1) 再生中に一時停止する
 - ・操作アイコンを表示させた状態にしておいてください。
- 2) ⊪をポンとタッチする (◀Ⅱは逆コマ送り再生)



- ▶/Ⅲをタッチすると通常再生に戻ります。
- 逆コマ送り再生は、0.5 秒間隔のコマ送り になります。

■ ダイレクト再生

▶をタッチして、ダイレクト再生バーを表示する



2) ダイレクト再生バーをタッチする



-ダイレクト再牛バー

- 再生画像が一時停止し、タッチした位置までスキップします。
- タッチを離すと再生を開始します。
- 操作アイコンを表示する場合は ◀を タッチしてください。
- ダイレクト再生バーはリモコンで操作できません。

ビデオの互換性について

- 本機は AVCHD 規格に準拠しています。
- 本機で再生できるビデオ信号は 1920×1080/60i、1920×1080/24p、 または1440×1080/60iです。
- AVCHD対応の機器でも、他の機器で記録したビデオの本機での再生、本機で記録したビデオの他の機器での再生は、正常に再生されなかったり、再生できない場合があります。

⊘お知らせ - - - - - - -

- 通常再生以外では音声は出ません。
- 一時停止を5分続けると、サムネイル表示に戻ります。
- サムネイルが ! で表示されるシーンは再生できません。
- ・ 液晶モニターを閉じても電源は切れません。
- 再生の経過時間表示は、シーンごとに OhOOmOOs に戻ります。

ビデオから写真を作成する

記録済みのビデオの1コマを写真として保存できます。図1(1920×1080)の写真が記録されます。

1 再生中に写真として記録した い場面で一時停止する

▼ スロー再生やコマ送り再生を使うと便利です。

2 フォトショットボタンを全押しする

写真が記録され、ビデオと同じメディアに保 存されます。

- ビデオが撮影された日時が写真の日時と して登録されます。
- 通常の写直撮影時と画質が異なります。

ハイライト&時間検索

1シーンの映像を設定した時間間隔でサムネイル表示します。シーンの途中の見たい場面から再生することができます。

 ▼イムレバーまたはピッタリズームボタンを+ 側に操作して、サムネイル表示をハイライト & 時間検索に切り換える(P73)

◀ 設定時間選択をタッチする



▲/▼をタッチすると、次の(前の)シーンを表示します。

) 設定時間をタッチする

シーン内検索方法の選択		
3秒	6秒	
12秒	1分	
5分	ハイライト	
٥	D	

• 「ハイライト」にすると、きれいに撮影されたと判断された部分を検出してサムネイル表示します。きれいに撮影されたと判断された部分が検出されなかった場合、サムネイル表示されない場合があります。

3 再生を始めたいサムネイルを タッチする

● 【/▶をタッチすると次の(前の)サムネイルが表示されます。

日付別に再生

同じ日に撮影されたシーンのみを続けて再生します。

◀ 日付選択をタッチする



→ 再生したい日付をタッチする



同じ日に撮影されたシーンのみがサムネイル 表示されます。

3 再生を始めたいシーンをタッチする

●お知らせ - - - -

- 電源を切るかモードダイヤルを操作すると全 シーン再生に戻ります。
- 同じ日に撮影されたシーンでも、以下の場合には分かれて表示されます。
 - シーン数が 99 を超えたとき
 - 修復をしたとき
 - インターバル記録をしたとき※
 - 記録モードを HA/HG/HX から HE に変更したとき*、または HE から HA/HG/HX に変更したとき*
- ※ 日付別一覧で表示される日付のあとに -1、-2… が追加されていきます。

オートスキップ再生

本機を速く動かしたり、手ブレやピントが合っていないなど、撮影に失敗したと判断されたシーンの一部分を除いて再生します。

1 № をタッチする



2 「オートスキップ再生」をタッ チする

3 再生を始めたいシーンをタッチする

∅お知らせ - - - -

- 1シーンで最大9個所までスキップされます。
- スキップするときは一瞬映像が止まります。
- 撮影内容によっては、スキップされる範囲が前後したり、スキップされない場合があります。
- 分割したシーンはスキップされません。
- 電源を切るかモードダイヤルを操作すると、全 シーン再生に戻ります。
- HD Writer AE 1.5 を使って編集したデータは オートスキップ再生できなくなります。
- オートスキップ再生時はシーンの消去はできません。
- ハイライト & 時間検索はできません。

ハイライト再生

長時間撮影した中から、きれいに撮影したと判断した部分を抜き出し、音楽を付け加えて短時間で再生することができます。



ク「ハイライト再生」をタッチする

3 項目をタッチする

ハイライト再生の設定		
シーン設定	2009.12.17	
再生時間設定	おまかせ	
音楽設定	ポップ	
5	再生開始	

シーン設定:

再生したいシーンまたは日付を選択します。 (P77)

再牛時間設定:

再生する時間を選択します。(P77)

音楽設定:

再生時の音楽を選択します。(P77)

✓ 「再生開始」をタッチする

● 再生時間が表示され、再生の一時停止状態 になります。

「 再生操作する (P72)



再生が終了する、または再生を停止すると、「もう一度再生する」「設定しなおす」「終了する」を選択する画面が表示されます。お好みの項目をタッチしてください。

■ シーン設定

1)「シーン選択」または「日付選択」を タッチする



2) (「シーン選択」の場合) 再生したいシーンをタッチする



- 最大 99 シーンまで続けて選択できます。
- タッチするとシーンが選択され、√が表示されます。解除するにはもう一度タッチレてください。

(「日付選択」の場合)

再生したい日付をタッチする



- 最大 7 日まで選択できます。
- タッチすると日付が選択され赤色で囲まれます。解除するにはもう一度タッチしてください。

3) 「決定」をタッチして終了する

■ 再生時間設定

再生時間をタッチして決定する



- 「おまかせ」の再生時間は最大約5分です。
- きれいに撮影されたと判断された部分が 短い場合、再生時間が設定より短くなった り、再生されない場合があります。

■ 音楽設定

1) お好みの音楽をタッチする



- ●「音楽なし」を選択した場合は、撮影時の 音声を再生します。
- 2) 「決定」をタッチする

【音楽を試聴するには】

「試聴」をタッチして試聴を始める



- 試聴する音楽を変更するには、他の音楽を タッチしてください。
- ●「停止」をタッチすると音楽再生を停止します。
- 「決定」をタッチすると、試聴している音 楽が設定されます。

⊘お知らせ - - - - - -

- シーンを分割した場合は、分割した前後で再生されない場合があります。(P83)
- インターバル記録した映像は、ハイライト再生はされません。(P59)
- 電源を切るかモードダイヤルを操作すると、全 シーン再生に戻ります。

繰り返し再生

最後のシーンの再生終了後に、最初のシーンの 再生を開始します。

メニュー設定する (P25): 「ビデオの管理」→「リピート再生」→「入」

全画面表示に**ぐつ**が表示されます。

SDカードまたはHDD内のすべてのシーンが繰り返し再生されます。(日付別再生のときは、選択されている日付のすべてのシーンが繰り返し再生されます)

前回の続きから再生

途中で停止したシーンをもう一度再生すると、続きからの再生を開始します。

メニュー設定する (P25): 「ビデオの管理」→「続きから再生」→「入」

再生を停止すると、続きから再生が設定された シーンのサムネイルに № が表示されます。

お買い上げ時の設定は「入」です。

●お知らせ - - - - - - -

• 続きから再生の開始位置は、電源を切るかモードダイヤルを操作すると解除されます。(続きから再生の設定は「切」になりません)

写真を再生する。

ロック解除ボタン
「OFF」から他のモード
にするときは、押しなが
ら回す

ここを合わせる

||-----||------サムネイル表示

- 1 モードダイヤルを ▶ に合わせる
- 2 プレイモード選択アイコンを タッチして、再生したいメディ アを選ぶ



- SDカードを再生したいときは写真/カード、HDDを再生したいときは写真/HDDをタッチしてください。
- 3 再生する写真をタッチする



選んだ写真が全画面で再生され、操作アイコンが自動的に表示されます。

▲/▼をタッチすると、次の(前の)ページが表示できます。

4 操作アイコンをタッチして再 生操作する




►/II	スライドショーの開始 / 一時停止
∢ III	前の写真を再生
II►	次の写真を再生
	停止してサムネイル表示に戻る

4 / 1 をタッチすると操作アイコンが表示 / 非表示されます。

■ サムネイル表示の切り換え

手順 3 で、ズームレバーまたはピッタリズームボタンを + 側、-側に操作すると、サムネイル表示が以下の順で切り換わります。



- 電源を切るかモードダイヤルを操作すると9シーン表示に戻ります。
- 1枚表示に切り換えると、撮影日とファイル番号を確認できます。

■ スライドショーの設定を変更するには

1) 🖳 をタッチする



2) 再生間隔をタッチする



短い:約1秒 普通:約5秒 長い:約15秒

3) お好みの音楽をタッチする



 スライドショー中や試聴中に音楽の音量を ボリュームレバーまたはピッタリズームボ タンで調整できます。(P73)

(音楽を試聴するには)

「試聴」をタッチする



- 試聴する音楽を変更するには、他の音楽を タッチしてください。
- ●「停止」をタッチすると音楽再生を停止します。

4) 「決定」をタッチする

∅お知らせ - - -

- サムネイルが!!で表示される写真は再生できません。
- 液晶モニターとファインダーを閉じても電源は切れません。

写真の互換性について

- 本機は社団法人電子情報技術産業協会
 (JEITA) にて制定された統一規格 DCF デザイン ルール フォー カメラ ファイル システム
 (Design rule for Camera File system)
 に準拠しています。
- 本機で再生できる写真のファイル形式は JPEGです。(JPEG形式でも再生できない ものもあります)
- 他の機器で記録/作成した写真の本機での再生、本機で記録した写真の他の機器での再生は、正常に再生されなかったり、再生できない場合があります。

日付別に再生

同じ日に撮影された写真のみを続けて再生します。

◀ 日付選択をタッチする



再生したい日付をタッチする



同じ日に撮影された写真のみがサムネイル表示されます。

3 再生を始めたい写真をタッチ


⊘お知らせ - - - - -

- 電源を切るかモードダイヤルを操作すると全 シーン再生に戻ります。
- 同じ日に撮影された写真でも、以下の場合には 分かれて表示されます。
 - 写真の記録枚数が 999 枚を超えたとき
 - 高速連写で記録したとき(日付別一覧で日付 の後ろに IPI が表示されます)
- ビデオから作成した写真(P74)では、日付別 一覧で日付の後ろに「♪」が表示されます。

消去

消去したシーン / 写真は元に戻りませんので、記録内容を十分に確認してから消去の操 作を行ってください。


● モードダイヤルを ▶ に合わせる



再生を確認しながら消去するには 消去したいシーン、または写真を再生 中に **前** ボタンを押してください。

確認のメッセージが出たら、「はい」を タッチレてください。

- 複数のシーンまたは写真を一度に消去する場合
- ↑ サムネイル表示で m ボタンを
 押す
- 2「全消去」または「選択消去」 をタッチする



- 「全消去」を選ぶと、SDカードまたはHDD 内のすべてのシーンまたは写真が消去されます。確認のメッセージが出たら、「はい」をタッチしてください。
 - (日付別に再生しているときは、選択している日付のすべてのシーンまたは写真が消去されます)
- プロテクト設定されたシーンまたは写真 は消去されません。

3 (手順2で「選択消去」を選んだ場合のみ) 消去するシーンまたは写真を タッチする



- タッチするとシーンまたは写真が選択され、 が表示されます。解除するにはもう 一度タッチしてください。
- 最大 99 シーンまで続けて選択できます。
- - 確認のメッセージが出たら、「はい」をタッチしてください。

(手順2で「選択消去」を選んだ場合のみ)

【他のシーンも続けて消去するには】

手順3~4を繰り返す

【消去を途中でやめるには】

消去中に「中止」をタッチする、またはメニュー ボタンを押す

途中まで消去されたシーン / 写真は元に戻りません。

【消去を終了するには】

メニューボタンを押す

メニューからも消去できます。

シーンの消去:

「シーン編集」→「消去」→「全消去」または 「選択消去」

写真の消去:

「写真の管理」→「消去」→「全消去」または 「選択消去」

- オートスキップ再生、ハイライト再生にしているときは消去できません。
- シーンから不要な部分を消去するときは、分割したあと不要な部分を消去してください。 (P83)
- 再生できないシーン / 写真(サムネイル表示が !) は消去できません。
- 全消去の場合、シーンまたは写真が多数あると 消去に時間がかかることがあります。
- 消去するときは、十分に充電されたバッテリー または AC アダプターを使用してください。
- 他の機器で記録したシーンやDCF規格に準拠した写真を本機で消去すると、関連するデータもすべて消去される場合があります。
- 他の機器でSDカードに記録した写真を消去する場合は、本機で再生できない写真(JPEG以外のファイル)でも消去されることがあります。

分割消去

シーンから不要な部分を消去するには、分割したあと不要な部分を消去します。

● モードダイヤルを ▶ に合わせて、プレイモード選択をビデオ/カードまたはビデオ/HDDにする(P72)

メニュー設定する (P25)

「シーン編集」→「分割」→「設定」

分割したいシーンをタッチする



3 ≫をタッチして分割点を設定する



- スロー再生やコマ送り再生にすると設定しやすくなります。(P73)
- 確認のメッセージが出たら、「はい」をタッチしてください。
- 同じシーンを分割する場合は「はい」を、 別のシーンを分割する場合は「いいえ」を タッチして手順2~3を繰り返してくだ さい。

4 メニューボタンを押して分割 を終了する

5 不要なシーンを消去する (P81)

【分割をすべて解除するには】

「分割」→「全て解除」

- 確認のメッセージが表示されますので、「はい」 をタッチしてください。
- 本機で設定した分割点がすべて解除されます。
- 分割後に消去したシーンは元に戻すことはできません。

∅お知らせ - -

- オートスキップ再生にしているときは分割できません。
- 1つの日付別のシーンが99に達した場合は、分割できません。
- 記録時間が短いシーンは分割できない場合があります。
- 他の機器で記録や編集したデータは、分割また は分割の解除はできません。

プロテクト

誤って消去しないように、プロテクト設定できます。(プロテクトしていても、SD カードまたは HDD をフォーマットした場合は消去されます)

- モードダイヤルを ▶ に合わせる
 - 1 メニュー設定する (P25)

「ビデオの管理」または「写真の管理」→ 「シーンプロテクト」→「する」

2 プロテクトするシーンまたは 写真をタッチする



- タッチするとシーンが選択され、Om が表示されます。解除するにはもう一度タッチしてください。
- メニューボタンを押して設定を終了して ください。

オートスキップ再生にしているときはプロテクトできません。

ディーポフ DPOF 設定 雪

プリントしたい写真、プリント枚数の情報(DPOF データ)を SD カードに書き込むことができます。

● モードダイヤルを ▶ に合わせて、プレイモード選択を写真 / カードにする (P79)

¶ メニュー設定する (P25)

「写真の管理」→「DPOF 設定」→「設定」

つ 設定する写真をタッチする



3 プリントする枚数を▲/▼を タッチして選ぶ



- 0から999枚まで選べます。(DPOFに対応したプリンターで、設定した枚数をプリントできます)
- 設定を解除するには、O 枚に設定します。

⚠ 「決定」をタッチする

- 他の写真を続けて設定する場合は、手順 2~4を繰り返してください。
- メニューボタンを押して設定を終了して ください。

【DPOF 設定をすべて解除するには】

「DPOF 設定」→「全て解除」

- 確認のメッセージが出たら、「はい」をタッチしてください。
- DPOF とは

Digital Print Order Format の略です。
DPOF 対応のシステムで活用できるように、プリント情報を書き込むことができるようにしたものです。

∅お知らせ - - - -

- HDD に記録されている写真は、SD カードにコピーしてから、DPOF 設定してください。
- DPOF 設定で日付プリントを指定することはできません。

安全上のご注意

SDカード/HDD間で コピーする ビデオ [算]

本機で記録したビデオ/写真を、本機に入れたSDカードと内蔵HDDの間でコピーすることができます。

コピー先の空き容量を確認する

- 1枚のSDカードで空き容量が足りない場合は、画面の指示に従って2枚以上のカードにコピーすることができます。この場合、最後にコピーされるシーンはカードの容量に収まるように自動的に分割されます。
- シーンを分割 (P83) して、シーン選択でコピーすると、SD カードや HDD の容量に合わせてコピーしたり、必要な個所のみをコピーすることができます。

■ SD カード情報表示

 ● モードダイヤルを ► に合わせて、プレイモー ド選択をビデオ / カードまたは写真 / カードに する (P72、79)

メニュー設定する(P25):

「セットアップ 」→

「カード情報表示 | → 「する |

「終了」をタッチする、またはメニューボタンを 押して終了してください。

■ HDD 情報表示

 モードダイヤルを ► に合わせて、プレイモー ド選択をビデオ /HDD または写真 /HDD にする(P72、79)

メニュー設定する(P25):

「セットアップ」→

「HDD 情報表示」→「する」

「終了」をタッチする、またはメニューボタンを 押して終了してください。

●お知らせ - -

● 240 GB の内蔵 HDD はファイルシステムなどの管理情報を保存している領域があるため、実際に使える容量が少なくなります。 HDD の容量は、一般的に 1 GB=1,000,000,000 バイトで計算しています。 本機やパソコン、一部のソフトウェアでは、1 GB=1,024×1,024×1,024=1,073,741,824 バイトで計算しているため、表示される値は小さくなります。

コピーする

- SDカードに空き容量がほとんどない場合は SDカードのすべてのデータを消去してコピーするかどうか の確認メッセージが出ます。消去されたデータは元に戻すことができませんので、お気をつけください。
- コピーにかかる時間のめやすは88ページをご参照ください。

モードダイヤルを ▶ に合わせる

● 十分に充電されたバッテリーまたはACア ダプターを使用してください。

2 メニュー設定する (P25)

(HDD から SD カードにコピーする場合)

「コピー | → 「 **● → ■** | → 「する |

(SD カードから HDD にコピーする場合)

「コピー | → 「 ■ → ♥ | → 「する |

₹ 項目をタッチする



ビデオ & 写直:

ビデオ、写直の順にすべてのシーンをコピー します。

手順フに進んでください。

ビデオ:

ビデオをコピーします。

写直:

写真をコピーします。

(手順3で「ビデオー/「写真」を選んだ ときのみ)

項目をタッチする



全てのシーン:

すべてのビデオまたは写真をコピーします。 手順7に進んでください。

シーン選択:

コピーするビデオまたは写直を選んでコピー します。

日付選択:

日付を選んでコピーします。

(手順4で「シーン選択」を選んだとき) コピーしたいシーンをタッチ する



- タッチするとシーンが選択され、□が表 示されます。解除するにはもう一度タッチ してください。
- 最大 99 シーンまで続けて選択できます。

(手順4で「日付選択」を選んだとき)

コピーしたい日付をタッチする



- タッチすると日付が選択され、赤色で囲ま れます。解除するにはもう一度タッチして ください。
- 最大99日付まで続けて選択できます。

(手順 4 で「シーン選択」/「日付選択」 を選んだとき)

「決定」をタッチする

- **7** 確認のメッセージが出たら、「はい」をタッチする
 - コピーに必要なSDカードが2枚以上のと きは、画面の指示に従ってカードを交換し てください。
- 8 コピー完了のメッセージが出たら、「終了」をタッチする
 - コピー先のサムネイル画面が表示されます。

【コピーを途中でやめるには】

コピー中に「中止」をタッチする、またはメニューボタンを押す

コピー時間のめやす

容量いっぱいにビデオを記録した 4 GB の SD カードを HDD にコピーした場合: 約10分~約20分

約 600 MB の写真(記録画素数⑩納)をコピーした場合:

約3分~約5分

∅お知らせ - - -

コピー終了後にビデオや写真を消去する場合は、消去する前に必ずコピーされたビデオや写真を再生して、正常にコピーされていることを確認してください。

- コピー元のビデオや写真を、コピー先の容量に 圧縮してコピーすることはできません。
- 以下の場合コピーにかかる時間が長くなることがあります。
 - シーン数が多い
 - 本機の温度が高い
- コピー先に記録したビデオや写真がある場合、 同一日付になったり、日付別一覧選択時に日付 順に表示されない場合があります。
- 他の機器で記録したビデオはコピーできない場合があります。HD Writer AE 1.5 などを使ってパソコンで記録したデータはコピーできません。
- プロテクト設定、DPOF設定したビデオや写真を コピーしても、コピーされたビデオや写真の設定 は解除されます。
- コピーするビデオまたは写真の順番は変更できません。

SD カード /HDD を

フォーマットする

フォーマットすると、すべてのデータは消去されます。大切なデータはパソコンや DVD ディスクなどに保存しておいてください。(P95、108)

- SD カードのフォーマット
- モードダイヤルを
 「メディア選択」を「カード」に設定する(P41)、または
 に合わせて、プレイモード選択をビデオ/カードまたは写真/カードにする(P72、79)

メニュー設定する (P25):

「セットアップ」→

- 「カードフォーマット」→「する」
- 確認のメッセージが出たら、「はい」をタッチしてください。
- フォーマット完了後、「終了」をタッチしてメッセージ画面を閉じてください。

- HDD のフォーマット

メニュー設定する (P25):

「セットアップ」→

[HDD フォーマット] → 「する」

- 確認のメッセージが出たら、「はい」をタッチしてください。
- フォーマット完了後、「終了」をタッチしてメッセージ画面を閉じてください。
- 本機を廃棄/譲渡するときは、HDDの物理フォーマットをしてください。(P137)

∅お知らせ - -

● フォーマット中は電源を切ったり、SD カードを抜かないでください。また、本機に振動や衝撃を与えないでください。

フォーマットは本機で行ってください。(パソコンなど他の機器ではフォーマットしないでください。本機で使用できなくなる場合があります。)

指る


Ĩ

テレビにつないで見る

お使いのテレビの端子を確認して、 端子に合った接続コードをお使いく ださい。接続する端子によって画質 が変わります。



● 付属の D 端子ケーブル、映像・音声コードを必ずお使いください。HDMI 端子につなぐときは下記の当社製 HDMI ミニケーブルをお使いになることをおすすめします。



? テレビの入力切換を選ぶ

「● 例:HDMI 端子に接続時「HDMI」、D 端子に接続時「色差ビデオ」、映像端子に接続時「ビデオ 2」 (接続するテレビや端子によって入力表示名は変わります)

2 本機を再生する

テレビに映像や音声が出ます。

テレビに本機の映像や音声が出ないときは

- プラグがグッと奥まで差し込んであるか確認してください。
- 接続している端子を確認してください。
- テレビの入力設定(入力切換)、音声入力設定を確認してください。(詳しくは、テレビの説明書をお読みください)
- 本機の設定を確認してください。(P92)
- 画面の比率が 4:3 のテレビで映像を 見る場合や画面の端が表示されない 場合

メニューの設定を変更すると、映像を正しく表示できるようになります。(テレビの設定を確認してください)

メニュー設定する (P25):

「セットアップ」→ 「接続するテレビ」→ 「4:3」

横縦比 16:9 の映像を 4:3 テレビに映した ときの例:

「接続するテレビ」の設定		
ワイド	4:3	

 ワイドテレビではテレビ側の画面モードで調整 してください。詳しくは、テレビの説明書をお 読みください。

テレビ画面に機能表示などを表示するには

ワイヤレスリモコンの表示出力ボタンを押すと、本機の画面に表示されている情報(操作アイコン、カウンター表示など)をテレビ画面に表示/非表示することができます。

電源を切ると非表示になります。



●お知らせ - - - -

- HDMIミニケーブルで接続する場合は、必ずHDMI 入力端子と接続してください。他の機器の HDMI 出力端子と接続しないようお気をつけください。
- ◆ HDMI ミニケーブル、D 端子ケーブル、映像・音 声コードを同時に接続しているときは、HDMI ミニケーブル、D 端子ケーブル、映像・音声コー ドの順に出力が優先されます。

以下の当社製テレビの場合、本機で記録した SD カードを直接 テレビの SD カードスロットに入れて再生することができます。 (2009 年 6 月現在)

- Z シリーズ /V シリーズ /G シリーズ /X シリーズ / PZR900 シリーズ /PZ800 シリーズ /PZ750SK シリーズ / PZ700SK シリーズ /PZ700 シリーズ
- 再生操作方法など、詳しくはテレビの取扱説明書をお読みください。



____ HDMI ミニケーブルで接続時の設定

HDMIとは:

HDMI はデジタル機器向けのインターフェースです。本機を HDMI 対応のハイビジョンテレビと接続して再生すると、撮影したハイビジョン映像を高画質・高音質で楽しむことができます。また、ビエラリンク(HDMI)に対応した当社製テレビ(ビエラ)と接続すると連動操作(ビエラリンク)ができます。(P93)

HDMI 出力の映像方式を切り換えることができます。

メニュー設定する (P25): 「セットアップ | → 「HDMI 出力解像度 | →希望の設定

オート:接続したテレビからの情報をもとに、自動的に出力解像度を決定します。

1080i: 有効走査線数 1080 本のインターレース方式で出力します。 **480p**: 有効走査線数 480 本のプログレッシブ方式で出力します。

インターレース方式 / プログレッシブ方式

1/60 秒ごとに有効走査線を半分に分けて交互に流す i =インターレース(飛び越し走査)に対し、1/60秒ごとに有効走査線を同時に流す高密度な映像信号をp=プログレッシブ(順次走査)といいます。

∅お知らせ - - - -

●「オート」に設定していて映像がテレビに出ないときは、「1080i」または「480p」に切り換えて、お使いのテレビが表示できる映像方式に合わせてください。(テレビの説明書もお読みください)

5.1ch 音声で聞くには

HDMI ミニケーブルで、本機と 5.1ch 対応の AV アンプ・テレビを接続すると、内蔵マイクで記録した 5.1ch 音声を聞くことができます。

本機と AV アンプ・テレビの接続については AV アンプ・テレビの説明書をお読みください。

- ビエラリンク (HDMI) に対応した当社製 AV アンプ・テレビ (ビエラ) と接続すると連動操作 (ビエラリンク) が可能になります。(P93)
- 光デジタルケーブルでは接続できません。
- 外部マイクで記録された音声はステレオ(2ch)になります。

D 端子ケーブルで接続時の設定

D 端子出力設定を変更することができます。

メニュー設定する (P25): 「セットアップ」→「コンポーネント出力」→希望の設定

D1: テレビの D1 端子や D2 端子に接続するとき(従来の標準画質で再生されます)

D3: テレビの D3 端子や D4 端子、D5 端子に接続するとき (ハイビジョン画質で再生されます)

ビエラリンク(HDMI) (HDAVI Control[™]) を使って

テレビで再生するほする


ビエラリンク(HDMI)とは

- 本機と HDMI ミニケーブル (別売) を使って接続したビエラリンク対応機器を自動的に連動させて、 ビエラのリモコンで簡単に操作できる機能です。(すべての操作ができるものではありません)
- ビエラリンク(HDMI)は HDMI CEC (Consumer Electronics Control) と呼ばれる業界標準の HDMI によるコントロール機能をベースに、当社独自機能を追加したものです。他社製 HDMI CEC 対応機器との動作保証はしておりません。ビエラリンク(HDMI)に対応した他社製品については、その製品の取扱説明書をで確認ください。
- 本機は、ビエラリンク (HDMI) Ver.4 に対応しています。ビエラリンク (HDMI) Ver.4 とは、従来の当社製ビエラリンク機器にも対応した最新の当社基準です。(2008 年 12 月現在)
- モードダイヤルを ▶ に合わせる
- 1 メニュー設定する (P25):

「セットアップ」→「ビエラリンク」→「入」

- お買い上げ時の設定は「入」です。
- ビエラリンク(HDMI)を使用しない場合は、本機の設定を「切」にしてください。

HDMI ミニケーブルで、本機とビエラリンク(HDMI)に対応した当 社製テレビ(ビエラ)をつなぐ



- テレビに2つ以上のHDMI入力端子がある場合は、本機をHDMI1以外に接続することをおすすめします。
- 接続したテレビ側のビエラリンク(HDMI)が働くように設定しておいてください。(設定方法などはテレビの取扱説明書をお読みください)

安全上のご注意

はじめに


振る

見る

浅す

フー大事なお知らせな

3 テレビのリモコンで再生操作する



カラーボタンを押すと以下の操作ができます。

- 縁: サムネイル表示枚数の切り換え(9 枚→ 20 枚→ 9 枚…)

___ | さまり / 写真の消去

■ その他の連動操作について

電源 OFF

テレビのリモコンを使ってテレビの電源を切ると、本機の電源も連動して切れます。

自動入力切換

HDMI ミニケーブルで接続して本機の電源を入れると、テレビの入力切換を自動で本機の画面に切り換えます。また、テレビの電源が待機状態のときは自動で電源が入ります。(テレビの「電源オン連動」を「する」に設定している場合)

- テレビの HDMI 端子によっては、入力切換が自動で切り換わらない場合があります。そのときはテレビのリモコンを使って入力切換してください。
- ビエラリンク (HDMI) が正しく働かない場合は 129 ページをご確認ください。

参お知らせ − − ·

お使いのテレビや AV アンプがビエラリンク (HDMI) 対応かわからないときは、接続した当社製機器にビエラリンク (HDMI) のロゴマークが付いているかご確認いただくか、それぞれの取扱説明書をお読みください。

HDMI 規格に準拠していないケーブルでは動作しません。
 当社製 HDMI ミニケーブルを推奨します。
 品番:RP-CDHM15 (1.5 m)、RP-CDHM30 (3.0 m)



50分成名

ロソロバーナーをつないで コピー/再生するビデオに領

DVD バーナー(別売)と本機を、ミニ AB USB 接続ケーブル(DVD バーナーに付属)でつなぐと、本機で記録したビデオや写真を DVD ディスクにコピーできます。また、コピーした DVD ディスクを再生することもできます。

• DVD バーナーの詳しい使用方法は、DVD バーナーの取扱説明書をお読みください。

コピー/再生の準備をする

当社製 DVD バーナー VW-BN1 を推奨します。(2009 年 6 月現在)

当社で動作確認した DVD バーナー(DVD MULTI ドライブ)、Blu-ray ドライブについての 最新情報は下記サポートサイトをご確認ください。

http://panasonic.jp/support/video/connect/

■ コピーに使用できるディスクについて

ディスクの種類※	DVD-RAM	DVD-RW	DVD-R/ DVD-R DL
コピー* ²	0	0	0
追加コピー ^{※ 3}	0	×	×
フォーマット** 4	0	0	×

- ※ 1. 12 cm のディスクのみ使用できます。
- ※ 2. 新品のディスクを使用してください。DVD-RAMのみ追加でコピーできます。DVD-RW、DVD-R、DVD-R DL にコピーすると、ディスクを他の機器で再生できるようにするため、自動でファイナライズされ、追加でコピーできなくなります。
- ※ 3. DVD バーナーや HD Writer AE 1.5 でコピーした DVD-RAM のみ、追加でコピーできます。
- ※ 4. 本機と DVD バーナーを接続してフォーマットしてください。使用済みのディスクをフォーマットするとコピーできるようになります。
 - フォーマットすると、ディスクに記録されているデータはすべて消去されますので、よく確認してからフォーマットしてください。(P101)
- DVD バーナーの推奨ディスクをお使いになることをおすすめします。詳しくは DVD バーナーの取扱説明書をお読みください。
- 以下は同じディスクにコピーできません。
 - ビデオと写真
 - ハイビジョン画質と従来の標準画質

■ DVDバーナーにACアダプター(DVDバーナーに付属)を取り付ける

- 本機からは電源を供給できません。
- つ 本機に AC アダプターを取り付けて、モードダイヤルを に合わせる

最る


100

残す

ハソコンで使う

大事なお知らせな

3 本機と DVD バーナーをミニ AB USB 接続ケーブル(DVD バーナー に付属) でつなぐ



✓ DVD バーナーにディスクを入れる

• DVD バーナーをお使いの場合、DVD ディスクの記録面を下にして入れてください。

5 項目をタッチする



ディスクの作成:ディスクにコピーするには(P97)

ディスクの再生: コピーしたディスクを再生するには(P100)

【DVD バーナーとの接続を終了するには】

「終了」をタッチする

● 本機からミニ AB USB 接続ケーブルを抜いてください。

ディスクにコピーする

- 複数のSDカードから 1 枚のディスクへのコピーはできません。(DVD-RAMの場合は追加でコピーできます)
- ビデオと写真は同じディスクにコピーできません。
- コピーする前に、オートプロテクトの設定を確認してください。(P101)
- コピーにかかる時間のめやすは99ページをご参照ください。
 - 本機とDVDバーナーをつないでコピーの準備をする(P95)
- 2 コピー元のメディアをタッチ する



3 コピーする項目をタッチする



「ビデオ & 写真」を選んだ場合は、ビデオ、写真の順にすべてのシーンをコピーします。(ビデオ/写真は別のディスクにコピーされますので、2 枚以上のディスクが必要になります)

◆ ★をタッチすると、1つ前の手順に戻ります。

4 (手順3で「ビデオ&写真」/「ビデオ」を 選んだときのみ)

> コピーする記録方式をタッチ する



ハイビジョン:

本機で撮影したハイビジョン画質のままコピーします。

標準 (XP) / 標準 (SP):

従来の標準画質に変換してコピーします。 XPは SPに比べて高画質になるため、データ 容量が大きくなり、コピーに必要なディスク の枚数が SPより増える場合があります。

● 手順3で「ビデオ&写真」を選んだときは、表示に従い「次へ」をタッチして、手順8に進んでください。

5 (手順3で「ビデオ」/「写真」を選んだときのみ)

項目をタッチする



全てのシーン:

すべてのビデオまたは写真をコピーします。 「次へ」をタッチして手順8に進んでください。

シーン選択:

コピーするビデオまたは写真を選んでコピー します。

日付選択:

日付を選んでコピーします。

6 (手順5で「シーン選択」を選んだとき) コピーしたいシーンをタッチ する



- タッチするとシーンが選択され、
 か表示されます。解除するにはもう一度タッチしてください。
- 最大 99 シーンまで続けて選択できます。

(手順5で「日付選択」を選んだとき) コピーしたい日付をタッチする



- タッチすると日付が選択され、赤色で囲まれます。解除するにはもう一度タッチしてください。
- 最大 99 日付まで続けて選択できます。

【 (手順 5 で「シーン選択」/「日付選択」 を選んだとき)

「決定」をタッチする

「次へ」をタッチしてください。

8 「開始」をタッチする



- コピーに必要なディスクが2枚以上のときは、画面の指示に従ってディスクを交換してください。
- 使用済みのDVD-RAMに追加でコピーする場合は、表示枚数より多い枚数が必要になることがあります。
- コピー終了後、ディスクを取り出してください。
- コピーしたディスクを他の機器で再生すると、シーンの一覧表示は日付別に表示されます。

コピー終了後に SD カードまたは HDD 内のデータを消去する場合は、消去する前に必ずコピーしたディスクを再生して正常にコピーされているか確認してください。 (P100)

重要なお知らせ

- 別売の DVD バーナーと本機を接続してビデオをハイビジョン画質でコピーしたディスクは、AVCHD 規格に対応していない機器には入れないでください。ディスクの取り出しができなくなることがあります。また、AVCHD 規格に対応していない機器では再生できません。
- ビデオまたは写真をコピーしたディスクを他の機器に入れると、フォーマットを促す メッセージが表示されることがあります。大切なデータが消去され元に戻すことはで きませんので、フォーマットしないでください。

ディスクへのコピー時間のめやす

1枚のディスクの容量いっぱいにビデオをコピーした場合

ニッフクの揺粕	コピー時間		
ディスクの種類	ハイビジョン	標準(XP)	標準(SP)
DVD-RAM	約50分~約80分		
DVD-RW*	約 35 分~約 75 分	約 90 分~約 120 分	約 135 分~約 180 分
DVD-R*	約 15 分~約 45 分		

- ※ コピーするデータの容量が少ないときでも、コピーには上記の表と同じくらいの時間がかかる場合があります。
- 1 枚のディスクに「標準 (XP)」は約 60 分、「標準 (SP)」は約 120 分の標準画質のビデオがコレーできます。

約 600 MB の写真(記録画素数 MM) をコピーした場合

ディスクの種類	コピー時間	
DVD-RAM/DVD-RW/DVD-R	約 10 分~約 20 分	


- DVD-R DL は DVD-R の約 2 ~ 3 倍の時間がかかります。
- 以下のような条件によっては、コピーにかかる時間が上記より長くなる場合があります。 コピー終了の表示が出るまでお待ちください。
 - 記録したシーン数が多い場合
 - DVD バーナーの温度が高くなったとき

●お知らせ - - -

- コピーしたディスクは本機と DVD バーナーを接続して再生できます。(P100) (一部の当社製ブルーレイディスクレコーダーや DVD レコーダーで再生することもできます)
- コピー中は本機やDVDバーナーの電源を切ったり、ミニAB USB接続ケーブルを抜かないでください。 また、本機やDVDバーナーに振動を与えないでください。
- コピーを途中でやめることはできません。
- コピーするシーンの順番は変更できません。
- 他の機器で記録したデータはコピーできない場合があります。
- コピーに必要なディスクが2枚以上のとき、ディスクの最後にコピーされるシーンはディスクの容量に 収まるように自動的に分割されます。
- シーン分割が自動で行われた場合などは、表示された枚数より少ない枚数でコピーが終了する場合があります。
- コピーしたディスクは他の機器で再生時、シーンの変わり目で数秒間画像が静止することがあります。(P130)
- 標準(XP)/標準(SP)でコピーしたディスクは、オートスキップ再生/ハイライト再生/ハイライト & 時間検索のハイライト選択ができません。

コピーしたディスクを再生する

● 本機とDVDバーナーを接続してコピーしたディスク、またはHD Writer AE 1.5で作成したディスクのみ再生できます。他の機器やソフトウェアでコピー/再生したディスクは再生できない場合があります。



◆ 本機と DVD バーナーをつないで再生の準備をする (P95)

● テレビで見る場合は、本機とテレビを HDMI ミニケーブルや D 端子ケーブル、映像・音声コードで接続してください。 (P90)

シーンまたは写真をタッチして再生する



- 再生の操作方法は、ビデオ再生 / 写真再生と同じになります。(P72、79)
- サムネイル画面で「戻る」をタッチすると、96ページの手順5に戻ります。

∅お知らせ - - - -

- プレイモード選択アイコンをタッチして、再生するメディアを切り換えることもできます。 DVD バーナー接続時は、ビデオ / ディスクまたは写真 / ディスクが選択できます。
- 4:3 のテレビにつないで再生した場合、左右に黒い帯が出ることがあります。

コピーしたディスクの管理 (フォーマット / オートプロテクト / ディスク情報表示)

● 本機と DVD バーナーを接続して、「ディスクの再生」をタッチする (P95)

■ ディスクのフォーマット

DVD-RAM、DVD-RW のディスクを初期化します。

フォーマットすると、すべてのデータは消去され、元に戻すことはできません。 大切なデータはパソコンなどに保存しておいてください。

メニュー設定する (P25): 「ディスクの管理」→ 「ディスクフォーマット」→「する」

- 確認のメッセージが出たら、「はい」をタッチしてください。
- フォーマット完了後、「終了」をタッチしてメッヤージ画面を閉じてください。

∅お知らせ - - -

フォーマットは本機と DVD バーナーを接続して行ってください。パソコンなど他の機器でフォーマットすると使用できなくなる場合があります。

■ オートプロテクト

DVD-RAM、DVD-RW にハイビジョン画質の ビデオまたは写真をコピーすると、コピー時に プロテクト(ライトプロテクト)します。

1 メニュー設定する (P25)

「ディスクの管理」→ 「オートプロテクト」→「入|

- お買い上げ時の設定は「入」です。
- 他の機器に入れると、フォーマットを促す メッセージが表示されることがあります。 誤消去防止のため、オートプロテクトを 「入」にしてお使いいただくことをおすす めします。

ラ ディスクにコピーする (P97)

◆ オートプロテクト「入」でコピー後、ディスクにライトプロテクトがかかります。

【他の機器で記録できるようにするには】

- ディスクをフォーマットすると、オートプロテクトが解除されます。すべてのデータは消去され、元に戻すことはできません。
- お使いになる機器でも再度フォーマットが必要です。

■ ディスク情報表示

記録されたディスク種類、シーン数、ファイナライズの状態が表示されます。

メニュー設定する (P25): 「ディスクの管理」→ 「ディスク情報表示」→ 「する」

終了する場合は、「終了」をタッチしてください。

ブルーレイディスクレコーダーやビデオなどで **グビングする**

ハイビジョン画質でダビングする「ビデオ」「写真」


当社製ブルーレイディスクレコーダーやハイビジョン (AVCHD) に対応した DVD レコーダーにダビングできます。

本機で撮影した SD カードを直接入れてダビングできる機器、USB 接続ケーブルでつないでダビングできる機器についての最新情報は、下記サポートサイトでご確認ください。 http://panasonic.jp/support/video/connect/

■ SD カードを直接入れてダビングする



- USB 接続ケーブルでつないでダビングする
- ◆ AC アダプターを使うと、バッテリーの消耗を気にせず使えます。
- 本機の電源を入れる(すべてのモードで使用できます)



▲ 本機とブルーレイディスクレコーダーをつなぐ

- USB 接続ケーブルは、奥までしっかり差し込んでください。差し込みがゆるいと、正常に機能しません。
- 必ず付属の USB 接続ケーブルをお使いください。(付属品以外をお使いの場合は動作を保証できません)

プ「レコーダー」をタッチする

USB機能	選択	
	接続機器の選択	
	パソコン	
	プリンタ	
	レコーダー	

●「レコーダー」以外を選択した場合は、再度 USB 接続ケーブルを接続し直してください。

ダビングするメディアをタッチする



本機の画面表示について

HDD にアクセス中は◆●が表示され、HDD 動作中ランプが点灯します。SD カードにアクセス中は◆●が表示され、カード動作中ランプが点灯します。

- 記録内容が失われる原因となりますので、アクセス中は USB 接続ケーブルや AC アダプター、バッテリーを外さないでください。
- 本機が正しく認識されない場合、「USB 機能は使えません。ケーブルを抜いてください。」とメッセージが表示されます。

USB 接続ケーブルを抜いて、本機とブルーレイディスクレコーダーの電源を入れ直してから、再度 USB 接続ケーブルをつないでください。

🖊 ブルーレイディスクレコーダーを操作して、ダビングする


∅お知らせ -

- ダビングや再生方法など詳しくは、ブルーレイディスクレコーダーやDVDレコーダーの取扱説明書をお読みください。
- ブルーレイディスクレコーダーや DVD レコーダーと接続中は、本機のモードダイヤルを切り換えたり、電源を切ることはできません。 USB 接続ケーブルを外してから行ってください。
- バッテリー残量がなくなると、ダビング中にメッセージが表示されます。ブルーレイディスクレコーダー を操作して、ダビングを中止してください。AC アダプターを使用してダビングすることをおすすめします。

従来の標準画質でダビングする「ビデオ」

本機で再生した映像を DVD レコーダーやビデオなどでダビングします。ハイビジョン(AVCHD)対応機器以外でも再生できるので、ダビングして配る場合などに便利です。

AC アダプターを使うと、バッテリーの消耗を気にせず使えます。




- ▲ 本機と録画機をつないで、本機のモードダイヤルを 🗈 に合わせる
- ク 本機で再生を始める
- 3 録画機で録画を始める
 - 録画 (ダビング) を終了するときは、録画機の録画を停止したあと、本機の再生を停止してください。
- 参お知らせ − −
- 年月日表示や機能表示が不要な場合は、表示を消しておいてください。(P30、91)

ダビングした映像をワイドテレビで再生すると、縦に引き伸ばされた映像になる場合があります。この場合は、ダビングされる機器の説明書をご確認いただくか、またはワイドテレビの説明書をお読みになり16:9(フル)に設定してください。

プリンターにつないで写真を プリントする (PictBridge) 写真

PictBridge に対応したプリンターが必要です。(プリンターの説明書もお読みください)

- AC アダプターを使うと、バッテリーの消耗を気にせず使えます。
- 本機の電源を入れる(すべてのモードで使用できます)



◢ 本機とプリンターをつなぐ

USB 機能選択画面が表示されます。

- ◆ 本機とプリンターは直接つないでください。USB ハブは使わないでください。
- 必ず付属のUSB接続ケーブルをお使いください。(付属品以外をお使いの場合は動作を保証できません)

プ「プリンタ」をタッチする



●「プリンタ」以外を選択した場合は、再度USB 接続ケーブルを接続し直してください。

3 接続するメディアをタッチする



本機の画面に「PictBridge」が表示されなかったり、点滅し続ける場合は、ケーブルを接続し直してください。

▲ プリントする写真をタッチする



5 プリントする枚数を▲/▼を タッチして設定する



- プリントする枚数を設定したら、「決定」 をタッチしてください。
- 最大で9枚まで設定できます。
- 設定を解除するには、○枚に設定します。
- 最大99ファイルまで続けて設定できます。

6 はをタッチする



7 「日付プリント」をタッチして 日付プリントの設定を選ぶ



● プリンターが日付プリントに対応していないと、設定できません。

8「用紙サイズ」をタッチして用紙サイズを選ぶ



標準 :プリンターに設定されているサイズ

L : L 判サイズ 2L : 2L 判サイズ **ハガキ**: はがきサイズ **A4** : A4 サイズ

• プリンターが対応していないサイズには

設定できません。

「レイアウト」をタッチして希望のレイアウトを選ぶ



標準 :プリンターに設定されているレイ

アウト

∴ ふちなしプリント∴ ふちありプリント

プリンターが対応していないレイアウト には設定できません。

10 [□]をタッチしてプリント する



- 確認のメッセージが出たら、「開始」をタッチしてください。
- プリント終了後、USB 接続ケーブル(付属)を抜くと PictBridge が終了します。

【プリントを途中でやめるには】

「中止」をタッチする

● 確認のメッセージが出ます。 「はい」を選んだ場合は枚数設定を解除して手順 4に戻り、「いいえ」を選んだ場合は設定した内 容をすべて保持して手順4に戻ります。

●お知らせ - - - - - - - - - - - -

- プリント中は以下の操作をしないでください。 正しくプリントされません。
 - USB 接続ケーブルを抜く
 - カード扉を開いて、SD カードを取り出す
 - 干ードダイヤルを切り換える
 - 電源を切る
- 本機で撮影した横縦比16:9の写真は、プリント時に端が切れる場合があります。
 「トリミング」や「ふちなし」印刷機能のあるプ
 - 「トリミング」や「ふちなし」印刷機能のあるプリンターをお使いのときは、「トリミング」または「ふちなし」の設定を解除しておためしください。(プリンターの説明書をお読みください)
- プリンターに直接つないでいるときは、DPOF プリントはできません。

パソコンでできること

■ 付属の CD-ROM の内容

HD Writer AE 1.5

ビデオや写真のデータをパソコンの HDD にコピーしたり、ブルーレイディスク(BD)や DVD ディスク、SD カードにコピーできます。HD Writer AE 1.5 の詳しい使いかたについては、取扱説明書(PDF ファイル)をお読みください。

● すいすいウィザード

HD Writer AE 1.5 がインストールされたパソコンに本機を接続すると (P114)、すいすいウィザードの画面が自動で表示されます。





パソコンにコピー:ビデオや写真をパソコンの HDD にコピーできます。

ディスクにコピー: ハイビジョン画質や従来の標準画質(MPEG2 形式)でディスクにコピー

できます。

希望する項目を選び、画面表示に従っていくと簡単にコピーすることができます。

できること	データの 種類	使うソフトウェア
パソコンにコピー	ビデオ	付属の CD-ROM:
BD/AVCHD でコピーする	写真	HD Writer AE 1.5
DVD ビデオでコピーする : ● 従来の標準画質(MPEG2 形式)に変換されます。		
編集する : パソコンの HDD にコピーされたビデオのデータを編集できます。 ● タイトル追加・切替効果・部分消去・分割 ● ビデオのデータを MPEG2 形式に変換 ● ビデオから静止画切り出し	ビデオ	
パソコンで見る: パソコンでハイビジョン画質のまま再生できます。		
ディスクの初期化: 使用するディスクによってはフォーマットが必要です。		

できること	データの 種類	使うソフトウェア
パソコンで再生する	写真	HD Writer AE 1.5 または Windows 標準の画像ビューア や市販の画像閲覧ソフト
パソコンに写真をコピーする(P116)		Windows エクスプローラ
Mac をお使いの場合は 118 ページをご覧ください	۱,	

重要なお知らせ

- HD Writer AE 1.5でAVCHD記録したディスクは、AVCHD規格に対応していない機器には入れないでください。ディスクの取り出しができなくなることがあります。また、AVCHD 規格に対応していない機器では再生できません。
- ビデオをコピーしたディスクを他の機器に入れると、フォーマットを促すメッセージが表示されることがあります。大切なデータが消去され元に戻すことはできませんので、フォーマットしないでください。

⊘お知らせ - -

- 本機の内蔵 HDD にパソコンからのデータの書き込みはできません。
- 他の機器で記録したビデオの取り込みはできません。以前に発売された当社製ハイビジョンビデオカメラで撮影したビデオを取り込むには、その機器に付属の HD Writer をお使いください。
- 本機付属のソフトウェア以外のソフトウェアを使用して、本機にビデオのデータの読み書きを行った場合の動作は保証しません。
- ◆ 本機付属のソフトウェアと他のソフトウェアを同時に起動しないでください。本機付属のソフトウェアを起動する場合は他のソフトウェアを、他のソフトウェアを起動する場合は本機付属のソフトウェアを終了してください。
- 本機とパソコンを接続するときは、必ず付属の USB 接続ケーブルをお使いください。 (付属品以外をお使いの場合は動作を保証できません)
- パソコンとSDカードのデータの読み書きは、付属のUSB接続ケーブルで本機とパソコンをつないで行うことをおすすめします。パソコンに内蔵されている SD カードスロットやお使いの SD カードリーダーライターでは SDHC メモリーカードに対応していない場合があります。また、SD カード以外の挿入部に入れると、SD カードが故障する場合があります。必ず SD カードのカード挿入部に入れてください。

■ HD Writer AE 1.5 をお使いになるには

お使いになる機能によっては処理能力が高いパソコンが必要になります。お使いになるパソコンの環境によっては正しく再生されなかったり、正しく動作しない場合があります。次ページの動作環境および注意事項をよくお読みください。

∅お知らせ - - -

- CPU やメモリが動作環境に満たない場合、再生時の動作が遅くなることがあります。
- ビデオカードのドライバーは常に最新の状態でお使いください。
- パソコンの HDD に十分な空き容量があることを確認してお使いください。空き容量が少なくなると、操作ができなくなったり、動作が停止する場合があります。

2

動作環境

- 推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。
- インストールには CD-ROM ドライブが必要です。(BD/DVD 書き込みには、対応したドライブとメディアが必要です)
- 以下の場合は動作を保証しません。
 - 1 台のパソコンに 2 台以上の USB 機器を接続している場合や、USB ハブや USB 延長ケーブルを使用して接続している場合
 - NEC PC-98 シリーズとその互換機をお使いの場合
 - OSのアップグレード環境の場合
- Windows 3.1、Windows 95、Windows 98、Windows 98 SE、Windows Me、Windows NT および Windows 2000 には対応していません。

■ HD Writer AE 1.5 の動作環境

対応パソコン	IBM PC/AT 互換機
対応 OS	プリインストールされた各日本語版 Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2/Service Pack 3 Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2/Service Pack 3 Microsoft Windows Vista Home Basic および Service Pack 1/Service Pack 2 Microsoft Windows Vista Home Premium および Service Pack 1/Service Pack 2 Microsoft Windows Vista Ultimate および Service Pack 1/Service Pack 2 Microsoft Windows Vista Business および Service Pack 1/Service Pack 2
CPU	Intel Pentium III 1.0 GHz 以上の CPU (互換 CPU を含む) ● 再生機能 /MPEG2 出力機能を使用する場合は、Intel Core 2 Duo 2.16 GHz 以上、Intel Pentium D 3.2 GHz 以上、または AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core 5200+以上を推奨 ● 編集機能、静止画連続再生を使用する場合は、Intel Core 2 Quad 2.6 GHz 以上を推奨
メモリ	Windows Vista: 1 GB以上 Windows XP: 512 MB以上(1 GB以上を推奨)
ディスプレイ	High Color (16 bit) 以上 (32 bit 以上を推奨) デスクトップ領域 1024×768 以上 (1280×1024 以上を推奨) Windows Vista: DirectX 9.0c に対応したビデオカード (DirectX 10 に対応したビデオカード推奨) Windows XP: DirectX 9.0c に対応したビデオカード DirectDraw のオーバーレイに対応 PCI Express™ ×16 対応を推奨
ハードディスク ドライブ	Ultra DMA-100 以上 450 MB 以上の空き容量(インストール用) ● BD/DVD/SD書き込みするときは、作成するディスク容量の2倍以上の空き 領域が必要です。複数のDVDに自動で分割しながら書き出すときは、17 GB の空き領域が必要です。

サウンド	DirectSound 対応
インターフェース	USB 端子(ハイスピード USB(USB2.0))
その他	マウスまたはマウスと同等のポインティングデバイス インターネット接続環境

- 付属の CD-ROM は Windows 専用です。
- 日本語以外の言語の文字入力はサポートしておりません。
- すべての DVD ドライブについて動作を保証するものではありません。
- Windows XP Media Center Edition、Tablet PC Edition、Windows Vista Enterprise および 64 bit のオペレーティングシステムでの動作は保証しません。
- マルチブート環境には対応していません。
- マルチモニター環境には対応していません。
- Windows XP は管理者アカウントのユーザーでのみ使用可能です。Windows Vista は管理者および標準アカウントのユーザーでのみ使用可能です。(インストール、アンインストールは管理者アカウントのユーザーで行ってください)

■ カードリーダー機能(マスストレージ)の動作環境

対応パソコン	IBM PC/AT 互換機
対応 OS	Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2/Service Pack 3 Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2/Service Pack 3 Microsoft Windows Vista Home Basic および Service Pack 1/Service Pack 2 Microsoft Windows Vista Home Premium および Service Pack 1/Service Pack 2 Microsoft Windows Vista Ultimate および Service Pack 1/Service Pack 2 Microsoft Windows Vista Business および Service Pack 1/Service Pack 2 Microsoft Windows Vista Enterprise および Service Pack 1/Service Pack 2
CPU	Windows Vista: Intel Pentium III 1.0 GHz以上の32ビット (x86) のプロセッサ Windows XP: Intel Pentium III 450 MHz 以上、または Intel Celeron 400 MHz以上
メモリ	Windows Vista Home Basic: 512 MB以上 Windows Vista Home Premium/Ultimate/Business/Enterprise:1 GB以上 Windows XP: 128 MB以上(256 MB以上を推奨)
インターフェース	USB端子
その他	マウスまたはマウスと同等のポインティングデバイス

• OS 標準ドライバーで動作します。

準備する

ソフトウェアのインストール

ソフトウェアをインストールするときは、ユーザー名を「Administrator」(もしくはコンピューターの管理者の権限を持つユーザー名)にしてパソコンにログオンしてください。(権限がない場合はシステム管理者にご相談ください)

• インストールを始める前に他の起動中のソフトウェアをすべて終了し、インストール中に他の作業をしないでください。

↑ CD-ROMをパソコンに入れる

- 自動でインストール画面が表示されます。
- 自動でインストール画面が表示されない場合は、「スタート」→「マイコンピュータ (コンピュータ)」を選び(またはデスクトップの「マイコンピュータ(コンピュータ)」をダブルクリックして)、「PANASONIC」をダブルクリックしてください。

Windows Vista をお使いの場合: 以下の画面が表示されたときは、 「setup.exe の実行」→「続行」をクリッ クしてください。



?「次へ」をクリックする

3 インストール先のフォルダを選び、「次へ」をクリックする



4 ショートカットを作成するか 選ぶ

5 「インストール」をクリックする



∅ お知らせ - - - - -

お使いのパソコンの処理能力によっては、ご利用の環境での再生に関するメッセージが表示されることがあります。確認後、「OK」をクリックしてください。

インストールが完了すると制限事項が 表示されます。

内容を確認し、ウィンドウ右上 の「× | をクリックする 7 「はい、今すぐコンピュータを 再起動します。」にチェックを 付けて、「完了」をクリックする



インストール完了後、パソコンを再起動してください。

■ HD Writer AE 1.5 をアンインストールするには

ソフトウェアが不要になったときは、以下の方法でアンインストールしてください。

【「スタート」→(「設定」→) 「コントロールパネル」→ 「プログラム(アプリケーション)の追加と削除」または「プログラムのアンインストール」を選ぶ



2 「HD Writer AE 1.5」を選び、「変更と削除」(「変更 / 削除」または「追加と削除」)または「アンインストール」をクリックする




- 画面の指示に従ってアンインストールを 進めてください。
- ソフトウェアをアンインストールしたと きは、パソコンを再起動してください。

2

パソコンと接続する

- ソフトウェアのインストール後に接続を行ってください。
- 付属 CD-ROM がパソコンに入っている場合は、取り出してください。



▲ AC アダプターを取り付ける

 バッテリー使用時でもパソコンと接続して 使うことができますが、本機にデータを書 き込むことはできません。AC アダプター を使うと、バッテリーの消耗を気にせず使 えます。

→ 本機の電源を入れる

すべてのモードで使用できます。

2 本機とパソコンをつなぐ

USB 機能選択画面が表示されます。

- USB 接続ケーブルは、奥までしっかり差し込んでください。
- 必ず付属のUSB接続ケーブルをお使いください。(付属品以外をお使いの場合は動作を保証できません)

✓ 「パソコン」をタッチする



- HD Writer AE 1.5 をインストールしているときは、すいすいウィザードの画面が自動で表示されます。
- ◆ 本機が自動的にパソコンの外付けドライブとして認識されます。(P116)
- ●「パソコン」以外を選択した場合は、再度USB 接続ケーブルを接続し直してください。

⊘お知らせ - - - - - - - - - - - - - - - -

- パソコンと接続中は、電源を切ることはできません。USB接続ケーブルを外してから行ってください。
- 本機のSDカードにアクセスしている間は、カード動作中ランプが点灯し、本機の画面に →型 が表示されます。本機の HDD にアクセスしている間は、HDD 動作中ランプが点灯し、本機の画面に →● が表示されます。アクセス中は USB 接続ケーブルや AC アダプターを外さないでください。

■ 正しく認識されない場合

下記の方法で認識できることがあります。

方法 1: 本機とパソコンの電源を一度切って から、再度ためしてください。

方法 2: SD カードを一度取り出してから、再度ためしてください。

方法 3: お使いのパソコンの他の USB 端子に接続してください。

- USB 接続ケーブルを安全に外すには
- パソコンの画面でタスクトレイの
 () アイコンをダブルクリックする
 - お使いのパソコンの設定によっては、この アイコンが表示されない場合があります。
- 2)「USB 大容量記憶装置デバイス (USB 大容量記憶装置)」を選び、 「停止」をクリックする
- 3) 「MATSHITA HDC-HS350/SD USB Device」または「MATSHITA HDC-HS350/HDD USB Device」が選ばれていることを確認し、「OK」をクリックする

パソコンでの表示について

本機をパソコンと接続すると、パソコンの外付けドライブとして認識されます。


● リムーバブルディスク (例: ● OAMSD (!)) が「マイコンピュータ (コンピュータ)」に表示されます。

ビデオデータをコピーや書き戻しする場合は、HD Writer AE 1.5 を使用することをおすすめします。


Windows エクスプローラなどで、本機で記録したフォルダやファイルのコピー、移動、名前の変更をすると HD Writer AE 1.5 で使用できなくなります。

また、本機の内蔵 HDD にパソコンからの データの書き込みはできません。

SD カードのフォルダ構造例:



HDD のフォルダ構造例:




以下が記録されます。

- JPEG 規格の写真(最大で 999 枚記録できます。「S1000001.JPG」など)
- ② 高速連写で撮影した JPEG 規格の写真
- ❸ ビデオから作成した JPEG 規格の写真
- **A** DPOF 設定データ
- 6 ビデオのサムネイル
- AVCHD 規格のビデオデータ (「00000.MTS」など)
- ☆ オートスキップ再生するためのデータ

■ 写真をパソコンにコピーするには

カードリーダー機能(マスストレージ) [エクスプローラ] などで本機で記録した写真 をパソコンにコピーできます。

- 写真が保存されているフォルダ (「DCIM」→「100CDPFQ」など)を ダブルクリックする
- 2) コピー先のフォルダ (パソコンの HDD) に写真ファイルをドラッグ & ドロップする



●お知らせ - - - - -

- SD カード内のフォルダをパソコン上で消去しないでください。本機で読み込めなくなる場合があります。
- パソコン上で本機が対応していないデータを記録した場合、本機では認識できません。
- SDカードのフォーマットは必ず本機で行ってください。

HD Writer AE 15を起動する

Windows XP をお使いの場合:

HD Writer AF 1.5 を使うときは、ユーザー名を「Administrator」(もしくはコンピューターの管理 者の権限を持つユーザー名)にしてパソコンにログオンしてください。これ以外のユーザー名でログオ ンした場合は、ソフトウェアを使用することはできません。

Windows Vista をお使いの場合:

HD Writer AE 1.5 を使うときは、ユーザー名を「Administrator」(もしくはコンピューターの管理 者の権限を持つユーザー名)または標準ユーザーアカウントのユーザー名にしてパソコンにログオンし てください。GUEST アカウントのユーザーでログオンした場合は、ソフトウェアを使用することはで きません。

(パソコンで)

「スタート」→「すべてのプログラム (プログラム)」→ 「Panasonic I → 「HD Writer AE 1.5 I → 「HD Writer AE I を選ぶ



● ソフトウェアの詳しい使いかたについては、ソフトウェアの取扱説明書(PDF ファイル)をお読みくだ さい。

ソフトウェアの取扱説明書を読む

• 取扱説明書 (PDF ファイル) を読むためには、Adobe Acrobat Reader 5.0 以降、または Adobe Reader 70以降が必要です。

「スタート」→「すべてのプログラム(プログラム)」→ 「Panasonic I → 「HD Writer AE 1.5」→ 「取扱説明書」を選ぶ



2

Mac をお使いの場合

- HD Writer AE 1.5 は Mac で使用できません。
- iMovie '09 に対応しています。iMovie '09 の詳細は Apple にお問い合わせください。

■ 動作環境

対応パソコン	Mac
対応 OS	Mac OS X 10.5.6
CPU	Intel [®] Core [™] 2 Duo Intel [®] Core [™] 2 Duo
メモリ	1 GB以上
インターフェース	USB 端子

- 推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。
- OS 標準ドライバーで動作します。
- 付属の CD-ROM は Windows 専用です。
- 写真をパソコンにコピーするには
 - ◆ 本機とパソコンを USB 接続ケーブルで接続する
 - 本機の画面に USB 機能選択画面が表示されます。
- ク「パソコン」をタッチする
- 3 デスクトップに表示される「CAM_SD」または「CAM_HDD」を ダブルクリックする
 - 「DCIM」フォルダ内の「100CDPFQ」や「101CDPFR」フォルダなどに写真ファイルが保存されています。
- 4 取り込みたい画像の入っているフォルダや写真ファイルをパソコン 上の別のフォルダにドラッグ & ドロップする
- USB 接続ケーブルを安全に外すには

デスクトップに表示されている「CAM_SD」または「CAM_HDD」を「ゴミ箱」に捨ててから、 USB 接続ケーブルを取り外す。

1

画面の表示

■ 撮影表示

(ビデオ撮影モード時)



バッテリー残量	(P20)

1時間 30分 バッテリー残量時間 (P20)

残1時間20分 残り記録可能時間 (P42)

Oh00m00s 撮影経過時間 (P42)

15:30 時刻 (P30) 2009.12.15 年月日 (P30)

▼ ワールドタイム設定 (P31))
-------------------	---

記録モード (P43)
HA1920 HAモード
HB1920 HGモード
HX モード
HX モード
HE 1440 HE モード

♥ HDD 記録可能状態

(白) カード記録可能状態(最) カード認識中

●/**▮▮(赤)** 記録中

■■ (緑) 撮影の一時停止中

PRE-REC (P44)

→ インターバル記録 (P59)

MNL マニュアルモード (P67)

おまかせ iA (P37)


田 / fb ノーマルモード

人物モード

風景モード スポットライトモード

ローライトモード 夜景モード

(写真撮影モード時)



利/睑	操作アイコン表示 / 非表示 (P53)
MF	マニュアルフォーカス(P70)
	白バランス設定 (P68)
AWB	オートモード
*	晴れモード
4	曇りモード
· <u>Ģ</u>	屋内 1 モード
. o)	屋内 2 モード
)	蛍光灯モード
₽	セットモード
1/100	シャッター速度(P69)

OPEN/F2.0 絞り値(P69)

OdB ゲイン値(P69)

シーンモード (P57)

※ /M※ スポーツモード
♪ /M♪ 人物モード

▲ / M**▲** スポットライトモード

6 /м6 /м6 雪モード1 ビーチモード★ /м★ /м★ /м

※ /M※ 花火モード▲ 風景モード

ザ*/全*/ パワーLCD (P32)

((4)) / ((4))₁ / (4))₂ / (4) / (4)

. / 手ブレ補正(P51) 上のご注意

はじめに

9

残す

パソコンで使う

大事なお知らせな!

↓ 追っかけ /	追っかけフォーカス(P52)
	ゼブラ (P63)
(0)	画質調整 (P71)
	デジタルシネマ(P59)
	高速連写(P65)
B	デジタルシネマカラー(P61)
AF*	AF 補助光 (P66)
12×	ズーム倍率表示(P50)
ZOOM	ズームマイク(P61)
	ガンマイク(P61)
≋ / 9	風音低減(P61)
Q+3 _{dB} /Q+6 _{dB} /Q Low	バスコントロール (P63)
00000000	マイクレベル (P62)
8.	逆光補正(P54)
	美肌モード (P54)
(4)	テレマクロ (P55)
→ W/ → B	フェード (白) / フェード (黒) (P54)
も	カラーナイトビュー(P55)
R	コントラスト視覚補正(P54)
i ①	暗部補正(P54)
99% ↑	輝度レベル (P64)
(白) /(緑)	シャッターチャンスマーク (P45)
<u>810/82</u>	セルフタイマー(P55)
\$/\$A/\$	フラッシュ (P56)
4 +/ 4 -	フラッシュ明るさ(P56)
0	赤目軽減(P56)
<u> </u>	クオリティ(P47)
	写真の記録画素数(P46、47、65、74)
9м 8м	3520×2640 3264×2448
5M	2560×1920
0.3M	640×480
10.6M	3984×2656
7m	3264×2176
4.5м	
40	2592×1728
10 _M	4224×2376
8.3 m	4224×2376 3840×2160
	4224×2376
8.3 m 6 m	4224×2376 3840×2160 3328×1872
8.3 M 6 M 3.5 M 2.1 M 0.9 M	4224×2376 3840×2160 3328×1872 2560×1440 1920×1080 1280×720
8.3M 6M 3.5M 2.1M 0.9M 他の機器で記録	4224×2376 3840×2160 3328×1872 2560×1440 1920×1080

残 3000	写真の残り記録可能枚数(P46)
(白)(赤)	写真記録可能状態 写真記録中
MEGA	MEGA OIS (P45)
G	HDD 落下検出(P13)

■ 再生表示

>	再生中(P72、79)
II	再生の一時停止中(P72、79)
▶▶ , >>> / ◄◄ , ◄ ◀	早送り/早戻し再生中(P73)
► / ◄	最後/最初のシーンの一時停止中
>> / 4	スキップ再生中(P73)
▶/ ∢	スロー/逆スロー再生中 (P73)
II►/ ∢ II	正/逆方向コマ送り中 (P73) 次/前の写真 (P79)
具/脸	操作アイコン表示/ 非表示(P72、79)
0h00m00s	再生時間(P72)
*	オートスキップ再生(P76)
No.10	シーン番号
□15 []]]]]]]]	音量調整(P56、73)
0	リピート再生(P78)
>	続きから再生(P78)
100-0001	写真フォルダ / ファイル名
PictBridge	PictBridge対応プリンター接続時 (P105)
1	DPOF 設定済み (1枚以上に設定) (P85)
Отп	プロテクト設定済み(P84)
—	インターバル記録したシーン (P59)

■ パソコン接続表示

43	カードアクセス中 (パソコン接続時)(P115)	
+\$	HDD アクセス中 (パソコン接続時) (P115)	

■ 確認表示

 (時刻表示)	内蔵日付用電池が消耗したとき (P30)
	対面撮影時に警告が出ています。 液晶モニターを戻してメッセー ジ表示を確認してください。
	SD カードが入っていないとき、 または使用不可カード

■ DVD バーナー接続時の確認表示

0	ディスク再生(P100)
XP	「標準(XP)」でコピーしたシーン
SP	「標準(SP)」でコピーしたシーン
	ディスクの種類(P95) DVD-RAM DVD-RW DVD-R DVD-R DL(片面 2 層)
479	使用不可ディスク

2

メッセージ表示

文章で画面に表示される。主な確認 / Tラーメッセージの例です。

定期的に HDD のバックアップをとることをお勧めします。

HDD に記録したビデオや写真は、定期的にパソコンや DVD ディスクなどにコピーしてください。(P95、108)このメッセージは HDD の異常をお知らせするものではありません。

HDD のバックアップをとることをお勧めします。

HDDの異常を検出しました。すぐに HDD 内のビデオや写真をパソコンや DVD ディスクなどにコピー(P95、108) したあと、電源を外して、点検をご依頼ください。

HDD エラーが発生しました。電源を入れ直してください。

HDDへのアクセスに失敗しました。電源を入れ直してください。本機に強い振動や衝撃を与えないようお気をつけください。

カードを確認してください。

非対応のカード、または本機で認識できないカードを入れています。

SD カードにビデオや写真が記録されているのにこの表示が出る場合は、SD カードの状態が不安定になっていることが考えられます。SD カードを挿入し直して、電源を入れ直してください。

低温のため動作できません。

本機の温度が低すぎるため使用できません。「しばらくお待ちください」と表示されたときは、電源を切らずにお待ちください。メッセージが消えると本機を使用できるようになります。

このバッテリーは使えません。

- 本機で使用できるバッテリーをお使いください。(P18) 本機に対応したパナソニック製バッテリーをお使いの場合は、バッテリーを外し、再び取り付けてください。何度も繰り返し表示されるときは修理が必要です。電源を外して、お買い上げの販売店へご連絡ください。お客様での修理はご遠慮ください。
- 本機に対応していない AC アダプターをお使いの場合は、付属の AC アダプターをお使いください。 (P20)

接続機器の確認ができませんでした。本機側の USB ケーブルを抜いてください。

- DVD バーナーと正しく接続されていません。ミニ AB USB 接続ケーブルを接続し直してください。
- 本機に対応した DVD バーナーと接続してください。(P95)

外部ドライブまたはディスクを確認してください。

本機と DVD バーナーを接続して使えないディスクを入れているか、DVD バーナーが正しく認識されていません。ミニ AB USB 接続ケーブルを接続し直して、コピーに使用できるディスクを入れてください。(P95)

USB 機能は使えません。ケーブルを抜いてください。

パソコンやプリンターと正しく接続されていません。USB接続ケーブルを接続し直してください。

修復について

異常な管理情報を検出すると、下記のメッセージが表示され、修復が行われます。(エラー内容によっては時間がかかることがあります)

管理情報にエラーを検出しました。(SDカード)

管理情報にエラーを検出しました。(HDD)

サムネイル情報にエラーを 検出しました。

● シーンをサムネイル表示したときに異常な管理情報を検出すると、下記メッセージが表示されます。 サムネイル表示の 【】のシーンをタッチして再生し修復してください。ただし、修復ができなかった 場合は、「】のシーンは消去されます。

修復の必要なシーンがあります。修復するために再生してください。 (修復できないシーンは消去されます。)

∅お知らせ - - -

- 十分に充電されたバッテリーまたは AC アダプターを使用してください。
- データの状態によっては、完全には修復できないことがあります。
- 修復に失敗すると、電源が切れる前に撮影したシーンが再生できなくなります。
- 他の機器で記録されたデータを修復すると、本機や他の機器で再生できなくなる場合があります。
- 修復に失敗したときは、本機の電源を切ってしばらくしてから電源を入れ直してください。何度も繰り返し修復に失敗するときは、本機でフォーマットしてください。フォーマットするとすべてのデータは消去され元に戻すことはできません。
- サムネイル情報が修復されると、サムネイルの表示が遅くなる場合があります。

1

同時に使えない機能一覧

本機では仕様上、お使いの機能によって使えなくなったり、選べなくなる機能があります。

使えない機能	使えなくなる条件
ビデオ撮影	● 高速連写「入」時
PRE-REC	● 高速連写「入」時● インターバル記録使用時
おまかせ iA	マニュアルモード時カラーナイトビュー使用時デジタルシネマ「入」時高速連写「入」時インターバル記録使用時
追っかけフォーカス	デジタルシネマ「入」時インターバル記録使用時ビデオ撮影モードでシーンモード使用時写真撮影モードでシーンモードの花火モード使用時
シーンモード	 カラーナイトビュー使用時 高速連写「入」時
デジタルズーム	● デジタルシネマ「入」時● 高速連写「入」時● インターバル記録使用時
撮影ガイドライン	むまかせ iA 入時追っかけフォーカス使用時
記録モードの設定 変更	● 高速連写「入」時● インターバル記録使用時
インターバル記録	 ズームモードを「HD. ズーム16×」、「D.ズーム30×」または「D. ズーム120×」に設定時 デジタルシネマ「入」時 追っかけフォーカス使用時 高速連写「入」時
デジタルシネマ	 HX/HE モード時 ズームモードを「HD. ズーム16×」、「D.ズーム30×」または「D. ズーム 120×」に設定時 高速連写「入」時 追っかけフォーカス使用時 おまかせ iA 入時 インターバル記録使用時

使えない機能	使えなくなる条件
フェード	● PRE-REC 中● 高速連写「入」時● インターバル記録使用時
うっかり撮り防止	• 高速連写「入」時
オートスロー シャッター	● 高速連写「入」時● シーンモード使用時● 写真撮影モード時
逆光補正	● カラーナイトビュー使用時● アイリス設定時
コントラスト 視覚補正	カラーナイトビュー使用時アイリス設定時
暗部補正	● シーンモード使用時● アイリス設定時
美肌モード	おまかせ iA 入時
テレマクロ	シーンモードの夕焼け/花火/ 夜景 / 風景モード使用時
カラーナイトビュー	高速連写「入」時デジタルシネマ「入」時追っかけフォーカス使用時インターバル記録使用時写真撮影モード時
美肌モードの 設定・解除	
テレマクロの 設定・解除	● 撮影中 ● PRE-REC 中
カラーナイトビュー の設定・解除	
デジタルシネマ カラー	カラーナイトビュー使用時高速連写「入」時
撮影アシスト	• 追っかけフォーカス使用時
風音低減	外部マイク使用時インターバル記録使用時高速連写「入」時

使えない機能	使えなくなる条件
マイク設定	外部マイク使用時インターバル記録使用時高速連写「入」時
マイク設定のガン マイク	● バスコントロール設定時
マイクレベル	インターバル記録使用時高速連写「入」時
バスコントロール	・インターバル記録使用時・高速連写「入」時・外部マイク使用時・マイク設定を「ガンマイク」に設定時
MFアシスト	● デジタルズーム (約 12 倍以上) 使用時
輝度表示	追っかけフォーカス使用時カラーナイトビュー使用時
ヒストグラム表示	追っかけフォーカス使用時デジタルズーム(約 12 倍以上)使用時カラーナイトビュー使用時
高速連写	 ズームモードを「HD. ズーム16×」、「D.ズーム30×」または「D. ズーム 120×」に設定時 追っかけフォーカス使用時 おまかせ iA 入時 インターバル記録使用時
セルフタイマー	• インターバル記録使用時
フラッシュ	ビデオ撮影中PRE-REC 中カラーナイトビュー使用時高速連写「入」時シーンモードの夕焼け/花火/夜景モード設定時
AF 補助光	シーンモードの花火モード 使用時マニュアルフォーカス時
シャッター音	● ビデオ撮影中 ● PRE-REC 中
白バランスモード の変更	 デジタルズーム (約 12 倍以上) 使用時 カラーナイトビュー使用時 シーンモードのビーチ/タ焼け/花火/夜景/夜景& 人物モード使用時
シャッター速度 / アイリスの調整	カラーナイトビュー使用時シーンモード使用時高速連写「入」時

2

故障かな!?と思ったら

こんなときは?

雷源が入らない

電源が入ってもすぐ に切れる

バッテリーの消耗が 早い

ご確認ください

- バッテリーを十分に充電してください。(P18)
- バッテリーの保護回路が動作している可能性があります。バッテリーをAC アダプターに 5 秒~ 10 秒取り付けてみてください。それでも使用できない場合は、バッテリーの故障です。
- 低い温度のところではバッテリーが周囲の温度の影響を受け、使用できる時間が短くなります。
- 十分に充電しても使用できる時間が短いときは、バッテリーの寿命です。

雷源が勝手に切れる

- ビエラリンク (HDMI) 対応のテレビと HDMI ミニケーブルで接続した場合、テレビのリモコンを使ってテレビの電源を切ると、本機の電源も連動して切れます。ビエラリンク (HDMI) を使用しない場合は「ビエラリンク」を「切」に設定してください。(P93)
- 本機とDVDバーナーを接続してコピーや再生などを行っているとき(ディスクアクセス中)に、ミニ AB USB 接続ケーブルを抜くと自動的に電源が切れます。

本機を振ると「カタカ タ」音がする

これはレンズが移動する音です。故障ではありません。 電源を入れると音はしなくなります。

バッテリー残量時間が 正しく表示されない

 $\triangleright \triangleright \triangleright$

● バッテリー残量表示はめやすです。 バッテリー残量が正しく表示されていないと思ったときは、バッテリー を満充電してから使い切り、再度充電してください。(この操作を行っ ても、低温、高温になるところで長時間使用したバッテリーや何度も充 電を繰り返したバッテリーでは、バッテリー残量表示を正しく表示でき ないことがあります)

フラッシュが使えない

VW-VBG070のバッテリー使用時はフラッシュが使えません。
 本機に対応したバッテリーをお使いください。(P18)

電源が入っているの に何も操作できない

正常に動作しない

>>>

- 電源を入れ直してください。それでも直らない場合は、バッテリーやACアダプターを外して1分程度たってから、再度バッテリーやACアダプターを取り付け、さらに1分程度たってから電源を入れ直してください。(HDDやSDカードにアクセス中に上記の操作を行うと、データが破壊されることがあります)
- それでも正常に動作しない場合は、電源を外して、お買い上げの販売店 にご連絡ください。

電源が供給され、SD カードが正しく入っ ているのに、撮影でき ない 本機の HDD の温度が高すぎるまたは低すぎるため、正常に動作しない場合やカード扉が故障した場合は、メッセージが表示され記録ができなくなります。撮影開始 / 一時停止ボタンを押すとメディアの切り換えのメッセージが表示されますので、記録メディアを変更して、撮影することができます。

タッチしたものと違 うものが選択される

● タッチパネル調整をしてください。(P32)

ワイヤレスリモコン が働かない

>>

 \triangleright

 $\triangleright \triangleright \triangleright$

>>

「セットアップ」メニューの「リモコン」が「切」になっています。(P34)
 リモコンのコイン電池が消耗している可能性があります。新しいコイン電池と交換してください。(P34)

機能表示(残量表示、 カウンター表示など) が出ない

▶▶▶ • 「セットアップ」メニューの「画面表示」が「切」になっています。(P27)

撮影が勝手に止まっ てしまう

- ビデオ撮影に使用可能な SD カードをお使いください。(P21) ビデオ 撮影に使用可能な SD カードを使用時に停止した場合は、データ書き込 み速度が低下していますので、SDカードをフォーマットしてください。 (P89)
- うっかり撮り防止を「入」にしている場合は、正しく真正面に向けて撮 影するか、「切」にしてください。(P60)
- HDDに記録中、本機に振動や衝撃を与えるとHDD保護のため撮影が停止することがあります。大音量の場所では音の振動により撮影が停止することがあるため、SDカードに記録することをおすすめします。
- 記録・消去を何度も繰り返していると、SDカードまたはHDDの記録可能時間が短くなる場合がありますので、SDカードまたはHDDをフォーマットしてください。

被写体をタッチして も追っかけフォーカ スできない

• 周囲と異なる色の部分がある場合は、その部分をタッチするなど、被写体の特徴的な色の部分をタッチしてください。(P52)

自動でピントが合わ ない

- おまかせ iA を入または切にしてください。
- オートフォーカスでピントが合いにくい場面(P38)を撮影している ときは、手動でピントを合わせてください。(P70)

体育館などで撮影すると映像の色合いが おかしい

こんなときは?

ご確認ください

映像が勝手に飛ばされて再生される

シーンが最後まで再生されない

• 🚧 (オートスキップ再生) になっています。再生切換を「通常再生」 にしてください。(P76)

テレビと正しく接続 しているのに映像が 出ない

映像が縦長になる

- テレビの説明書をご覧になり、接続した端子に入力切換してください。
- 「接続するテレビ」の設定がお使いのテレビに合っているか確認してく ださい。(P91)
- テレビと接続するケーブルによって本機の設定を変更してください。 (P92)

シーンなどの消去が できない ● プロテクトを解除してください。(P84)

サムネイル表示が ! のシーン/写真は消去できないことがあります。
 不要な場合は SD カードまたは HDD をフォーマットしてください。
 (P89) フォーマットすると SD カードまたは HDD に記録されているすべてのデータは消去されます。大切なデータはパソコンやディスクなどに保存しておいてください。

本機にSDカードを入 れても認識しない

>>>

>>>

パソコンでフォーマットしたSDカードを入れると認識しない場合があります。SD カードをフォーマットする場合は本機で行ってください。(P89)

他の機器にSDカード を入れても認識しない

>>>

 $\triangleright \triangleright \triangleright$

SDカードを挿入されている機器が、ご使用のSDカードの容量、または種類(SDメモリーカード/SDHCメモリーカード)に対応しているかご確認ください。詳しくは、お使いの機器の説明書をお読みください。

画面の色合いや明る さが変わったり、画面 に横帯が出る

室内で液晶モニター がちらつく (ビデオ撮影モード時)

● 蛍光灯、ナトリウム灯、水銀灯などの照明下で撮影すると画面の色合い や明るさが変わったり、画面に横帯が出たりしますが故障ではありません。オートモードで撮影するか、シャッター速度を関東地方など 50 Hz の地域では 1/100 秒、関西地方など 60 Hz の地域では 1/60 秒に設定してください。

(写真撮影モード時)

● これは、本機の撮像素子である MOS センサーの特徴であり異常ではありません。撮影する画像には影響しません。

被写体がゆがんで見 える ● 本機の撮像素子に MOS を使用しているため、被写体がすばやく横切った場合、少しゆがんで見えることがありますが、故障ではありません。

撮影した写真にシャボン玉のような白く 丸い点が写り込んでいる 室内や暗い場所でフラッシュを使い撮影した場合に、空気中のほこりがフラッシュに反射して白く丸い点として写り込む場合がありますが、異常ではありません。撮影でとに丸い点の位置や数が変化するのが特徴です。



「電源を入れ直してください。」と表示される

- ◆ 本機が異常を検出しました。電源を入れ直して本機を再起動させてください。
- 電源を入れ直さなかった場合は、約1分後に電源が切れます。
- 再起動させても何度も繰り返し表示されるときは、修理が必要です。電源を外して、お買い上げの販売店にご連絡ください。お客様での修理はご遠慮ください。

(本機の設定)

- ◆ HDMI ミニケーブル(別売)で接続してください。(P93)
- 「ビエラリンク」の設定を「入」にしてください。(P93)
- 本機の電源を入れ直してください。

(他機の設定)

ビエラリンク(HDMI) が働かない

- テレビのHDMI端子によっては、入力切換が自動で切り換わらない場合があります。そのときはテレビのリモコンを使って入力切換してください。 (入力切換の方法はテレビの取扱説明書をお読みください)
- 接続した機器側のビエラリンク(HDMI)の設定を確認してください。
- テレビ(ビエラ)のビエラリンク(HDMI)を制御する設定を「しない」 に変更し、再度「する」に設定してください。 (詳しくはビエラの取扱説明書をお読みください)

USB 接続ケーブルを つないでもパソコン が認識しない

- パソコンに複数の USB 端子がある場合は、USB 端子を変更してください。
- 動作環境を確認してください。(P110)
- パソコンを再起動して本機の電源を入れ直してから、付属の USB 接続 ケーブルを再度接続し直してください。

USB 接続ケーブルを 外したらパソコンにエ ラーメッセージが出る

● USB接続ケーブルを安全に外すために、タスクトレイの **③** (**□**) アイコンをダブルクリックしてから、画面の指示に従ってください。

DVD バーナーの電源 が入らない DVDバーナーと接続時は、本機とDVDバーナーの両方にそれぞれに付属している AC アダプターを取り付けて使用してください。

HD Writer AE 1.5の 取扱説明書 (PDF ファ イル) が見られない HD Writer AE 1.5 の取扱説明書(PDF ファイル)を読むためには、 Adobe Acrobat Reader 5.0 以降、または Adobe Reader 7.0 以降が必要です。

>>>

■ 他の機器で再生すると、シーンの切り換わりがスムーズにできない場合について

以下のような場合には、複数のシーンを連続して再生したときに、シーンの切り換わりで数秒間面像が静止することがあります。

- シーンの連続再生のスムーズさは再生する機器に依存します。再生する機器によっては、下記の条件に該当しない場合でも一瞬映像が静止することがあります。
- HD Writer AE 1.5 でシーンの編集を行った場合にも、スムーズに再生できないことがありますが、 HD Writer AE 1.5 で「シームレス設定」をすると、スムーズに再生できるようになります。 詳しくは HD Writer AE 1.5 の取扱説明書をお読みください。
- 違う日付で記録した場合




3 秒未満のシーンを記録した場合




● PRE-REC を使って記録した場合




インターバル記録をした場合



シーンを消去した場合



● SD カード/HDD 間でシーンを選んでコピーした場合、または本機と DVD バーナーを接続して、シーンを選んでディスクにコピーした場合



- その他の場合
 - 同じ日付で 99 シーンを超える記録をした場合、99 シーンの記録ごとにシーンの切り換わりで数秒間映像が静止します。
 - 記録モードを HA/HG/HX から HE に変更する、または HE から HA/HG/HX に変更した場合、HA/HG/HX モードと HE モードのシーンの切り換わりで数秒間映像が静止します。

全上のご注意(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

危険

「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」です。



「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内 容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

危険



- 指定以外のバッテリーパックを使わない
- バッテリーパックの端子部 (⊕・⊖) に金属物 (ネックレスやヘアピン など)を接触させない
- バッテリーパックを分解、加工(はんだ付けなど)、加圧、加熱、水など の液体や火の中へ入れたりしない
- 電子レンジやオーブンなどで加熱しない
- バッテリーパックを炎天下(特に真夏の車内)など、高温になるところに放置しない 液もれ・発熱・発火・破裂の原因になります。
 - ビニール袋などに入れ、金属物と接触させないようにしてください。
 - 不要(寿命)になったバッテリーについては、138ページをご参照ください。
 - 万一、液もれが起こったら、お買い上げの販売店にご相談ください。 液が身体や衣服に付いたときは、水でよく洗い流してください。 液が目に入ったときは、失明のおそれがあります。目をこすらずに、 すぐにきれいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。



ACアダプターは、本機専用のバッテリーパック以外の充電には使わない 液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、けがをする原因になります。



バッテリーパックは、本機専用のACアダプターで充電する

指定以外の充電器で充電すると、液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、けが をする原因になります。



異常・故障時には直ちに使用を中止する



異常があったときには、バッテリーを外す

- ・煙が出たり、異常なにおいや音がする
- ・映像や音声が出ないことがある
- ・内部に水や異物が入った
- ・雷源プラグが異常に熱い
- ・本体やACアダプターが破損した

そのまま使うと火災・感電の原因になります。

- ACアダプターを使っている場合は、電源プラグを抜いてください。
- 雷源を切り、販売店にご相談ください。



雷が鳴り出したら、本機の金属部やACアダプターなどの電源プラグに触れない 感雷の原因になります。

接触禁止



コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流100 V~240 V以外での使用はしない

たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。



電源コード・プラグを破損するようなことはしない

(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない)

傷んだまま使用すると、火災・感電・ショートの原因になります。

● コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。



内部に金属物を入れたり、水などの液体をかけたりぬらしたりしない

ショートや発熱により、火災・感電・故障の原因になります。

- 機器の近くに水などの液体の入った容器や金属物を置かないでください。
- 特にお子様にはご注意ください。



可燃性・爆発性・引火性のガスなどのある場所で使わない

火災や爆発の原因になります。

● 粉じんの発生する場所でも使わないでください。



コイン電池やメモリーカードは、乳幼児の手の届くところに置かない

誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。

● 万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

全上のご注意 必ずお守りください

警告



乗り物を運転中に使わない

事故の誘発につながります。

● 歩行中でも周囲の状況、路面の状況に十分注意する。



運転者などに向けてフラッシュを発光しない

事故の誘発につながります。



雷源を入れたまま長時間、直接触れて使用しない

本機の温度の高い部分に長時間,直接触れていると低温やけど*の原因になりま す。長時間で使用の場合は、三脚などをお使いください。

※血流状態が悪い人(血管障害、血液循環不良、糖尿病、強い圧迫を受けている) や皮膚感覚が弱い人などは、低温やけどになりやすい傾向があります。



分解、改造をしない

内部には電圧の高い部分があり、感電の原因になります。

● 内部の点検や修理は、販売店にご依頼ください。



ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない

感雷の原因になります。

ぬれ手禁止



電源プラグは根元まで確実に差し込む

差し込みが不完全ですと、感雷や発熱による火災の原因になります。

● 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは、使わないでください。



電源プラグのほこり等は定期的にとる

プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。

■ 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

、注意



レンズやファインダーを太陽や強い光源に向けたままにしない

集光により、内部部品が破損し、火災の原因になることがあります。



本機の上に重い物を載せたり、乗ったりしない

倒れたり落下すると、けがの原因になることがあります。 また、重量で外装ケースが変形し、内部部品が破損すると、火災・故障の原因に なることがあります。

注意



コイン雷池は誤った使いかたをしない

- ・指定以外のコイン雷池を使わない
- **・⊕と⊝は逆に入れない**
- ・加熱・分解したり、水などの液体や火の中に入れたりしない。
- ・ネックレスなどの金属物といっしょにしない

取り扱いを誤ると、液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、火災や周囲汚損の原因になることがあります。



異常に温度が高くなるところに置かない

特に真夏の車内、車のトランクの中は、想像以上に高温(約60 ℃以上)になります。 本機やバッテリー、ACアダプターなどを絶対に放置しないでください。 外装ケースや内部部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。



ヘッドホン使用時は、音量を上げすぎない

耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与える ことがあります。



油煙や湯気の当たるところ、湿気やほこりの多いところに置かない

電気が油や水分、ほこりを伝わり、火災・感電の原因になることがあります。



フラッシュやAF補助光発光中に、近くで発光部を直接見ない フラッシュを人の目に近づけて発光しない

強い光により、目を痛める原因になることがあります。

● 乳幼児を撮影するときは、1 m以上離してください。



フラッシュの発光部分を直接手で触らない・ごみなどの異物が付いたまま使わない・テープなどでふさがない

やけどの原因になることがあります。

発光熱によって煙などが出る原因になることがあります。

● 発光直後は、しばらく触らないでください。



長期間使わないときや、お手入れのときは、電源プラグを抜く

通電状態で放置、保管すると、絶縁劣化、ろう電などにより、火災の原因になることがあります。

電源プラグ を抜く

● カードは、保護のため取り出しておいてください。



病院内や機内では、病院や航空会社の指示に従う

本機からの電磁波などが、計器類に影響を及ぼすことがあります。

使用上のお願い

本機について

使用中は本体や SD カードが温かくなりますが、異常ではありません。

磁気が発生するところや電磁波が発生する ところ (携帯電話、電子レンジ、テレビや ゲーハ機など) からはできるだけ離れて使う

- テレビの上や近くで操作すると、電磁波の影響で映像や音声が乱れることがあります。
- スピーカーや大型モーターなどが出す強い 磁気により、記録が損なわれたり、映像がゆ がんだりします。
- マイコンを含めたデジタル回路の出す電磁 波により、お互いに影響を及ぼし、映像や音 声が乱れることがあります。
- 本機が影響を受け、正常に動作しないときは、バッテリーや AC アダプターを一度外してから、あらためて接続し電源を入れ直してください。

電波塔や高圧線が近くにあるときは、なるべく使わない

近くで撮ると、電波や高電圧の影響で撮影映像や音声が悪くなることがあります。

付属のコード、ケーブルを必ず使用してください。別売品をお使いの場合は、別売品に付属のコード、ケーブルを使用してください。また、コード、ケーブルは延長しないでください。

周囲で殺虫剤や揮発性のものを使うとき は、本機にかけない

- かかると、外装ケースが変質したり、塗装が はげる恐れがあります。
- ゴム製品やビニール製品などを長期間接触 させたままにしないでください。

浜辺など砂やほこりの多いところで使うときは、内部や端子部に砂やほこりが入らないようにする

また海水などでぬらさないようにする

- 砂やほこりは、本機の故障につながります。 (SD カードの出し入れ時はお気をつけください)
- 万一海水がかかったときは、よく絞った布で ふき、そのあと乾いた布でふいてください。

本機を持ち運びするときは、落としたり、 ぶつけたりしない

● 強い衝撃が加わると、外装ケースがこわれ、 故障する恐れがあります。

お手入れ

お手入れの際は、バッテリーを外しておく、または電源プラグをコンセントから抜き、乾いた柔らかい布でふいてください。

- 汚れがひどいときは、水にひたした布をよく 絞ってから汚れをふき取り、そのあと、乾い た布でふいてください。
- ◆ ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤 などの溶剤は、外装ケースが変質したり、塗 装がはげる恐れがありますので使用しない でください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書き に従ってください。

監視用など、業務用として使わない

- 長時間使うと、内部に熱がこもり故障する恐れがあります。
- 本機は業務用ではありません。

長期間使用しない場合について

押入れや戸棚に保管するときは、乾燥剤(シリカゲル)と一緒に入れることをおすすめします。

本機を廃棄/譲渡するときのお願い

- 本機で HDD の「フォーマット」や「消去」 をしても、ファイル管理情報が変更されるだけで、HDD 内のデータは完全には消去されません。市販のデータ復元(修復)ソフトなどで、データを復元される場合があります。
- 廃棄/譲渡の際は、本機のHDDを物理フォーマットすることをおすすめします。
 物理フォーマットするには、本機を AC アダプターとつないで、メニューから「HDDフォーマット」→「する」を選び、下記の画面で消去ボタンを約3秒間押し続けます。
 HDD データ消去の画面が表示されますので、「はい」を選び、画面の指示に従ってください。



HDD内のデータはお客様の責任において管理してください。万一、個人データが漏洩した場合、当社は一切の責任を負いかねます。

-このマークがある場合は-

ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処分に関 する情報



このシンボルマークは EU 域 内でのみ有効です。

製品を廃棄する場合には、最 寄りの市町村窓口、または販 売店で、正しい廃棄方法をお 問い合わせください。

バッテリーについて

本機で使用するバッテリーは、充電式リチウムイオン電池です。このバッテリーは温度や湿度の影響を受けやすく、温度が高くなる、または低くなるほど影響が大きくなります。温度の低いところでは、満充電表示にならない場合や、使用開始後 5 分くらいでバッテリー警告表示が出る場合があります。

また高温になると保護機能が働き、使用できない場合もあります。

使用後は、必ずバッテリーを取り出して保 管する

- 入れたままにしておくと、本機の電源を切っていても、絶えず微少電流が流れています。 そのままにしておくと、過放電になり、充電してもバッテリーが使用できなくなる恐れがあります。
- 端子部に金属が触れないようにビニールの 袋に入れて保管してください。
- バッテリーは涼しくて湿気がなく、なるべく 温度が一定のところに保管してください。 (推奨温度:15℃~25℃、推奨湿度: 40%~60%です)
- 極端に低温、高温になるところで保管する と、バッテリーの寿命が短くなることがあり ます。
- 高温·多湿、油煙の多いところでは、端子が さびたりして故障の原因になります。
- 長期間保管する場合、1年に1回は充電し、 本機で充電容量を使いきってから再保管することをおすすめします。
- バッテリーの端子部に付いたほこりなどは 取ってください。

出かけるときは予備のバッテリーを準備する

- 撮影したい時間の3~4倍のバッテリーを 準備してください。スキー場などの寒冷地で は撮影できる時間がより短くなります。
- 旅行をされるときは、現地でバッテリーを充電できるように AC アダプターも忘れずに準備してください。海外で使う場合は、変換プラグが必要な場合があります。(P141)

バッテリーを誤って落下させてしまった場合、端子部が変形していないか確認する

 端子部が変形したまま本体やACアダプター に付けると、本体やACアダプターをいためます。

不要(寿命になったなど)バッテリーは火 中などに投入しない

• 加熱したり火中などに投入すると、破裂する 恐れがあります。

充電直後でもバッテリーの使用時間が大幅 に短くなったら、バッテリーの寿命です。 新しいものをお買い求めください。

不要になった電池は、捨てないで充電式電池リサイクル協力店へご持参ください。

使用済み充雷式雷池の届け先

最寄りのリサイクル協力店へ 詳細は、有限責任中間法人JBRCのホームページをご参照ください。

● ホームページ: http://www.jbrc.net/hp

使用済み充電式電池の取り扱いについて

- ・端子部をセロハンテープなどで絶縁してください。
- ◆ 分解しないでください。



<u>充電式</u> リチウムイオン

Li₋ion Ni

電池使用

AC アダプターについて

- バッテリーの温度が非常に高い、または非常に低い場合、充電に時間がかかったり、充電できないことがあります。
- 充電ランプが点滅し続ける場合は、バッテリーや AC アダプターの端子部にごみや異物、汚れが付着していないか確認し、正しく接続し直してください。

ごみや異物、汚れが付着している場合は、電源プラグをコンセントから抜いてから取り除いてください。

それでも充電ランプが点滅する場合は、温度が高すぎるまたは低すぎるか、バッテリーまたは AC アダプターが故障している可能性があります。お買い上げの販売店にご相談ください。

- ラジオ (特に AM 受信中) の近くで使うと、 ラジオに雑音が入る場合があります。使用時 は 1 m以上離してください。
- 使用中、AC アダプターの内部で発振音がする場合がありますが、異常ではありません。
- 使用後は、必ず電源プラグを電源コンセントから抜いてください。(接続したままにしていると、ACアダプター単体で約0.1 Wの電力を消費しています)
- ◆ AC アダプター、バッテリーの端子部を汚さないでください。

機器を電源コンセントの近くに設置し、遮断装置(電源プラグ)へ容易に手が届くようにしてください。

SD カードについて

- SD カードのラベルに記載されているメモリー容量は、著作権の保護・管理のための容量と、本機やパソコンなどで通常のメモリーとして利用可能な容量の合計です。
- SD カードに強い衝撃を与えたり、曲げたり、 落としたりしないでください。
- ■電気ノイズや静電気、本機やSDカードの故障などによりSDカードのデータが壊れたり、消失することがあります。
- 長時間ご使用になると本機表面や SD カード が多少熱くなりますが、故障ではありません。

SD カードにアクセス中(◆■表示中やカード動作中ランプ点灯中)は、以下の動作を行わない

- カード扉を開けて SD カードを抜く
- 雷源を切る
- USB 接続ケーブルを抜き差しする
- 振動や衝撃を与える

メモリーカードを廃棄 / 譲渡するときのお 願い

- 本機やパソコンの機能による「フォーマット」や「消去」では、ファイル管理情報が変更されるだけで、メモリーカード内のデータは完全には消去されません。
- 廃棄/譲渡の際は、メモリーカード本体を物理的に破壊するか、市販のパソコン用データ消去ソフトなどを使ってメモリーカード内のデータを完全に消去することをおすすめします。メモリーカード内のデータはお客様の責任において管理してください。

取り扱い上のお願い

- カード裏の端子部にごみや水、異物を付着させない。
- 次のような場所に置かない。
 - 直射日光の当たるところや暖房器具の近くな ど温度が高いところ
 - 湿気やほこりの多いところ
 - 温度差の激しいところ(つゆつきが発生します)
 - 静電気や電磁波が発生するところ
- 使用後は袋やケースに収める。

液晶モニター / ファインダーについて

- 液晶面が汚れたときは、めがねふきのような 柔らかい布でふいてください。
- 温度差が激しいところでは、液晶モニターに つゆが付くことがあります。めがねふきのよ うな柔らかい布でふいてください。
- 寒冷地などで本機が冷えきっている場合、電源を入れた直後は液晶モニターが通常より少し暗くなります。内部の温度が上がると通常の明るさに戻ります。

液晶モニター/ファインダーは、精密度の高い技術で作られていますが、液晶モニター/ファインダーの画面上に黒い点が現れたり、常時点灯(赤や青、緑の点)することがあります。これは故障ではありません。

液晶モニター/ファインダーのドットについては 99.99%以上の高精度管理をしておりますが、0.01%以下でドット欠けや常時点灯するものがあります。また、これらのドットは映像には記録されませんのでご安心ください。

つゆつきについて

夏に冷蔵庫から出したビンなどに、しばらくすると水滴が付きます。この現象が「つゆつき」です。

つゆつきが起こっていると、レンズがくもったり、正常に動作しない場合があります。つゆつきを起こさない心がけと、起こったときの処置を正しく守ってください。

つゆつきが起こる原因は

- 下記のように温度差、湿度差があると起こります。
 - 寒い屋外(スキー場のゲレンデなど)から暖かい屋内に持ち込んだとき
 - 冷房の効いた車などから車外へ持ち出したとき
 - 寒い部屋を急に暖房したとき
 - エアコンなどの冷風が本機に直接当たっていたとき
 - 夏の夕立のあと
 - 湯気がたち込めるなど湿度の高いところ(温水プールなど)

寒いところから暖かいところなどの温度差 の激しい場所へ持ち込むときは

例えばスキー場で撮影後、暖房の効いた部屋に 入るときは、ビニール袋などに本機を入れ、空 気を抜き、密封してください。約 1 時間その 状態で、移動先の室温になじませてからご使用 ください。

レンズがくもっているときの処置

バッテリーや AC アダプターを外して、約 1 時間ほどそのままにしておいてください。 周囲の温度になじむとくもりが自然に取れます。

毎外で使う

撮ったものを海外で見るには

映像・音声コードでテレビに接続して見る場合は、日本と同じテレビ方式(NTSC)の映像 / 音 声入力端子付テレビが必要です。

■ 日本と同じ NTSC 方式を採用している国、地域

●アメリカ合衆国	●コスタリカ	●ドミニカ共和国	●ベトナム(一部地域
●アンチグア・バーブーダ	●コロンビア	●ドミニカ国	●ベネズエラ
●イエメン(一部地域)	●ジャマイカ	●トリニダード・トバゴ	●ベリーズ
●英領バーミューダ諸島	●スリナム	●ニカラグア	●ペルー
●エクアドル	●セントクリストファー・	●ハイチ	●ボリビア
●エルサルバドル	ネイビス	●バナマ	●ホンジュラス
●ガイアナ	●セントビンセント・	●バハマ	●マーシャル諸島
●カナダ	グレナディーン諸島	●バルバドス	●マリアナ諸島
● ‡ューバ	●セントルシア	●フィジー	●ミクロネシア連邦
• #	→±0.00	■□ (1125)	♠ > > .—

本機の保証書は、日本国内の み有効です。万一、海外で故 障した場合の現地でのアフ ターサービスについてはご容 赦ください。

●台湾 **●**∓1 AC アダプターを海外で使用するには

●ガマム自

●グレナタ

AC アダプターは、電源電圧(100 V ~ 240 V)、電源周波数(50 Hz、60 Hz)でで使用 いただけます。市販の変圧器などを使用すると、故障する恐れがあります。

√ + ≥ √ ¬

国、地域、滞在先によって電源コンセントの形状は異なります。海外 旅行をされる場合は、その国、地域、滞在先に合ったプラグを準備し てください。変換プラグは、お買い上げの販売店にご相談のうえ、お 求めください。

●プエルトロコ

●米領サモア



充電のしかたは、国内と同じです。AC アダプターは日本国内で使用 することを前提として設計されておりますが、海外旅行等での一時的 な使用は問題ありません。

● ご使用にならないときは変換プラグを AC コンセントから外してください。

■ 主な国、地域の代表的な電源コンセントのタイプ

			71	木			
アメリカ合衆国	A	カナダ	A,BF				
			ヨーロッパ	・旧ソ連地域			
アイスランド	C	アイルランド	С	イギリス	B,BF,B3,C,O	イタリア	С
ウクライナ	A,C	オーストリア	B,C,SE	オランダ	C,SE	カザフスタン	A,C
ギリシャ	B,C	スイス	B,BF,C,SE	スウェーデン	ic	スペイン	IA,C,SE
デンマーク	С	ドイツ	C,SE	ノルウェー	ic	ハンガリー	ic
フィンランド	Ic	フランス	C,O,SE	ベラルーシ	A,C	ベルギー	С
ポーランド	B,C	ボルトガル	B,C	ルーマニア	С	ロシア	A,C
			ア	ジア			
インド	IB,BF,C	インドネシア	A,B,BF,B3,C,SE	シンガポール	B,BF,B3	スリランカ	B,C
タイ	A,BF,C	大韓民国	A,BF,C,O,SE	台湾	A,O	中華人民共和国	A,B,BF,B3,C,O,SE
ネパール	B,BF,C	パキスタン	A,B,C	バングラデシュ	B,C	フィリピン	A,B,BF,C,O
ベトナム	A,C	香港特別行政区	IB,BF,B3,C	マカオ特別行政区	A,B,C	マレーシア	B,BF,B3,C
モンゴル	B,BF,C		<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>
			オセ	アニア			
オーストラリア	Ю	グァム島	iΑ	タヒチ	A,C	トンガ	О
ニュージーラント	0	フィジー	A,C,O		!		!
			中	有米			
アルゼンチン	A,BF,C,O	コロンビア	A	ジャマイカ	A	チリ	B,C
ハイチ	A	パナマ	A,BF	バハマ	A	プエルトリコ	A
ブラジル	A,C,SE	ベネズエラ	įΑ	ベルー	A,C	メキシコ	A,SE
			中	東			
イスラエル	BF,C,O	イラン	BF,C	クウェート	B,BF,C	ヨルダン	B,BF
			77	リカ			
アルジェリア	A,BF,C	エジプト	B,BF,B3,C,SE	カナリア諸島	c	ギニア	С
ケニア	B,BF,C	ザンビア	B,BF	タンザニア	B,BF	南アフリカ共和国	B,BF,B3,C
モザンピーク	c	モロッコ	C,SE		!		!

タイプ		形状	変 換 プラグ
Α	タイプ アメリカン	÷ ()	不要
В		•	
BF	U.K. タイプ		
ВЗ		• •	
•	<i>a</i> =	\odot	1
С	タイプピアン		
SE	ヨーロビアン タイプ		
	7イプ タイプ タイプ タイプ		

Quick Reference Guide

Power supply

Charging the battery



Charging lamp

Lights up:
Charging
Goes off:
Charging completed

- 1 Connect the AC cable to the AC adaptor and the AC outlet.
- 2 Insert the battery into the AC adaptor by aligning the arrows.
- Inserting/removing the battery Install the battery by inserting it in the direction shown in the figure.



[Removing the battery]



Move the BATTERY lever in the direction indicated by the arrow and remove the battery when unlocked.

Inserting/removing an SD card

- 1 Open the LCD monitor.
- Open the SD card cover by sliding the OPEN lever A.



3 Insert/remove the SD card.




- Face the label side (3) in the direction shown in the illustration and press it straight in as far as it will go.
- When removing the SD card, press the center of the SD card and then pull it straight out.
- 4 Securely close the SD card cover.

Selecting a mode (Turning the unit on/off)

Change the mode to recording, playback or power OFF.

Turn on the power by changing the mode to ♣ , ♠ or ▶ while pressing the lock release button ♠.



[To turn off the power]

Change the mode to OFF.

***	Motion picture recording mode
0	Still Picture recording mode
▶	Playback mode
OFF	The power turns off.

■ Turning the power on and off with the LCD monitor

When the mode is set to ## or , the power can be turned on and off with the LCD monitor and the viewfinder.

To turn on the power:

Open the LCD monitor or extend viewfinder.


To turn off the power:

Close the LCD monitor and retract the viewfinder.

How to use the touch screen

You can operate by directly touching the LCD monitor (touch screen) with your finger. It is easier to use the stylus pen (supplied) for detailed operation or if it is hard to operate with your fingers.

Touch and release the touch screen to select icon or picture.



Switching the language

1 Press the MENU button, then touch [セットアップ (SETUP)] 🛕



2 Touch [LANGUAGE].

Xi t	<u> マットアップ</u>	6/6
A	□ タッチバネル調整	
	◎ デモモード	切
	図 手ブレ補正デモ	
•	Q® LANGUAGE	日本語
	5 i	終了


3 Touch [English].



4 Touch [EXIT] or press the MENU button to exit the menu screen.

Recording

- Recording motion pictures
- Change the mode to 🚢 .
- Press the MENU button, then touch [MEDIA SELECT] \rightarrow [SD CARD] or [HDD].
- 1 Press the recording start/stop button to start recording.



- 2 Press the recording start/stop button again to pause recording.
- Recording still pictures
- Change the mode to

 .
- Press the MENU button, then touch [MEDIA SELECT] → [SD CARD] or [HDD].
 Press the [☐] (PHOTO SHOT) button to take the picture.



Playback

- Motion picture playback
- Change the mode to **•** .
- Touch the play mode select icon (a) to select desired media to be played back.



- Touch [VIDEO/SD CARD] to play back the SD card.
- Touch [VIDEO/HDD] to play back the HDD.
- 2 Touch the scene to be played back.



3 Select the playback operation by touching the operation icon.



► /II	Playback/Pause
*	Review playback
*	Fast forward playback
•	Stops the playback and shows the thumbnails

 Touch 록 / ★ to display/not-display the operation icon.

- Still picture playback
- Change the mode to **•** .
- 1 Touch the play mode select icon (a) to select desired media to be played back.



- Touch [PICTURE/SD CARD] to play back the SD card.
- Touch [PICTURE/HDD] to play back the HDD.
- 2 Touch the still picture to be played back.



3 Select the playback operation by touching the operation icon.



►/II	Slide show start/pause
∢ II	Plays back the previous picture
II►	Plays back the next picture
•	Stops the playback and shows the thumbnails

仕様

この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

デジタルハイビジョンビデオカメラ

電源 DC 9.3 V (AC アダプター使用時) /7.2 V (バッテリー使用時)

消費電力 録画時: 4.8 W (ファインダー使用時) /5.0 W (液晶モニター使用時)

(HX モードで HDD に録画時)

信号方式	1080/60i		
記録規格	AVCHD 規格準拠		
撮像素子	1/4.1型 MOS 固体撮像素子×3 総画素 915万 (305万×3) 有効画素 ビデオ: 621万 (207万×3) (16:9) 写真: 696万 (232万×3) (4:3) 795万 (265万×3) (3:2) 753万 (251万×3) (16:9)		
レンズ	自動絞り 12 倍電動ズーム、テレマクロ付き(フルレンジ AF) F1.8 ~ F2.8 (f = 4 mm ~ 48 mm) 35 mm 換算 ビデオ : 44.9 mm ~ 539 mm (16:9) 写真 : 45 mm ~ 540 mm (4:3) 41.3 mm ~ 496 mm (3:2) 40.8 mm ~ 490 mm (16:9) 最短撮像距離 通常時 :約4 cm (WIDE 端)/約1.2 m (TELE 端) テレマクロ時:約60 cm (TELE 端) iAマクロ時:約1 cm (WIDE 端)/約60 cm (TELE 端)		
フィルター径	43 mm		
ズーム	光学 12 倍・デジタル 16 倍 /30 倍 /120 倍		
モニター	2.7 型ワイド液晶モニター(約 23 万ドット)		
ファインダー	0.26 型ワイド EVF(約 11.3 万ドット)		
マイク	5.1ch サラウンドマイクロホン(ズームマイク / ガンマイク機能付き)		
スピーカー	丸型 ダイナミック型 1個		
白バランス調整	自動追尾ホワイトバランス方式		
標準被写体照度	1400 lx		
最低照度	約 1.6 lx (シーンモードローライト 1/30 時)、カラーナイトビュー時 約 1 lx		
AV 端子映像出力	1.0 Vp-p 75 Ω NTSC 方式		
D端子映像出力	Y:1.0 Vp-p 75 Ω Pb:0.7 Vp-p 75 Ω Pr:0.7 Vp-p 75 Ω		
HDMI ミニ端子 映像出力	HDMI [™] (x.v.Color [™]) 1080i/480p		
AV 端子音声出力	316 mV 出力インピーダンス 600 Ω 2ch		
ヘッドホン出力	77 mV 32 Ω 負荷時 出力インピーダンス 100 Ω(ステレオミニジャック)		
HDMI ミニ端子 音声出力	5.1ch (Dolby Digital) /2ch (リニア PCM)		
マイク入力	- 70 dBV(マイク感度− 50 dB 相当 0 dB=1 V/Pa 1 kHz)(ステレオミニジャック)		

USB	リーダーライター機能 SD カード:読み込み/書き込み(著作権保護対応無し) HDD:読み込みのみ ハイスピード USB (USB2.0)、USB 端子 TYPE miniAB PictBridge 対応		
フラッシュ	使用可能範囲:約1m~2.5m		
外形寸法	幅 71 mm × 高さ 73 mm × 奥行き 141 mm (突起部含む)		
本体質量	約 470 g (バッテリー、SD カード含まず)		
使用時質量	約 530 g (バッテリー使用時)		
許容動作温度	0 ℃~ 40 ℃		
許容相対湿度	10%~ 80%		
バッテリー 持続時間	19 ページを参照してください。		

ビデオ

記録メディア	SD メモリーカード: 512 MB、1 GB、2 GB まで(FAT12、FAT16 形式に対応) SDHC メモリーカード: 4 GB、6 GB、8 GB、12 GB、16 GB、32 GB まで(FAT32 形式に対応) 内蔵 HDD: 240 GB
圧縮方式	MPEG-4 AVC/H.264
記録モード	HA:約17 Mbps (VBR) HG:約13 Mbps (VBR) HX:約9 Mbps (VBR) HE:約6 Mbps (VBR) 記録可能時間は43ページを参照してください。
記録画素数	HA/HG/HX: 1920 × 1080/60i HE: 1440 × 1080/60i
音声圧縮形式	Dolby Digital/5.1ch (内蔵マイク)、2ch (外部マイク)

写真

記録メディア	SD メモリーカード: 8 MB、16 MB、32 MB、64 MB、128 MB、256 MB、512 MB、1 GB、2 GB まで(FAT12、FAT16 形式に対応) SDHC メモリーカード: 4 GB、6 GB、8 GB、12 GB、16 GB、32 GB まで(FAT32 形式に対応) 内蔵 HDD: 240 GB
圧縮方式	JPEG(DCF/Exif2.2 準拠)、DPOF 対応
記録画素数	画像横縦比[4:3]: 3520×2640画素/3264×2448画素/2560×1920画素/640×480画素 画像横縦比[3:2]: 3984×2656 画素 /3264×2176 画素 /2592×1728 画素 画像横縦比[16:9]: 4224×2376 画素 /3840×2160 画素 /3328×1872 画素 / 2560×1440 画素 /1920×1080 画素
	記録可能枚数は 48 ページを参照してください。

AC アダプター

電源	AC 100 V-240 V 50/60 Hz
入力容量	25 VA(AC 100 V 時)/34 VA(AC 240 V 時)
DC 出力	DC 9.3 V 1.2 A (ビデオカメラ)
充電出力	DC 8.4 V 0.65 A (充電)

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・使いかた・お手入れなどは・・・

■ まず、お買い上げ販売店へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名				
電話	()	_	
お買い上げ日		年	月	日

修理を依頼されるときは・・・

「故障かな !? と思ったら」(P126) でご確認の あと、直らないときは、まず電源プラグを抜い て、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名	デジタルハイビジョンビデオカメラ
●品番	HDC-HS350
故障の状況	

- ●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、おそれ 入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。
 - 保証期間: お買い上げ日から本体 1 年間(但し、CD-BOM内のソフトウェアの内容は含みません)
- **●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。**

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用 補修用性能部品の保有期間 8年

- ※ 当社は、このデジタルハイビジョンビデオカメラの 補修用性能部品 (製品の機能を維持するための部 品)を、製造打ち切り後8年保有しています。
- 転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

●修理に関するご相談は・・・ ● 使いかた・お手入れなどのご相談は・・・

パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル(全国共通番号)

5 0570-087-087

- 呼び出し音の前にNTTより通話料金 の日安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP/ひかり電話等、 ナビダイヤルがご利用できない場合 は、各地の「修理で相談窓口」にお かけください。

パナソニック お客様ご相談センター

雷話

365日 受付9時~20時

電話 パナル 365日 フリー タイヤル 200 0120-878-365

■携帯雷話・PHSでのご利用は…

06-6907-1187

■FAX

フリーダイヤル 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645 - 8787

Open: 9:00 -17:30

(closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合がありま す。ご了承ください。

※ご使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。 ※「よくある質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。

http://panasonic.jp/support/

【ご相談におけるお客様に関する情報のお取り扱いについて】

- お客様の個人情報やご相談内容を、その対応や修理確認などのために利用し、残すことがあります。
- 個人情報やご相談の記録を適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。
- ナンバー・ディスプレイを採用し、折り返し電話させていただくことがあります。 (お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。)

149

■ 各地域の 修理ご相談窓口

地区・時間帯によって、集中修理で相談窓口に転送させていただく場合がございます。

・地区の同間によって、米干修理では	
北海道地区	近畿地区
札 幌 ☎(011)894-1251 札幌市厚別区厚	
17-7	京都 ☎(075)646-2123 京都市南区上鳥羽
旭川 ☎(0166)22-3011 旭川市2条通16	
帯広 ☎(0155)33-8477 帯広市西20条は	
23-3	2丁目15-5
函館 ☎(0138)48-6631 函館市西桔梗58	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
(函館流通卸セ	
東北地区	兵庫 ☎ (078)796-3140 神戸市須磨区弥栄台
青森 ☎ (017)775-0326 青森市大字浜田雪	
秋田 ☎(018)868-7008 秋田市外旭川字	
岩 手 ☎(019)645-6130 盛岡市厨川5丁	
宮城 ☎(022)387-1117 仙台市宮城野区原	
山形 ☎(023)641-8100 山形市平清水1	
福島 ☎(024)991-9308 郡山市亀田1丁日	
首都圏地区	浜田 ☎(0855)22-6629 浜田市下府町327-93
栃木 ☎(028)689-2555 宇都宮市上戸祭3	
群馬 ☎(027)254-2075 前橋市箱田町3	
茨城 ☎(029)864-8756 つくば市筑穂3	
埼玉 ☎(048)728-8960 桶川市赤堀2丁	
千葉 ☎ (043)208-6034 千葉市中央区末原	
東京 ☎(03)5477-9700 東京都世田谷区	香川 ☎(087)868-6388 高松市勅使町152-2
宮坂2丁目26-1	
山梨 ☎(055)222-5822 甲府市宝1丁目4	
神奈川 ☎(045)847-9720 横浜市港南区日	愛媛 ☎(089)905-7544 愛媛県伊予郡砥部町
5丁目3-16	八倉75-1
新潟 ☎(025)286-0180 新潟市東区東明	7 57 77 52
中部地区	福岡 ☎(092)593-9036 春日市春日公園3丁目48
石川 ☎(076)280-6608 金沢市玉鉾2丁目	
富山 ☎(076)424-2549 富山市根塚町17	
福井 ☎(0776)21-0622 福井市問屋町2	「目14 長崎 ☎(095)830-1658 長崎市東町1919-1
長野 ☎ (0263)86-9209 松本市寿北7丁[
静岡 ☎ (054)287-9000 静岡市葵区千代日	
愛知 ☎(052)819-0225 名古屋市瑞穂区均	
岐阜 ☎ (058)278-6720 岐阜市中鶉4丁!	
高山 ☎(0577)33-0613 高山市花岡町3	
三重 ☎(059)254-5520 津市久居野村町	雇児島 ☎(099)250-5657 鹿児島市与次郎1丁目5-33
	大島 ☎(0997)53-5101 奄美市名瀬朝仁町11-2
	沖縄地区
	沖縄 ☎(098)877-1207 浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめで了承ください。 最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。

http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

0509

さくいん

英・数字			
AC アダナー AC アダサー AV 補助光 DPOF 設定 DVD バーナー DWB 光ズーム HDD 情報 端唇 HDD 情報 端唇 HDD 情報 端子 LANGUAA HDD 情報 端子 LANGUAA MIC 場片で 以子 と いっち	5、(カーラス15	90、 15、 、90、	. 66 . 11 104 . 85 . 95 . 50 . 50 . 13 . 28 . 28 27 21
あ行 アイ目をでする。 一大目をでする。 一大目をでする。 一大目をでする。 一大記では、 一本記では、 一本記述では、 一本記述では、 一本記述に、 一本記述は、 一本記述は、 一本記述は、 一本記述は、 一本記述は、 一本記述は、 一本記述は、 一本記述は、 一本記述は、 一述には、	/ュー 録 15、 パーカス	32、	56 16 59 59 28 26 56 537
か行		0.1	100
カードに開発している。 カード には かっしょう がん かっしょう がん かい がい がい がい かい		27、	58 60 71 46 119 55

記録可能枚数(写真) 記録モード クイックスタート クイックパワーオン クオリティ グリップベルト	
光学式手ブレ補正 アクティブモード 高速連写	51 65
コピー SD カード⇔ HDD ディスク コマ送り再生 コントラスト視覚補正	86 97 73
さ行 最影アを持ち、	1928 4281 573 692 692 1231 217 553 553
た行 対面撮影タッチパネル調整ダビング	.32. 24. 102 78

デジタルズーム 手ブレ補正デモ デモモード テレマクロ 同時記録 時計設定 な行	50 28 28 55 47 30
日時表示 残り記録可能時間 残り記録可能枚数	30 42 46
は行 ハードディスクドライブ ハイビジョン	13 11 75 63 37 63 32 39 64 74 75 65 65 81 68
ま行 マイクレベル	62
マニュアル撮影マニュアル撮影マニュアルフォーカスマルチマニュアルリング 67、メニューモードダイヤル	67 70 70 25 23
ら行 リピート再生 レンズキャップ レンズフード9、	78 9
わ行 ワールドタイム ワイヤレスリモコン	31 34

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

お宅の家電情報をまとめて登録管理!エンジョイポイントをためてプレゼントに応募! アンケートにもご協力をお願い申し上げます。



http://club.panasonic.jp/



http://mobile.club.panasonic.jp/



※このサービスはWFB限定のサービスです。

愛情点検

長年ご使用のデジタルハイビジョンビデオカメラの点検を!



こんな症状は ありませんか

- ・煙が出たり、異常なにおいや音がする
- ・映像や音声が乱れたり出ないことがある
- ・内部に水や異物が入った
- ・本体やACアダプターが破損した
- その他の異常や故障がある。



で使用中止

故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

パナソニック株式会社 AVC ネットワークス社 ネットワーク事業グループ

〒 571-8504 大阪府門真市松牛町 1 番 15 号

F0609GR0 (5000 (A))

